

i



EAC CE



s. 560

s. 540

s. 530

s. 430

s. 390

s. 550

s. 520

s. 420

s. 380

s. 436

(IT) AVVOLGITUBO

Istruzione originale

(GB) HOSE REELS

Translation from Italian

(FR) ENROULEURS

Traduction de l'italien

(DE) AUFROLLER

Übersetzung aus dem Italienischen

(ES) ENROLLADORES

Traducción del italiano

(PT) ROLDANAS

Tradução do italiano

(NL) SLANGHASPELS

Vertaling uit het Italiaans

(DK) KABELTROMLER

Oversættelse fra italiensk

(NO) SLANGEVINDER

Oversættelse fra italiensk

(SE) SLANGUPPRULLARE

Oversättning från italienska

(FI) LETKUNKELAUSLAITTEET

Käännös italian kielestä

(RU) РАЗДАТОЧНАЯ КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА

Перевод с итальянского



s. 330



s. 290



s. 440

s. 450

IT

Grazie per aver scelto un prodotto RAASM.

Sul retro di questo manuale troverà un QRcode: scansionandolo si collegherà direttamente con il nostro sito Internet dove potrà scaricare una copia digitale di questo manuale.

GB

Thank you for choosing a RAASM product.

On the back of this manual you will find a QR code. Scan it to connect directly to our website where you can download a digital version of this manual.

FR

Merci d'avoir choisi un produit RAASM.

Au dos de ce manuel, vous trouverez un code QR : en le scannant, vous vous connecterez directement à notre site Web où vous pourrez télécharger une copie numérique de ce manuel.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein RAASM Produkt entschieden haben.

Auf der Rückseite dieser Anleitung finden Sie einen QR Code. Durch Scannen des Codes werden Sie direkt mit unserer Website verbunden, auf der Sie eine digitale Kopie der Anleitung downloaden können.

ES

Gracias por haber elegido un producto RAASM.

En la contraportada de este manual encontrará un código QR: escaneándolo se conectará directamente a nuestro sitio web donde podrá descargar una copia digital de este manual.

PT

Obrigado por ter escolhido um produto RAASM.

No verso deste manual encontrará um QRcode: digitalize-o para se ligar diretamente ao nosso website, do qual poderá descarregar uma cópia digital deste manual.

NL

Hartelijk dank dat u voor een product van RAASM hebt gekozen.

Op de achterkant van deze handleiding vindt u een QR-code: bij het scannen wordt direct verbinding gemaakt met onze website waar u een digitale kopie van deze handleiding kunt downloaden.

DK

Tak fordi du har valgt et produkt fra RAASM.

På bagsiden af denne vejledning finder du en QR-kode: ved at scanne den oprettes der forbindelse direkte til vores websted, hvor du kan downloade en digital kopi af denne vejledning.

NO

Takk for å ha valgt et RAASM-produkt.

På baksiden av denne bruksanvisningen er det en QR-kode: Når du skanner den, kobles den direkte til nettsiden vår hvor du kan laste ned en digital utgave av denne bruksanvisningen.

SE

Tack för att du valt en produkt från RAASM.

På baksidan av denna bruksanvisning finns en QR-kod. Skanna in den för att koppla upp dig direkt till vår webbplats där du kan ladda ned en digital kopia av denna bruksanvisning.

FI

Kiitos, että valitsit RAASM-tuotteen.

Löydät tämän käyttöoppaan takasivulta QR-koodin: kun skannaat sen, pääset suoraan Internet-sivustollemme, jolta voit ladata tämän oppaan digitaalisen kappaleen.

RU

Компания RAASM благодарит за выбор ее продукции.

На обратной стороне руководства размещен код QR: при сканировании его происходит прямое подключение к нашему сайту, где можно скачать электронную копию данного руководства.

IT



LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'ATTREZZATURA.
È compito del rivenditore (esportatore) accertare che il seguente manuale d'uso sia tradotto in lingua compatibilmente al Paese destinatario della merce acquistata.

GB



READ THIS MANUAL THOROUGHLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
It is the responsibility of the dealer (or exporter) to ensure that this user manual is translated into the language of the country where the product is purchased.

FR



LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE METTRE L'ÉQUIPEMENT EN MARCHÉ.
Il incombe au revendeur (exportateur) de veiller à ce que le mode d'emploi suivant soit traduit dans la langue du pays destinataire des marchandises achetées.

DE



LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTS BITTE DIE BEDIENTUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH.
Es ist Aufgabe des Händlers (Exporteurs) sicherzustellen, dass folgende Bedienungsanleitung in die jeweils im Bestimmungsland der gekauften Ware gesprochene Sprache übersetzt wird.

ES



LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
El distribuidor (exportador) tiene la responsabilidad de asegurarse de que este manual de uso esté traducido en el idioma compatible con el país destinatario de la mercancía adquirida.

PT



LEIA COM ATENÇÃO O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES PÔR O EQUIPAMENTO A FUNCIONAR.
Cabe ao vendedor (exportador) comprovar que o manual de utilização a seguir está traduzido numa língua compatível com o país de destino da mercadoria comprada.

NL



LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.
Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper (exporteur) om ervoor te zorgen dat deze gebruikershandleiding vertaald is in de voertaal in het land van bestemming van de gekochte goederen.

DK



LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT INDEN Udstyret TAGES I BRUG.
Det er forhandlerens (eksportørens) opgave at sikre sig, at følgende vejledning bliver oversat til modtagerlandets sprog.

NO



LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER UTSTYRET.
Det er forhandlerens (eksportørens) ansvar å sørge for at bruksanvisningen oversettes til mottakerlandets språk.

SE



LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN UTRUSTNINGEN TAS I BRUK.
Det åligger återförsäljaren (exportören) att försäkra sig om att denna bruksanvisning är översatt till det språk där den sålda varan är avsedd att användas.

FI



LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.
Jälleenmyyjän (viejän) tehtävänä on varmistaa, että käyttöopas on käännetty hankitun laitteen käyttömaan viralliselle kielelle.

RU



ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ ДО ТОГО, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБОРУДОВАНИЕМ.
Дистрибьютор (экспортер) несет ответственность за перевод данного руководства по эксплуатации на язык страны, в которой используется приобретенный товар.

INDICE

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA ATEX	pag. 6
AVVERTENZE GENERALI	pag. 10
USO PREVISTO E LIMITI D'USO	pag. 12
MANUTENZIONI E CONTROLLI	pag. 16
PRESENTAZIONE	pag. 23
INSTALLAZIONE DELL'AVVOLGITUBO	pag. 24
PRESENTAZIONE AVVOLGITUBO CARTERATO	pag. 26
INSTALLAZIONE DELL'AVVOLGITUBO	pag. 26
APPLICAZIONE DELLA STAFFA	pag. 26
APPLICAZIONE A MURO	pag. 28
APPLICAZIONE A MURO AVVOLGITUBO CARTERATO	pag. 30
APPLICAZIONE A PARETE AVVOLGITUBO ORIENTABILE S. 380 - 420 - 520 - 550 APERTO	pag. 32
APPLICAZIONE A PARETE AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARTERATO S. 440	pag. 34
AVVOLGITUBO FORNITI SENZA TUBO	pag. 37
MONTAGGIO TUBO AVVOLGITUBO APERTO S. 290, 330, 390	pag. 38
SMONTAGGIO-SOSTITUZIONE TUBO	pag. 38
MONTAGGIO TUBO AVVOLGITUBO APERTO S. 430, 530, 540, 560	pag. 40
MONTAGGIO TUBO AVVOLGITUBO CARTERATO S. 440	pag. 42
SMONTAGGIO TUBO ÷ SOSTITUZIONE TUBO	pag. 44
ATTENZIONE!	pag. 48

INDEX

SENS DU MARQUAGE ATEX	pag. 6
INSTRUCTIONS GENERALES	pag. 10
UTILISATION PREVUE ET LIMITES D'UTILISATION	pag. 12
ENTRETIEN ET CONTROLES	pag. 16
PRESENTATION	pag. 23
INSTALLATION DE L'ENROULEUR	pag. 25
PRESENTATION DE L'ENROULEUR AVEC CARTER	pag. 27
INSTALLATION DE L'ENROULEUR	pag. 27
APPLICATION DE L'ETRIER	pag. 27
APPLICATION AU MUR	pag. 29
APPLICATION AU MUR ENROULEUR AVEC CARTER	pag. 31
APPLICATION AU MUR DE L'ENROULEUR ORIENTABLE S. 380 - 420 - 520 - 550 OUVERT	pag. 33
APPLICATION AU MUR ENROULEURS ORIENTABLES MUNIS DE BOÎTIER S. 440	pag. 35
ENROULEURS FOURNIS SANS TUYAU	pag. 37
MONTAGE DU TUYAU ENROULEUR OUVERT S. 290-330-390	pag. 39
DEMONTAGE - REMPLACEMENT DU TUYAU	pag. 39
MONTAGE DU TUYAU ENROULEUR OUVERT S. 430 - 530 - 540 - 560	pag. 41
MONTAGE DU TUYAU ENROULEUR AVEC CARTER S. 440	pag. 43
DEMONTAGE DU TUYAU REMPLACEMENT DU TUYAU	pag. 45
ATTENTION!	pag. 48

INDEX

SIGNIFICADO DE LA MARCACIÓN ATEX	pag. 6
ADVERTENCIAS GENERALES	pag. 11
USO PREVISTO Y LÍMITES DE USO	pag. 13
MANUTENCIONES Y CONTROLES	pag. 17
PRESENTACIÓN	pag. 23
INSTALACIÓN DEL ENROLLATUBO	pag. 25
PRESENTACIÓN ENROLLATUBO CON CARTER	pag. 27
INSTALACIÓN DEL ENROLLATUBO	pag. 27
APLICACIÓN DE LA ABRAZADERA	pag. 27
APLICACIÓN A PARED	pag. 29
APLICACIÓN A PARED ENROLLATUBO CON CARTER	pag. 31
APLICACIÓN A PARED ENROLLATUBO ORIENTABLE S. 380 - 420 - 520 - 550 ABIERTO	pag. 33
APLICACIÓN A PARED ENROLLATUBO ORIENTABLE CERRADO S. 440	pag. 35
ENROLLADORES SUMINISTRADOS SIN TUBO	pag. 37
MONTAJE TUBO ENROLLATUBO ABIERTO S. 290-330-390	pag. 39
DESMONTAJE-SUSTITUCIÓN TUBO	pag. 39
MONTAJE TUBO ENROLLATUBO ABIERTO S. 430 - 530 - 540 - 560	pag. 41
MONTAJE TUBO ENROLLATUBO CON CARTER S. 440	pag. 43
DESMONTAJE TUBO ÷ SUSTITUCIÓN TUBO	pag. 45
ATENCIÓN	pag. 49

INDEX

MEANING OF THE ATEX MARKING	pag. 6
GENERAL INSTRUCTIONS	pag. 10
FORESEEN USE AND LIMITATIONS OF USE	pag. 12
MAINTENANCE AND CHECKS	pag. 16
PRESENTATION	pag. 23
HOSE REEL INSTALLATION	pag. 24
PRESENTATION ENCLOSED HOSE REEL	pag. 26
HOSE REEL INSTALLATION	pag. 26
FITTING THE BRACKET	pag. 26
WALL MOUNTING	pag. 28
WALL MOUNTING ENCLOSED HOSE REEL	pag. 30
WALL-MOUNTING OF SWIVEL OPEN HOSE REEL S. 380 - 420 - 520 - 550	pag. 32
WALL-MOUNTING OF SWIVEL ENCLOSED HOSE REEL S. 440	pag. 34
HOSE REELS SUPPLIED WITHOUT TUBE	pag. 37
HOSE FITTING OPEN HOSE REEL S. 290-330-390	pag. 38
HOSE REMOVAL-REPLACEMENT	pag. 38
HOSE FITTING OPEN HOSE REEL S. 430 - 530 - 540 - 560	pag. 40
HOSE FITTING ENCLOSED HOSE REEL S. 440	pag. 42
HOSE REMOVAL ÷ HOSE REPLACEMENT	pag. 44
ATTENTION	pag. 48

INDEX

BEDEUTUNG DER ATEX-KENNZEICHNUNG	pag. 6
ALLGEMEINE HINWEISE	pag. 11
SACHGEMÄSSER GEBRAUCH UND EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH	pag. 13
WARTUNG UND KONTROLLEN	pag. 17
BESCHREIBUNG	pag. 23
MONTAGE SCHLAUCHAUFROLLER	pag. 25
BESCHREIBUNG SCHLAUCHAUFROLLER MIT GEHÄUSE	pag. 27
MONTAGE SCHLAUCHAUFROLLER	pag. 27
ANBRINGUNG VOM BÜGEL	pag. 27
ANBRINGUNG AN DER WAND	pag. 29
WANDANBRINGUNG SCHLAUCHAUFROLLER MIT GEHÄUSE	pag. 31
ANBRINGUNG AN DER WAND VOM OFFENEN SCHWENKBAREN AUFROLLER S. 380 - 420 - 520 - 550	pag. 33
ANBRINGUNG AN DER WAND DER SCHWENKBAREN AUFROLLER MIT GEHÄUSE S. 440	pag. 35
AUFROLLER OHNE MITGELIEFERTEM SCHLAUCH	pag. 37
BEFESTIGUNG SCHLAUCH OFFENER SCHLAUCHAUFROLLER S. 290-330-390	pag. 39
ABMACHEN / AUSWECHSELN VOM SCHLAUCH	pag. 39
BEFESTIGUNG SCHLAUCH OFFENER SCHLAUCHAUFROLLER S. 430, 530, 540, 560	pag. 41
BEFESTIGUNG SCHLAUCH SCHLAUCHAUFROLLER MIT GEHÄUSE S. 440	pag. 43
ABMACHEN / AUSWECHSELN VOM SCHLAUCH	pag. 45
ACHTUNG!	pag. 49

INDEX

SIGNIFICADO DA MARCA ATEX	pag. 6
ADVERTÊNCIAS GERAIS	pag. 11
USO PREVISTO E LIMITES DE USO	pag. 13
MANUTENÇÃO E CONTROLES	pag. 17
APRESENTAÇÃO	pag. 23
INSTALAÇÃO DO ENROLADOR DE TUBO	pag. 25
APRESENTAÇÃO ENROLADOR DE TUBO COM CÂRTER	pag. 27
INSTALAÇÃO DO ENROLADOR DE TUBO	pag. 27
APLICAÇÃO DO ESTRIBO	pag. 27
APLICAÇÃO DE PAREDE	pag. 29
APLICAÇÃO DE PAREDE ENROLADOR DE TUBO COM CÂRTER	pag. 31
APLICAÇÃO DE PARETE ENROLADOR DE TUBO ORIENTÁVEL S. 380 - 420 - 520 - 550 ABERTO	pag. 33
APLICAÇÃO DE PAREDE ENROLADOR DE TUBO ORIENTÁVEL FECHADO S. 440	pag. 35
ROLDANAS FORNECIDAS SEM TUBO	pag. 37
MONTAGEM TUBO ENROLADOR DE TUBO ABERTO S. 290-330-390	pag. 39
DESMONTAGEM-SUBSTITUIÇÃO TUBO	pag. 39
MONTAGEM TUBO ENROLADOR DE TUBO ABERTO S. 430 - 530 - 540 - 560	pag. 41
MONTAGEM TUBO ENROLADOR DE TUBO COM CÂRTER S. 440	pag. 43
DESMONTAGEM TUBO ÷ SUBSTITUIÇÃO TUBO	pag. 45
ATENÇÃO!	pag. 49

INDEX

BETEKENIS VAN DE ATEX MARKERING.....	pag. 7
ALGEMENE AANWIJZINGEN.....	pag. 10
VOORZIEN GEBRUIK EN GEBRUIKSBEPERKINGEN.....	pag. 12
ONDERHOUD EN CONTROLES.....	pag. 16
PRESENTATIE.....	pag. 23
INSTALLATIE VAN DE SLANGHASPEL.....	pag. 24
PRESENTATIE VAN DE SLANGHASPEL MET BEHUIZING.....	pag. 26
INSTALLATIE VAN DE SLANGHASPEL.....	pag. 26
MONTAGE VAN DE BEUGEL.....	pag. 26
MONTAGE AAN DE MUUR.....	pag. 28
MONTAGE AAN DE MUUR SLANGHASPEL MET BEHUIZING.....	pag. 30
WANDMONTAGE VAN DE OPEN WENDBARE SLANGHASPEL S. 380 - 420 - 520 - 550.....	pag. 32
WANDMONTAGE VAN DE DICHTE WENDBARE SLANGHASPEL S. 440.....	pag. 34
SLANGHASPELS GELEVERD ZONDER SLANG.....	pag. 37
MONTAGE VAN DE SLANG OPEN SLANGHASPEL S. 290-330-390.....	pag. 38
DEMONTAGE-VERVANGING VAN DE SLANG.....	pag. 38
MONTAGE VAN DE SLANG OPEN SLANGHASPEL S. 430 - 530 - 540 - 560.....	pag. 40
MONTAGE VAN DE SLANG SLANGHASPEL MET BEHUIZING S. 440.....	pag. 42
DEMONTAGE EN VERVANGING VAN DE SLANG.....	pag. 44
ATTENTIE!.....	pag. 48

INDEX

BETYDNINGEN AV ATEX MERKET.....	pag. 7
GENERELLE ADVARSLER.....	pag. 10
RIKTIG BRUK OG BRUKSBEGRENSNINGER.....	pag. 12
VEDLIKEHOLD OG KONTROLLER.....	pag. 16
PRESENTASJON.....	pag. 23
INSTALLASJON AV SLANGEOPPRULLEREN.....	pag. 25
PRESENTASJON AV DEN INNKAPSELEDE SLANGEOPPRULLEREN.....	pag. 27
INSTALLASJON AV SLANGEOPPRULLEREN.....	pag. 27
HVORDAN FESTE KONSOLLEN.....	pag. 27
FESTING TIL VEGGEN.....	pag. 29
FESTING TIL VEGGEN AV DEN INNKAPSELEDE SLANGEOPPRULLEREN.....	pag. 31
VEGGINSTALLASJON AV ÅPEN DREIBAR SLANGEOPPRULLER S. 380 - 420 - 520 - 550.....	pag. 33
VEGGINSTALLASJON AV LUKKET DREIBAR SLANGEOPPRULLER S. 440.....	pag. 35
LANGEVINDER SOM LEVERES UTEN SLANGE.....	pag. 37
MONTERING AV SLAGEN I DEN ÅPNE SLANGEOPPRULLEREN S. 290-330-390.....	pag. 39
DEMONTING/UTSKIFTING AV SLAGEN.....	pag. 39
MONTERING AV SLAGEN I DEN ÅPNE SLANGEOPPRULLEREN S. 430 - 530 - 540 - 560.....	pag. 41
MONTERING AV SLAGEN I DEN INNKAPSELEDE SLANGEOPPRULLEREN S. 440.....	pag. 43
DEMONTING/UTSKIFTING AV SLAGEN.....	pag. 45
ADVARSEL!.....	pag. 48

INDEX

ATEX-MERKINNÄN SELITYKSET.....	pag. 7
YLEISIÄ VAROITUKSIA.....	pag. 11
SALLITTU JA KIELLETTY KÄYTTÖ.....	pag. 13
HUOLLOT JA TARKISTUKSET.....	pag. 17
PRESENTATION.....	pag. 23
LETKUKELAN ASENNUS.....	pag. 25
PRESENTATION AV INKAPSLAD SLANGUPPRULLARE.....	pag. 27
MONTERING AV SLANGUPPRULLARE.....	pag. 27
MONTERING AV KONSOL.....	pag. 27
SEINÄASENNUS.....	pag. 29
SUOJATUN LETKUKELAN SEINÄASENNUS.....	pag. 31
PLACERING PÅ VÄGG AV ÖPPEN JUSTERBAR SLANGUPPRULLARE S. 380 - 420 - 520 - 550.....	pag. 33
PLACERING PÅ VÄGG AV INKLÄDD JUSTERBAR SLANGUPPRULLARE S. 440.....	pag. 35
ILMAN LETKUA TOIMITETTAVAT LETKUNKELAUSLAITTEET.....	pag. 37
MONTERING AV SLANG FÖR ÖPPEN SLANGUPPRULLARE S. 290-330-390.....	pag. 39
NEDMONTERING/BYTE AV SLANG.....	pag. 39
LETKUN ASENNUS AVOIMEEN LETKUKELAAN S. 430 - 530 - 540 - 560.....	pag. 41
LETKUN ASENNUS SUOJATTUUN LETKUKELAAN S. 440.....	pag. 43
LETKUN IRROTUS/VAIHTO.....	pag. 45
HUOMAA!.....	pag. 49

INDEX

ATEX-MÆRKNINGENS BETYDNING.....	pag. 7
GENERELLE FORSKRIFTER.....	pag. 10
TILLADT BRUG OG BEGRÆNSNINGER I FORBINDELSE MED BRUG.....	pag. 12
VEDLIGHOLDELSE OG KONTROLLER.....	pag. 16
PRÆSENTATION.....	pag. 23
MONTERING AF SLANGETROMLE.....	pag. 24
PRÆSENTATION AF INDKAPSLET SLANGETROMLE.....	pag. 26
MONTERING AF SLANGETROMLE.....	pag. 26
MONTERING AF KONSOL.....	pag. 26
VÆGMONTERING.....	pag. 28
VÆGMONTERING AF INDKAPSLET SLANGETROMLE.....	pag. 30
VÆGMONTERING AF ÅBEN DREJELIG SLANGETROMLE S. 380 - 420 - 520 - 550.....	pag. 32
VÆGMONTERING AF LUKKET DREJELIG SLANGETROMLE S. 440.....	pag. 34
KABELTROMLER LEVERET UDEN SLANGE.....	pag. 37
MONTERING AF SLANGE I ÅBEN SLANGETROMLE S. 290-330-390.....	pag. 38
AFMONTERING/UDSKIFTNING AF SLANGE.....	pag. 38
MONTERING AF SLANGE I ÅBEN SLANGETROMLE S. 430 - 530 - 540 - 560.....	pag. 40
MONTERING AF SLANGE I INDKAPSLET SLANGETROMLE S. 440.....	pag. 42
AFMONTERING/UDSKIFTNING AF SLANGE.....	pag. 44
ADVARSEL!.....	pag. 48

INDEX

FÖRKLARING AV ATEX MÄRKNINGEN.....	pag. 7
ALLMÄNNA ANVISNINGAR.....	pag. 11
AVSEDD ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR.....	pag. 13
UNDERHÅLL OCH KONTROLLER.....	pag. 17
PRESENTATION.....	pag. 23
MONTERING AV SLANGUPPRULLARE.....	pag. 25
PRESENTATION AV INKAPSLAD SLANGUPPRULLARE.....	pag. 27
MONTERING AV SLANGUPPRULLARE.....	pag. 27
MONTERING AV KONSOL.....	pag. 27
VÄGGMONTERING.....	pag. 29
VÄGGMONTERING AV INKAPSLAD SLANGUPPRULLARE.....	pag. 31
PLACERING PÅ VÄGG AV ÖPPEN JUSTERBAR SLANGUPPRULLARE S. 380 - 420 - 520 - 550.....	pag. 33
PLACERING PÅ VÄGG AV INKLÄDD JUSTERBAR SLANGUPPRULLARE S. 440.....	pag. 35
SLANGUPPRULLARE SOM LEVERERAS UTAN SLANG.....	pag. 37
MONTERING AV SLANG FÖR ÖPPEN SLANGUPPRULLARE S. 290-330-390.....	pag. 39
NEDMONTERING/BYTE AV SLANG.....	pag. 39
MONTERING AV SLANG FÖR ÖPPEN SLANGUPPRULLARE S. 430 - 530 - 540 - 560.....	pag. 41
MONTERING AV SLANG FÖR INKAPSLAD SLANGUPPRULLARE S. 440.....	pag. 43
NEDMONTERING/BYTE AV SLANG.....	pag. 45
VARNING!.....	pag. 49

INDEX

ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ АТЕХ.....	стр. 7
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	стр. 11
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.....	стр. 13
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ.....	стр. 17
ПРЕЗЕНТАЦИЯ.....	стр. 23
УСТАНОВКА КАТУШКИ.....	стр. 25
ОПИСАНИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА В КОЖУХЕ.....	стр. 27
УСТАНОВКА КАТУШКИ.....	стр. 27
УСТАНОВКА БЕЗ КРЕПЕЖНОЙ СКОБЫ.....	стр. 27
КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ.....	стр. 29
УСТАНОВКА НА СТЕНУ РАЗДАТОЧНОЙ КАТУШКИ В КОЖУХЕ.....	стр. 31
УСТАНОВКА НА СТЕНУ ОТКРЫТОЙ ПОВОРОТНОЙ РАЗДАТОЧНОЙ КАТУШКИ 380 - 420 - 520 - 550.....	стр. 33
УСТАНОВКА НА СТЕНУ ПОВОРОТНОЙ РАЗДАТОЧНОЙ КАТУШКИ В КОЖУХЕ 440.....	стр. 35
РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕЗ ШЛАНГА.....	стр. 37
УСТАНОВКА ШЛАНГА НА ОТКРЫТУЮ РАЗДАТОЧНУЮ КАТУШКУ 290, 330, 390.....	стр. 39
ДЕМОНТАЖ-ЗАМЕНА ТРУБЫ.....	стр. 39
УСТАНОВКА ШЛАНГА НА ОТКРЫТУЮ РАЗДАТОЧНУЮ КАТУШКУ 430, 530, 540, 560.....	стр. 41
УСТАНОВКА ШЛАНГА НА РАЗДАТОЧНУЮ КАТУШКУ В КОЖУХЕ 440.....	стр. 43
ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ ÷ ЗАМЕНА ТРУБЫ.....	стр. 45
ВНИМАНИЕ!.....	стр. 49

- IT

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA ATEX
- GB

MEANING OF THE ATEX MARKING
- FR

SENS DU MARQUAGE ATEX
- DE

BEDEUTUNG DER ATEX-KENNZEICHNUNG
- ES

SIGNIFICADO DE LA MARCACIÓN ATEX
- PT

SIGNIFICADO DA MARCA ATEX

Temperature max per i vari fluidi - Max temperatures for several fluids - Températures maxi pour différents fluides - Höchsttemperatur für die verschiedenen Flüssigkeiten - Temperaturas max para los diferentes fluidos - Temperaturas máx para os vários fluidos	
Aria - Air - Air - Luft - Aire - Ar	40 °C (104 °F)
Olio/antigelo - Oil/antifreeze - Huile/antigel - Öl/Frostschutzmittel - Aceite/anticongelante - Óleo/anti-gelo	80 °C (176 °F)
Grasso - Grease - Graisse - Fett - Grasa - Graxa	40 °C (104 °F)
Acqua - Water - Eau - Wasser - Agua - Água	130 °C (266 °F)
Gas ossigeno, azoto - Nitrogen, oxygen - Gaz oxygène, azote - Sauerstoff- und Stickstoffgas - Gas oxígeno, nitrógeno - Gás oxigénio, azoto	40 °C (104 °F)
Gas combustibili (gpl, metano, gas di città) - Combustible gases (methane, LPG, city gas) - Gaz combustibles (gpl, méthane, gaz de ville) - Brenngase (Flüssiggas, Methan, Stadtgas) - Gas combustíveis (gpl, butano, gas ciudad) - Gases combustíveis (gpl, metano, gás de cidade)	40 °C (104 °F)
Liquidi combustibili (benzine e gasoli) - Combustible liquids (gasoline and benzines) - Liquides combustibles (essences et gasoils) - Flüssigbrennstoffe (Benzin, Diesel) - Líquidos combustibles (gasolinas y gasóiles) - Líquidos combustíveis (gasolinas e gasóleos)	40 °C (104 °F)

IT	Marcatura specifica di protezioni dalle esplosioni.	Categoria (2)	Modo di protezione (h) (sicurezza costruttiva).	Livello di protezione esplosioni per gas	Livello di protezione esplosioni per polvere
GB	Specific protection against explosion marking.	Category (2)	Protection method (h) (construction safety).	Explosion Protection Level for gas	Explosion Protection Level for dust
FR	Marquage spécifique de protection contre les explosions.	Catégorie (2)	Mode de protection (h) (sécurité de construction).	Niveau de protection explosions pour gaz	Niveau de protection explosions pour poussière
DE	Sonderkennzeichnung Explosionsschutz.	Kategorie (2)	Schutzart (h) (bauliche Sicherheit).	Explosionsschutz bei Gas	Explosionsschutz bei Staub
ES	Marcación específica de protecciones contra las explosiones.	Categoría (2)	Modo de protección (h) (seguridad constructiva).	Nivel de protección contra explosiones de gas	Nivel de protección contra explosiones de polvos
PT	Marca específica de proteção contra explosões.	Categoria (2)	Modo de proteção (h) (segurança de fabricação).	Nível de proteção explosões para gás	Nível de proteção explosões para pó



IT	Gruppo di appartenenza (II)	Lettera relativa ad atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie (G) e polveri (D).	Temperatura max superficiale esterna e relativa classe, T4 T135 °C (275 °F).	L'utilizzatore deve garantire che l'avvolgitubo venga impiegato con le temperature max indicate nelle istruzioni.	
GB	Classification group (II)	Letter relative to explosive atmospheres due to gases, vapours, mists (G) and powders (D).	Max. external surface temperature and relative class, T4 T135 °C (275 °F).	The user must ensure that the hose reel is used respecting the max. temperatures indicated in the instructions.	
FR	Groupe d'appartenance (II)	Lettre concernant les atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards (G) et poudres (D).	Température maxi superficielle extérieure et classe correspondante, T4 T135 °C (275 °F).	L'utilisateur doit garantir que l'enrouleur de tuyau sera employé avec les températures maxi indiquées sur le mode d'emploi.	
DE	Zugehörigkeitsgruppe (II)	Buchstabe für explosive Atmosphären bedingt durch Gas, Dämpfe, Nebel (G) und Stäube (D).	Höchsttemperatur Außenflächen und entsprechende Klasse T4 T135 °C (275 °F).	Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass bei Benutzung vom Schlauchaufroller die in der Bedienungsanleitung angegebenen Höchsttemperaturen beachtet werden.	
ES	Grupo de pertenencia (II)	Letra relativa a atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas (G) y tipos de polvo (D).	Temperatura max superficial externa y relativa clase, T4 T135 °C (275 °F).	El usuario tiene que garantizar que el enrollatubo sea utilizado con las temperaturas máximas indicadas en las instrucciones.	
PT	Grupo de pertinência (II)	Letra relativa às atmosferas explosivas devidas a gás, vapores, neblinas (G), e poeiras (D).	Temperatura máx. superficial externa e relativa classe, T4 T135 °C (275 °F).	O usuário deve garantir que o enrolador de tubo seja empregado nas temperaturas máx indicadas nas instruções.	

- NL** BETEKENIS VAN DE ATEX MARKERING
- DK** ATEX-MÆRKNINGENS BETYDNING
- NO** BETYDNINGEN AV ATEX MERKET
- SE** FÖRKLARING AV ATEX MÄRKNINGEN
- FI** ATEX-MERKINNÄN SELITYKSET
- RU** ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ АТЕХ:

Max. temperaturen voor de diverse vloeistoffen Maks. temperatur for de forskellige væskene Eri nesteiden max lämpötilat				Maks. temperatur for forskellige væsker Max. temperatur för olika vätskor Мак температуры для различных жидкостей		
Lucht	Luft	Luft	Luft	Ilma	Воздух	40 °C (104 °F)
Olíe/antivries	Olíe/ frostvæske	Olíe/ frostvæske	Olíe/frost-skyddsmedel	Öljy/pakkasneeste	Масло/антифриз	80 °C (176 °F)
Vet	Smørefedt	Fett	Fett	Rasva	Смазка	40 °C (104 °F)
Water	Vand	Vann	Vatten	Vesi	Вода	130 °C (266 °F)
Stikstof, zuurstof	Ilt, nitrogen	Oksygen, nitrogen	Syrgas, kväve	Happi, typpi	Газ кислород/азот	40 °C (104 °F)
Ontvlambare gassen (aardgas, LPG, stadsgas)	Brændbare gasser (LPG, metan, bygas)	Brennbare gasser (lpg, metan, bygass)	Bränslegaser (LPG, metan, stadsgas)	Polttokaasut (nestekaasu, metaani, kaupunkikaasu)	Горючий газ (gpl, метан, коксовый газ)	40 °C (104 °F)
Ontvlambare vloeistoffen (diesel en benzine)	Brændbare væsker (benzin og diesel)	Brennbare væsker (bensin og diesel)	Bränslevätskor (bensin och diesel)	Polttonesteet (bensiini ja dieselöljy)	Горючие жидкости (бензин и дизельное топливо)	40 °C (104 °F)

- NL** Specifieke markering van bescherming tegen explosies. Categorie (2) Beschermingswijze (h) (constructieveiligheid). Beschermingsniveau explosies voor gas Beschermingsniveau explosies voor stof
- DK** Specifik mærkning vedrørende eksplosionssikring. Kategori (2) Beskyttelsesmåde (h) (konstruktionssikkerhed). Eksplosionsbeskyttelsesniveau for gas Eksplosionsbeskyttelsesniveau for støv
- NO** Spesifikt merke for eksplosjonsbeskyttelser. Kategori (2) Beskyttelsesmåte (h) (konstruksjonssikkerhet). Vernenivå for gaseksplisjoner Vernenivå for støveksplisjoner
- SE** Särskild skyddsmärkning mot explosioner. Kategori (2) Skyddsätt (h) (konstruktionssäkerhet). Skyddsnivå mot explosioner av gas Skyddsnivå mot explosioner av pulver
- FI** Räjähdyssuojausta koskeva merkintä. Laiteluokka (2) Suojaustyyppi (h) (rakenteellinen suoja). Kaasuräjähdyssuojauksen taso Pölyräjähdyssuojauksen taso
- RU** Специальная маркировка системы защиты от взрыва. Категория (2) Система защиты (h) (фабричная система безопасности). Уровень противовзрывной защиты для газов Уровень противовзрывной защиты для пыли



- NL** Groep tot welke de apparatuur behoort (II) Letter met betrekking tot explosieve atmosferen veroorzaakt door gassen, dampen, nevels (G) en stof (D) Max. oppervlaktebuitentemperatuur en betreffende klasse, T4 T135 °C (275 °F). De gebruiker moet garanderen dat de slanghaspel bij de max. temperaturen die in de gebruiksaanwijzing staan gebruikt wordt.
- DK** Tilhørsgruppe (II) Bogstav til angivelse af eksplosiv atmosfære som følge af gas, damp, tåge (G) og støv (D). Maks. udvendig overfladetemperatur og tilhørende klasse, T4 T135 °C (275 °F). Brugerens skal garantere, at slangetromlen benyttes ved de maks. temperaturer, som fremgår af brugsanvisningen.
- NO** Tilhørighetsgruppe (II) Bokstav tilhørende eksplosive atmosfærer som følge av gass, damp eller tåke (G) og støv (D). Maks. ekstern overflatetemperatur og tilhørende klasse, T4 T135 °C (275 °F). Brukeren må garantere at slangeopprulleren brukes med maks. temperaturene angitt i instruksjonen.
- SE** Tillhörighetsgrupp (II) Bokstav som hänvisar till explosiva ämnen som kommer från gaser, ångor, dimmor (G) och damm (D) Max. yttemperatur och relativ klass, T4 T135 °C (275 °F). Användaren ska garantera att slangupprullaren används inom de maxtemperaturer som anvisas i instruktionerna.
- FI** Laiteryhmä (II) Palava aine: kaasua, höyryä, sumu (G) ja pölyä (D) Max ulkoinen pintalämpötila ja luokka, T4 T135 °C (275 °F). Käyttäjän on varmistettava, että letkunkelauslaitetta käytetään käyttöohjeissa osoitetuilla maksimilämpötiloilla.
- RU** Группа принадлежности (II). Буква, соответствующая взрывоопасным атмосферам по причине газа, пара, тумана (G) и пыли (D) Макс. температура внешней поверхности и соответствующий класс, T4 T135 °C (275 °F). Пользователь катушки должен обеспечить ее эксплуатацию при температуре, не выходящей за рамки ограничений, указанных в руководстве.

- IT** **SIGNIFICATO DELLA MARCATURA ATEX**
- GB** **MEANING OF THE ATEX MARKING**
- FR** **SENS DU MARQUAGE ATEX**
- DE** **BEDEUTUNG DER ATEX-KENNZEICHNUNG**
- ES** **SIGNIFICADO DE LA MARCACIÓN ATEX**
- PT** **SIGNIFICADO DA MARCA ATEX**

Temperature max per i vari fluidi - Max temperatures for several fluids - Températures maxi pour différents fluides - Höchsttemperatur für die verschiedenen Flüssigkeiten - Temperaturas max para los diferentes fluidos - Temperaturas máx para os vários fluidos	
Aria - Air - Air - Luft - Aire - Ar	40 °C (104 °F)
Olio/antigelo - Oil/antifreeze - Huile/antigel - Öl/Frostschutzmittel - Aceite/anticongelante - Óleo/anti-gelo	80 °C (176 °F)
Grasso - Grease - Graisse - Fett - Grasa - Graxa	40 °C (104 °F)
Acqua - Water - Eau - Wasser - Agua - Água	130 °C (266 °F)
Gas ossigeno, azoto - Nitrogen, oxygen - Gaz oxygène, azote - Sauerstoff- und Stickstoffgas - Gas oxígeno, nitrógeno - Gás oxigénio, azoto	40 °C (104 °F)
Gas combustibili (gpl, metano, gas di città) - Combustible gases (methane, LPG, city gas) - Gaz combustibles (gpl, méthane, gaz de ville) - Brenngase (Flüssiggas, Methan, Stadtgas) - Gas combustíveis (gpl, butano, gas ciudad) - Gases combustíveis (gpl, metano, gás de cidade)	40 °C (104 °F)
Liquidi combustibili (benzine e gasoli) - Combustible liquids (gasoline and benzines) - Liquides combustibles (essences et gasoils) - Flüssigbrennstoffe (Benzin, Diesel) - Líquidos combustibles (gasolinas y gasóiles) - Líquidos combustíveis (gasolinas e gasóleos)	40 °C (104 °F)

- | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--|---|--|
| IT | Marcatura specifica di protezioni dalle esplosioni | Categoria (3) | Modo di protezione (h) (sicurezza costruttiva). | Livello di protezione esplosioni per gas | Livello di protezione esplosioni per polvere |
| GB | Specific protection against explosion marking | Category (3) | Protection method (h) (construction safety). | Explosion Protection Level for gas | Explosion Protection Level for dust |
| FR | Marquage spécifique de protection contre les explosions | Catégorie (3) | Mode de protection (h) (sécurité de construction). | Niveau de protection explosions pour gaz | Niveau de protection explosions pour poussière |
| DE | Sonderkennzeichnung Explosionsschutz | Kategorie (3) | Schutzart (h) (bauliche Sicherheit). | Explosionsschutz bei Gas | Explosionsschutz bei Staub |
| ES | Marcación específica de protecciones contra las explosiones | Categoría (3) | Modo de protección (h) (seguridad constructiva). | Nivel de protección contra explosiones de gas | Nivel de protección contra explosiones de polvos |
| PT | Marca específica de proteção contra explosões | Categoria (3) | Modo de proteção (h) (segurança de fabricação). | Nível de proteção explosões para gás | Nível de proteção explosões para pó |



- | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|--|
| IT | Gruppo di appartenenza (II) | Lettera relativa ad atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie (G) e polveri (D) | L'utilizzatore deve garantire che l'avvolgitubo venga impiegato con le temperature max indicate nelle istruzioni |
| GB | Classification group (II) | Letter relative to explosive atmospheres due to gases, vapours, mists (G) and powders (D) | The user must ensure that the hose reel is used respecting the max. temperatures indicated in the instructions |
| FR | Groupe d'appartenance (II) | Lettre concernant les atmosphères explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards (G) et poudres (D). | L'utilisateur doit garantir que l'enrouleur de tuyau sera employé avec les températures maxi indiquées sur le mode d'emploi |
| DE | Zugehörigkeitsgruppe (II) | Buchstabe für explosive Atmosphären bedingt durch Gas, Dämpfe, Nebel (G) und Stäube (D). | Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass bei Benutzung vom Schlauchaufroller die in der Bedienungsanleitung angegebenen Höchsttemperaturen beachtet werden. |
| ES | Grupo de pertenencia (II) | Letra relativa a atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas (G) y tipos de polvo (D) | El usuario tiene que garantizar que el enrollatubo sea utilizado con las temperaturas máximas indicadas en las instrucciones |
| PT | Grupo de pertinência (II) | Letra relativa às atmosferas explosivas devidas a gás, vapores, neblinas (G), e poeiras (D) | O usuário deve garantir que o enrolador de tubo seja empregado nas temperaturas máx indicadas nas instruções |

- NL** BETEKENIS VAN DE ATEX MARKERING
- DK** ATEX-MÆRKNINGENS BETYDNING
- NO** BETYDNINGEN AV ATEX MERKET
- SE** FÖRKLARING AV ATEX MÄRKNINGEN
- FI** ATEX-MERKINNÄN SELITYKSET
- RU** ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ АТЕХ:

Max. temperaturen voor de diverse vloeistoffen Maks. temperatur for de forskjellige væskene Eri nesteiden max lämpötilats				Maks. temperatur for forskellige væsker Max. temperatur för olika vätskor Мак температуры для различных жидкостей		
Lucht	Luft	Luft	Luft	Ilma	Воздух	40 °C (104 °F)
Olíe/antivries	Olíe/ frostvæske	Olíe/ frostvæske	Olíja/frost- skyddsmedel	Öljy/pakkasneeste	Масло/антифриз	80 °C (176 °F)
Vet	Smørefedt	Fett	Fett	Rasva	Смазка	40 °C (104 °F)
Water	Vand	Vann	Vatten	Vesi	Вода	130 °C (266 °F)
Stikstof, zuurstof	Ilt, nitrogen	Oksygen, nitrogen	Syrgas, kväve	Happi, typpi	Газ кислород/ азот	40 °C (104 °F)
Ontvlambare gassen (aardgas, LPG, stadsgas)	Brændbare gasser (LPG, metan, bygas)	Brennbare gasser (lpg, metan, bygass)	Bränslegaser (LPG, metan, stadsgas)	Polttokaasut (nes- tekaasu, metaani, kaupunkikaasu)	Горючий газ (gpl, метан, коксовый газ)	40 °C (104 °F)
Ontvlambare vloeistoffen (die- sel en benzine)	Brændbare væsker (benzin og diesel)	Brennbare væsker (bensin og diesel)	Bränslevätskor (bensin och diesel)	Polttonesteet (bensiini ja die- selöljy)	Горючие жид- кости (бензин и дизельное топливо)	40 °C (104 °F)

- NL** Specifieke markering van bescherming tegen explosies.
- DK** Specifik mærkning vedrørende eksplosionssikring.
- NO** Spesifikt merke for eksplosjonsbeskyttelser.
- SE** Särskild skyddsmärkning mot explosioner.
- FI** Räjähdyssuojausta koskeva merkintä.
- RU** Специальная маркировка системы защиты от взрыва.
- Categorie (3) Beschermingswijze (h) (constructieveilgheid).
- Kategori (3) Beskyttelsesmåde (h) (konstruktionssikkerhed).
- Kategori (3) Beskyttelsesmåte (h) (konstruksjonssikkerhet).
- Kategori (3) Skyddssätt (h) (konstruktionssäkerhet).
- Laiteluokka (3) Suojaustyyppi (h) (rakenteellinen suoja).
- Категория (3) Система защиты (h) (фабричная система безопасности).
- Beschermingsniveau explosies voor gas
- Ekspløsningsbeskyttelsesniveau for gas
- Vernivå for gasekspløsjoner
- Skyddsnivå mot explosioner av gas
- Kaasuräjähdyssuojauksen taso
- Уровень противовзрывной защиты для газов
- Beschermingsniveau explosies voor stof
- Ekspløsningsbeskyttelsesniveau for støv
- Vernivå for støvekspløsjoner
- Skyddsnivå mot explosioner av pulver
- Pölyräjähdyssuojauksen taso
- Уровень противовзрывной защиты для пыли



- NL** Groep tot welke de apparatuur behoort (II)
- DK** Tilhørsgruppe (II)
- NO** Tilhørighetsgruppe (II)
- SE** Tillhörighetsgrupp (II)
- FI** Laiteryhmä (II)
- RU** Группа принадлежности (II).
- Letter met betrekking tot explosieve atmosferen veroorzaakt door gassen, dampen, nevels (G) en stof (D)
- Bogstav til angivelse af eksplosiv atmosfære som følge af gas, damp, tåge (G) og støv (D).
- Bokstav tilhørende eksplosive atmosfærer som følge av gass, damp eller tåke (G) og støv (D).
- Bokstav som hänvisar till explosiva ämnen som kommer från gaser, ångor, dimmor (G) och damm (D)
- Palava aine: kaasu, höyry, sumu (G) ja pölyt (D)
- Буквенное обозначение, соответствующее взрывоопасным средам, возникающим из-за присутствия газов, паров, взвесей (G) и пыли (D).
- De gebruiker moet garanderen dat de slanghaspel bij de max. temperaturen die in de gebruiksaanwijzing staan gebruikt wordt.
- Brugeren skal garantere, at slange tromlen benyttes ved de maks. temperaturer, som fremgår af brugsanvisningen.
- Bruken må garantere at slangeoppulleren brukes med maks. temperaturene angitt i instruksjonene.
- Användaren ska garantera att slangupprullaren används inom de maxtemperaturer som anvisas i instruktionerna
- Käyttäjän on varmistettava, että letkunkelauslaitetta käytetään käyttöohjeissa osoitetuilla maksimilämpötiloilla.
- Пользователь катушки должен обеспечить ее эксплуатацию при температуре, не выходящей за рамки ограничений, указанных в руководстве.

AVVERTENZE GENERALI

- Per l'installazione dell'avvolgitubo assicurarsi che la superficie di appoggio sia piana e verificare che la consistenza del muro sia idonea a sopportare il peso dell'avvolgitubo.

- L'allacciamento dell'avvolgitubo alla tubazione dell'impianto di distribuzione va eseguito impiegando raccordi idonei e utilizzando sigillante di tenuta nei punti di connessione (ad esempio Teflon® e Loctite®).

- Si ricorda che sottoporre frequentemente i tubi a pieghe con raggi di curvatura troppo piccoli potrebbe, a lungo andare, pregiudicare l'integrità del tubo stesso, facilitandone la fessurazione.

- Durante il riavvolgimento il tubo **deve essere sempre accompagnato tenendolo con la mano, è vietato il rilascio del tubo durante la fase di riavvolgimento**, al fine di non sottoporre il tubo a urti o abrasioni che ne compromettano l'integrità ed evitare danni a persone o cose.

- Non esporre il tubo a fonti di calore e proteggerlo dagli urti meccanici prevedibili in relazione all'ambiente di installazione.

- I nostri avvolgitubo possono essere installati anche all'esterno.



Installare opportune tettoie o pensiline per proteggerli dagli agenti atmosferici e dal sole (principale causa di invecchiamento dei tubi in gomma).

GENERAL INSTRUCTIONS

- For installing the hose reel make sure that the support surface is flat and check that the wall is suitable for supporting the weight of the reel.

- Connection of the hose reel to the distribution system tubing must be carried out using suitable fittings and tight sealant in the connection points (e.g. Teflon® and Loctite®).

- Remember that frequent bending of the hose at very tight angles could eventually compromise the integrity of the hose, facilitating cracking.

- During rewinding, the hose **must always be guided by hand, it is forbidden to release the hose during the rewinding phase**, to avoid subjecting the hose to impact or abrasions that may compromise its integrity and to avoid damage to people or things.

- Do not expose the hose to heat sources, and protect it from mechanical impacts possible in relation to the place of installation.

- Our hose reel may be installed externally.



Installations carried out under shelving and roof eaves will protect the hose from premature ageing caused by atmospheric conditions.

INSTRUCTIONS GENERALES

- Pour l'installation de l'enrouleur, il faut s'assurer que la surface d'appui soit plate et vérifier que la consistance du mur soit adaptée à supporter le poids de l'enrouleur.

- Le branchement de l'enrouleur à la tuyauterie de l'installation de distribution doit être effectué en utilisant des raccords appropriés et une colle de tenue aux niveau des points de connexion (par exemple Teflon® ou Loctite®).

- Nous rappelons que soumettre fréquemment les tuyaux à des pliages avec des rayons de courbure trop petits pourrait, à la longue, compromettre l'intégrité du tuyau et faciliter la fissuration.

- **Toujours accompagner le tuyau pendant le réenroulement en le tenant avec la main. Il est interdit de relâcher le tuyau pendant la phase de réenroulement**, pour éviter tout choc et abrasion au tuyau pouvant porter atteinte à son intégrité et éviter de causer des dommages corporels ou matériels.

- Ne pas exposer le tuyau à des sources de chaleur et le protéger contre les chocs mécaniques que l'on peut prévoir selon le milieu d'installation.

- Nos enrouleurs de tuyau peuvent être installés même à l'extérieur.



Installer des toitures ou des marquises appropriées pour les protéger contre les agents atmosphériques et le soleil (principale cause du vieillissement des tuyaux en caoutchouc).

ALGEMENE AANWIJZINGEN

- Alvorens de slanghaspel te installeren moet u zich ervan verzekeren dat de ondergrond vlak is en moet u controleren of de muur stevig genoeg is om het gewicht van de haspel te dragen.

- Voor de aansluiting van de slanghaspel op de leiding van de distributie-installatie moeten er geschikte aansluitkoppelingen gebruikt worden en moet er op de verbindingpunten een afdichtingsmiddel aangebracht worden (bijvoorbeeld Teflon® of Loctite®).

- Denk eraan dat als de slangen vaak in een te kleine hoek gebogen worden, zij op den duur beschadigd kunnen worden en dat zij hierdoor makkelijker kunnen barsten.

- Tijdens het wikkelen **moet de slang altijd begeleid te worden met de hand, het is verboden de slang tijdens het wikkelen los te laten**, zodat de slang niet beschadigd raakt door botsen of schuren en om schade aan spullen en verwondingen bij personen te voorkomen.

- Stel de slang niet bloot aan warmtebronnen en bescherm de slang tegen mechanische stoten die al naargelang de plaats waar hij geïnstalleerd wordt te voorzien zijn.

- Onze slanghaspels kunnen ook buiten geïnstalleerd worden;



dan moeten er geschikte afdaken of luifels worden geïnstalleerd om de slanghaspels tegen weersinvloeden en de zon te beschermen (hoofdoorzaak van de veroudering van rubber slangen).

GENERELLE FORSKRIFTER

- Kontrollér, at slangetromlens støtteoverflade er plan og kontrollér, at væggen er egnet til at understøtte slangetromlens vægt.

- Slangetromlen skal sluttes til fordelingsystemets slanger ved hjælp af passende koblinger og forseglingsmiddel i tilslutningspunkterne (eksempelvis Teflon® og låsevæske®).

- Vær opmærksom på, at hyppig bøjning af slangerne med tiden kan øve indflydelse på slangens tæthed og øge risikoen for sprækkedannelser.

- Under tilbagespoling af røret **skal man altid holde det i hånden, og man må ikke slippe røret under tilbagespolingen**, for at røret ikke udsættes for stød eller slitage, da det kan kompromittere integriteten og for samtidig at undgå person- eller tingskade.

- Udsæt ikke slangen for varmekilder og beskyt den mod mulige mekaniske slag i installationslokalet.

- Vores slangetromler kan også installeres udendørs.



I så fald anbefales det at installere egnede overdækninger eller halvtage, som beskytter dem mod vejr, vind og sol (den vigtigste årsag til ældning af gummislanger).

GENERELLE ADVARSLER

- Når du installerer slangeopprulleren må du passe på at overflaten er flat og kontrollere at veggens fasthet er egnet til å tåle slangeopprullerens vekt.

- Tilkoplingen av slangeopprulleren til forsyningssystemet skal utføres med egnete koplingsstykker og du skal bruke tetningsmidler ved forbindelsene (f.eks. Teflon® og Loctite®).

- Husk på at dersom slangen bøyes for mye og for ofte vil den lettere ødelegges og revne.

- Under opprullingen av slangen **skal du alltid følge slangen med hånden. Det er forbudt å slippe ut slangen mens den rulles opp** for å unngå at den slår mot ting eller skrapes opp. På denne måten varer slangen lengre og du unngår skader på personer og gjenstander.

- Slangen må ikke utsettes for varmekilder og den må beskyttes mot mulige støt på installasjonsstedet.

- Våre slangeopprullere kan også installeres utendørs.



I dette tilfellet anbefales det å installere egnede overbygg eller tak som beskytter dem mot vær, vind og sol (hovedårsaken til foreldning av gummislanger).

ALLGEMEINE HINWEISE

- Vor der Befestigung vom Schlauchaufroller muss sichergestellt werden, dass die Auflagefläche eben ist und sich die Wand aufgrund ihrer Beschaffenheit für das Gewicht vom Schlauchaufroller eignet.

- Für den Anschluss vom Schlauchaufroller an die Wasserleitung müssen geeignete Anschlüsse verwendet werden. Die Verbindungsstellen müssen mit Dichtmasse (z.B. Teflon® oder Loctite®) abgedichtet werden.

- Bitte beachten! Wenn die Schläuche häufig sehr eng aufgerollt werden, können sich im Laufe der Zeit Risse bilden und die Schläuche beschädigt werden.

- Beim Aufrollen muss der Schlauch **immer mit der Hand begleitet werden. Es ist verboten, den Schlauch beim Aufrollen loszulassen**, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden und den Schlauch vor Stößen und Abrieb zu schützen, die seine Integrität beeinträchtigen würden.

- Den Schlauch von Wärmequellen fernhalten und vor mechanischen Stößen schützen, denen er am Installationsort ausgesetzt sein könnte.

- Unsere Schlauchaufrollen können auch im Außenbereich installiert werden.



In diesem Fall ein geeignetes Vordach oder Schutzdach installieren, um den Schlauchaufroller vor Witterungseinflüssen und vor Sonne zu schützen (Hauptursache für die Alterung von Gummischläuchen).

ADVERTENCIAS GENERALES

- Para instalar el enrollatubo hay que cerciorarse de que la superficie de apoyo sea plana y comprobar que la consistencia de la pared sea idónea a soportar el peso del bobinador.

- El enlace del enrollatubo con la tubería del equipo de distribución se tiene que hacer utilizando empalmes adecuados y una masilla impermeable en los puntos de conexión (por ejemplo Teflon® y Loctite®)

- Les recordamos que si se someten con frecuencia los tubos a dobles con radios de curvatura demasiado pequeños, eso podría, con el paso del tiempo, perjudicar la integridad del tubo mismo, provocando su fisuración.

- Durante el rebobinado, el tubo **debe acompañarse siempre sujetándolo con la mano, se prohíbe soltar el tubo durante la fase de rebobinado**, a fin de no someter al tubo a golpes o abrasiones que podrían menoscabar su integridad y para evitar daños a personas o cosas.

- No exponer el tubo a fuentes de calor y protegerlo de los choques mecánicos previsibles en relación con el ambiente en que está instalado.

- Nuestros enrollatubos pueden ser instalados también en el exterior.



Instalar oportunas marquesinas o cobijos para protegerlos contra los agentes atmosféricos y el sol (principal causa de envejecimiento de los tubos de goma).

ADVERTÊNCIAS GERAIS

- Para instalar o enrolador de tubo assegurar-se que a superfície de apoio seja plana e verificar que a consistência da parede seja apropriada para aguentar o peso do enrolador.

- A ligação do enrolador de tubo aos tubos da instalação de distribuição deve ser efetuada empregando as conexões apropriadas e utilizando materiais vedantes nos pontos de conexão (por exemplo Teflon® e Loctite®)

- Lembramos que dobrar frequentemente os tubos com raios de curva muito pequenos poderia, com o tempo, prejudicar a integridade do tubo, facilitando rachaduras.

- Durante o enrolamento o tubo **deve ser sempre acompanhado segurando-o com a mão, é proibido deixar o tubo livre durante a fase de enrolamento**, para que o tubo não sofra impactos ou esfregamentos que danificam a integridade e para evitar danos a pessoas ou bens.

- Não expôr o tubo à fontes de calor e protegê-lo contra os impactos mecânicos previsíveis em relação ao local de instalação.

- Os nossos enroladores de tubo podem ser também instalados fora.



Instalar abrigos ou coberturas adequadas para proteger o sistema dos agentes atmosféricos e do sol (principal causa do envelhecimento dos tubos de borracha).

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Kontrollera vid montering av slangupprullaren att fästunderlaget är plant och att väggen håller för slangupprullarens vikt.

- Koppla slangupprullaren till distributionssystemets rörledningar med lämpliga anslutningar. Använd gängtätning i anslutningspunkterna (t.ex. Teflon® och Loctite®).

- Tänk på att slangarna kan spricka om de ofta veckas.

- Under inrullningen **ska slangens alltid hållas och ledas med handen. Det är förbjudet att släppa slangens under inrullningsfasen** för att inte utsätta slangens för slag eller nötningar som kan skada den och för att undvika persons- eller materialskador.

- Utsätt inte slangens för värme och skydda den mot möjliga mekaniska slag i installationslokaler.

- Våra slangupprullare kan även installeras utomhus.



Installera lämpliga skydd eller skärmtak för att skydda dem från vädrets makter och från solen (huvudsaklig orsak till gummislangars åldring).

YLEISIÄ VAROITUKSIA

- Varmista letkukelaa asentaessasi, että tukipinta on tasainen. Tarkista, että seinä kestää letkukelan painon.

- Letkukela liitetään jakelujärjestelmän letkuun sopivilla letkuliittimillä. Liitoskohtiin tulee asettaa tiivistäinettä (esim. Teflon® ja Loctite®).

- Letkun jatkuva taivuttaminen tiukoille mutkille saattaa vaurioittaa sitä ajan kuluessa ja aiheuttaa rikkoutumisen.

- Kelauksen aikana letkua **tulee aina ohjata kädellä. Älä irrota kättäsi letkulta kelauksen aikana**, ettei letkuun kohdistu iskuja tai hankausta, jotka saattavat rikkoa sen ja aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoja.

- Suojaa letku kuumuudelta ja asennustilassa siihen mahdollisesti kohdistuvilta iskuilta.

- Letkukelamme voidaan asentaa myös ulos.



Varmista tässä tapauksessa, että laite on suojattu katoksen tai muun suojan avulla ilmaston tekijöiltä sekä auringolta (yleisin syy kumiputkien vanhenemiselle).

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Для установки раздаточной катушки удостовериться, что устанавливаемая поверхность ровная и убедиться, что состав стены в состоянии выдержать вес раздаточной катушки.

- Соединение катушки с трубами распределительного устройства должно совершаться, задействовав подходящие соединения и используя герметическую замазку в точках соединения (например Тefлон® и Локтит®).

- Не стоит забывать, что часто подвергать трубы изгибам с маленьким радиусом изгиба со временем может нанести ущерб целостности самой трубы, приведя к образованию трещин

- Во время перемотки **следует постоянно направлять шланг, придерживая его рукой; запрещается отпускать шланг на этапе перемотки** во избежание ударов и трения, которые могут нарушить его целостность и привести к материальному ущербу и травмам.

- Не выставлять трубу к источникам тепла и защищать ее от механических ударов, возможных в помещении установки.

- Наши катушки могут быть установлены также на открытом пространстве.



Установить подходящие навесы для защиты их от атмосферных осадков и от солнца (первая причина старения труб из резины)

USO PREVISTO E LIMITI D'USO

A seconda del modello gli avvolgitubo sono destinati ad essere utilizzati:

- Per lavori con aria compressa tipo verniciatura, spruzzatura, gonfiaggio pneumatici e per l'utilizzo di avvitatori, martelli pneumatici, rivettatrici ecc.
- Per lavori con acqua, tipicamente il lavaggio (auto e altri mezzi, locali igienici, macellazione carni, cantine ecc.).

Tutti i modelli di avvolgitubo sono destinati anche all'utilizzo in ambienti sotterranei e in impianti di superficie di miniere laddove il rischio di sprigionamento di grisù, polveri di carbone e/o altri gas e polveri infiammabili sia precluso da altri adeguati sistemi di prevenzione (per esempio efficaci ed affidabili sistemi di ventilazione).

L'utilizzo dell'apparecchio è consentito in condizioni ambientali standard (range di temperatura -20 °C ÷ +40 °C, -4 °F ÷ 104 °F).

Per installazioni in zone dove è richiesto il rispetto della direttiva Atex è obbligatorio l'uso di tubi conduttivi o dissipativi (resistenza inferiore a 50 MΩ).

Gli avvolgitubo per l'utilizzo con gas e liquidi infiammabili NON SONO:

- Non sono adatti all'installazione in presenza di atmosfere esplosive interne e/o esterne di gas infiammabili classificate zone 0 (in conformità a 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- Non sono adatti all'installazione in presenza di atmosfere esplosive interne e/o esterne di polveri infiammabili classificate zone 20 (in conformità a 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- Non sono destinati ai lavori in sottoterraneo nella miniera e nei loro impianti di superficie, che potrebbero essere esposti al rischio di spri-

FORESEEN USE AND LIMITATIONS OF USE

Depending on the model, hose reels are intended to be used:

- For work with compressed air, such as painting, spraying, inflating tyres and the use of screwers, pneumatic hammers, riveters, etc.
- For work with water, such as washing (cars and other vehicles, toilets, butchering meat, cellars, etc.).

All the hose reel models are also intended for use in underground places and surface plants of mines where the risk of firedamp, coal dust and/or other flammable gases and dusts is prevented by other appropriate prevention systems (e.g. effective and reliable ventilation systems).

The equipment can be used in standard environmental conditions (temperature range -20 °C ÷ +40 °C, -4 °F ÷ 104 °F).

Use of conductive or dissipative hoses is mandatory (resistance lower than 50 MΩ) for installation in areas where it is required to comply with the Atex directive.

Hose reels for use with flammable gas and liquids are ARE NOT:

- They are not suitable for installation in the presence of internal and/or external explosive environments caused by flammable gas classified as zone 0 (in compliance with 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- They are not suitable for installation in the presence of internal and/or external explosive atmospheres caused by flammable dust classified as zone 20 (in compliance with 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- They are not intended for underground works in the mining industry or surface facilities that may be exposed to the risk of release of fire-

UTILISATION PREVUE ET**LIMITES D'UTILISATION**

En fonction du modèle d'enrouleur de tuyau, ils sont destinés à être utilisés :

- Pour des travaux avec de l'air comprimé genre peinture au pistolet, gonflage de pneus et pour l'utilisation de visseuses, marteaux pneumatiques, riveteuses etc.
- Pour des travaux qui prévoient de l'eau, typiquement le lavage (autos et autres véhicules, locaux hygiéniques, abattage de viande, caves etc.).

Tous les modèles d'enrouleur sont également destinés à l'utilisation en milieu souterrain et dans des installations de surface de minières où le risque de dégagement de grisou, poussières de charbon et/ou autres gaz et poussières inflammables soit empêchés par d'autres systèmes de prévention appropriés (par exemple des systèmes de ventilation efficaces et fiables).

L'utilisation de l'appareil est autorisée dans des conditions environnementales standards (plage de température -20 °C ÷ +40 °C, -4 °F ÷ 104 °F).

Pour toute installation dans des zones où la directive Atex doit être respectée, il est obligatoire d'utiliser une tuyauterie conductrice ou dissipative (résistance inférieure à 50 MΩ).

Gaz et liquides inflammables NE SONT PAS :

- Ils ne sont pas appropriés pour les installations en présence d'atmosphères explosives intérieures et/ou extérieures sous forme de gaz inflammables classées zones 0 (conformément à 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- Ils ne sont pas appropriés pour les installations en présence d'atmosphères explosives

VOORZIEN GEBRUIK EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

Het model van de haspel bepaalt waar ze voor gebruikt worden:

- Voor het werken met perslucht zoals verven, spuiten, oppompen van banden en voor het gebruik van schroevendraaiers, pneumatische hamers, nietmachines, klinkapparaten enz.
- Voor het werken met water, zoals het wassen (auto's en andere voertuigen, toiletruimten, slachthuizen, kelders enz.).

Alle modellen slanghaspels zijn ook bedoeld voor gebruik in ondergrondse omgevingen en bovengrondse mijninstallaties waar het risico van vrijkomen van mijngas, koolstof en/of andere gassen en ontvlambaar stof uitgesloten is door geschikte preventiesystemen (zoals bijvoorbeeld doeltreffende en betrouwbare ventilatiesystemen).

Het gebruik van het apparaat is toegestaan bij normale omgevingsomstandigheden (temperatuurbereik -20 °C ÷ +40 °C, -4 °F ÷ 104 °F).

Bij het installeren is het volgens de Atex-richtlijn verplicht het gebruik van niet-geleidend of verdwijnende slangen (weerstand lager dan 50 MΩ).

De haspels voor gebruik met gas of ontvlambare vloeistoffen ZIJN NIET:

- Ze zijn niet geschikt voor de installatie in een interne en/of externe explosieve omgeving met ontvlambaar gas geclassificeerde zones 0 (overeenkomstig met 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- Ze zijn niet geschikt voor de installatie in een interne en/of externe explosieve omgeving met ontvlambaar poeders geclassificeerde zones 20 (overeenkomstig met 99/92/CEE - 2014/34/UE).

TILLADT BRUG OG BEGRÆNSNINGER**I FORBINDELSE MED BRUG**

I henhold til slangetromlens model er de beregnet til følgende anvendelse:

- Arbejde med trykluft såsom sprøjtelakering, sprøjtning, oppumpning af dæk, brug af skruemaskiner, trykluftshamre, nittermaskiner osv.
- Arbejde med vand, typisk afvaskning (biler og andre køretøjer, hygiejniske lokaler, slagterier, kældere osv.).

Alle slangetromler er beregnet til arbejde under jorden i miner samt i disse installationer over jorden, hvor faren som følge af grubegas, brændbart støv (kullstøv) og/eller andre brandfarlige gasser og støv er elimineret ved hjælp af andre passende forebyggelsessystemer (eksempelvis effektive og driftssikre ventilations-systemer).

Brugen af apparatet er tilladt under standard-miljøbetingelser (temperaturområde -20 °C ÷ +40 °C, -4 °F ÷ 104 °F).

For installation i områder, hvor overholdelse af Atex-direktivet er påkrævet, er det obligatorisk at bruge lederrør eller absorptionsrør (modstand på mindre end 50 MΩ).

Slangetromler til brug sammen med gas og brandfarlige væsker ER IKKE:

- De er ikke velegnet til installation i interne og/eller eksterne eksplosive atmosfærer af brandfarlige gasser, som er klassificeret til områder 0 (i overensstemmelse med 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- De er ikke velegnet til installation i interne og/eller eksterne eksplosive atmosfærer af brandfarligt støv, som er klassificeret til områder 20 (i overensstemmelse med 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- De er ikke beregnet til underjordiske arbejder

RIKTIG BRUK OG BRUKSBEGRENSNINGER

Avhengig av slangeoppullermodellen kan de brukes til:

- Arbeid med trykluft, f.eks. sprøytelakering, sprøyting, pumping av dekk, bruk med skruemaskiner, trykluftshamre, klinkemaskiner, osv.
- Arbeid med vann, vanligvis vasking (biler og andre kjøretøy, lokaler med høye krav til hygiene, slakteri, kjellere, osv.).

Alle slangeoppullermodellene kan også brukes under jorden og i gruvers overflateanlegg hvor risikoen for utvikling av gruvegass, brennbart støv (kullstøv) og/eller andre brannfarlige gasser og støv er eliminert ved bruk av andre egnede forebyggingsystemer (f.eks. effektive og funksjonsdyktige ventilasjonssystemer). Bruken av utstyret er tillatt i standard omgivelserforhold (temperaturområde -20 °C ÷ +40 °C, -4 °F ÷ 104 °F).

For installasjoner i områder hvor Atex-direktivet må følges, er det påbudt å bruke ledende eller antistatiske slanger (motstand under 50 MΩ).

Slangeoppullerne til bruk med brannfarlige gasser og væsker ER IKKE:

- De er ikke egnet for installasjon i innendørs og/eller utendørs omgivelser med eksplosive atmosfærer med brannfarlige gasser klassifisert i sone 0 (i samsvar med 99/92/CEE - ATEX 137).
- De er ikke egnet for installasjon i innendørs og/eller utendørs omgivelser med eksplosive atmosfærer med brannfarlig støv klassifisert i sone 20 (i samsvar med 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- De er ikke egnet til arbeid under jorden i gruver eller i gruvens overflateanlegg der det kan oppstå fare på grunn av utvikling av gruvegass og/eller brennbart støv (kullstøv).

SACHGEMÄSSER GEBRAUCH UND EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Je nach Modell ist der Schlauchaufroller für folgende Zwecke bestimmt:

- Für Arbeiten mit Druckluft, wie zum Beispiel Lackieren, Sprühen, Aufpumpen von Reifen und für den Gebrauch von Akkuschrauben, Pressluftschlämmern, Nietwerkzeugen, usw.
- Für Arbeiten mit Wasser, wie zum Beispiel Waschen (Autos und andere Fahrzeuge, sanitäre Anlagen, Schlachthöfe, Keller, usw.).

Alle Modelle vom Schlauchaufroller eignen sich auch für den Gebrauch in Kellerräumen und in Oberflächenanlagen von Minen, wo die Freisetzung von Grubengas, Kohlenstoffstäuben u/o anderen entflammenden Gasen und Stäben durch geeignete Systeme ausgeschlossen ist (z.B. wirkungsvolle und zuverlässige Belüftungssysteme).

Die Verwendung des Schlauchaufrollers ist unter üblichen Umgebungsbedingungen zulässig (Temperaturbereich -20 °C ÷ +40 °C, -4 °F ÷ 104 °F).

Bei Installationen in Bereichen, in denen die ATEX-Richtlinie beachtet werden muss, ist die Verwendung von leitfähigen oder dissipativen Leitungen vorgeschrieben (Widerstand unter 50 MΩ).

Schlauchaufroller zur Verwendung mit entzündlichen Gasen und Flüssigkeiten SIND NICHT für folgende Zwecke geeignet:

- Nicht zur Installation in explosionsfähiger Atmosphäre mit entflammenden Gasen in Innen- und/oder Außenbereichen der Klasse 0 (in Übereinstimmung mit 99/92/CEE - 2014/34/UE) geeignet.
- Nicht zur Installation in explosionsfähiger Atmosphäre mit entflammenden Stäuben in

AVSEDDA ANVÄNDNING OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

Beroende på slangvindans modell är avsedda användningar de följande:

- Arbeten med tryckluft typ målning, sprutlackering, pumpning av däck och för användning med skruvdon, tryckluftshammare, nithammare etc.
- Arbeten med vatten, speciellt tvätt (bilar och andra fordon, sanitetslokaler, slakterier, vin- källare, etc.).

Alla slangupprullarmodeller är även avsedda att användas i underjordiska miljöer och i ytanläggningar av gruvor där risk för spridning av gruvgas, kolpulver och/eller andra gaser och lättändliga pulver hindras av andra lämpliga förebyggande system (till exempel effektiv och pålitlig ventilationssystem).

Användningen av apparaten är tillåten i standard miljövillkor (temperaturområde -20 °C ÷ +40 °C, -4 °F ÷ 104 °F).

För installation i ett område där ATEX-direktivet ska uppfyllas ska ledande rör eller dissipativa rör användas (motstånd under 50 MΩ).

Slangvindor för användning med gas och brandfarliga vätskor DE ÄR INTE:

- De passar inte för installation i intern och/eller extern explosiv atmosfär med brännbara gaser klassificerade 0 (i enlighet med 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- De passar inte för installation i intern och/eller extern explosiv atmosfär med brännbara stoff klassificerade 20 (i enlighet med 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- De är inte avsedda för underjordiska arbeten i gruvor och i deras överjordiska anläggningar som kan exponeras för risk för läckage gruvgas och/eller brännbara pulver (kolpulver).
- I versioner avsedda för transport av brandfar-

USO PREVISTO Y LÍMITES DE USO

Dependiendo del modelo de enrollatubos, están destinados a ser utilizados:

- Para trabajos con aire comprimido, como para barnizar, rociar, para inflar neumáticos y para utilizar atornilladores, martillos neumáticos, remachadoras etc.
- Para trabajos con agua, típicamente el lavado (coches y otros medios, locales higiénicos, en mataderos, bodegas etc.).

Todos los modelos de enrollatubo están destinados también al uso en ambientes subterráneos y en instalaciones de superficie de minas, donde el riesgo de difusión de grisú, polvos de carbón y/u otros gases y polvos inflamables sea evitado por otros adecuados sistemas de prevención (por ejemplo, eficaces y fiables sistemas de ventilación).

La utilización del aparato se permite en condiciones ambientales estándar (rangos de temperatura -20 °C ÷ +40 °C -4 °F ÷ 104 °F).

Para instalaciones en zonas donde se requiere el cumplimiento de la directiva ATEX es obligatorio el uso de tubos conductores o disipadores (resistencia inferior a 50 MΩ).

Los enrollatubos para su uso con gases y líquidos inflamables NO SON:

- No son adecuados para la instalación en presencia de atmósferas explosivas internas y/o externas de gases inflamables clasificadas como zonas 0 (de conformidad con 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- No son adecuados para la instalación en presencia de atmósferas explosivas internas y/o externas de polvos inflamables clasificadas como zonas 20 (de conformidad con 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- No están destinados a trabajos subterráneos

SALLITTU JA KIELLETTY KÄYTTÖ

Letkunkelauslaitteen mallista riippuen se on tarkoitettu seuraavaan käyttöön:

- paineilmalla tapahtuvaan työskentelyyn, kuten maalaukseen, suihkutukseen, ruiskuukseen sekä renkaiden täyttämiseen sekä kierreporien käyttöön, paineilmavasaroiden jne. kanssa käytettäväksi.
- Vedellä pesuun, kuten autojen ja muiden laitteiden pesuun (kuten esim. pesutilojen, lihan teurastukseen käytettyjen tilojen sekä kellariden puhdistukseen).

Kaikki letkunkelauslaitteen mallit on tarkoitettu myös maan alla käytettäväksi sekä kaivoksissa, joiden räjähdysvaara on pieni. Mikäli tiloissa on hiilipölyä ja/tai helposti syttyviä kaasuja tai pölyä, on käytettävä lisäsuojia (esim. tehokkaista tuuletusjärjestelmiä).

Laitte on tarkoitettu käyttöön tavallisissa ympäristöissä olosuhteissa (lämpötila-alue -20 °C ÷ +40 °C, -4 °F ÷ 104 °F).

Jos asennusalueella tulee noudattaa ATEX-direktiivin vaatimuksia, käytössä tulee olla johdavat tai dissipatiiviset letkut (resistanssi alle 50 MΩ).

Letkunkelauslaitteet, joissa käytetään kaasuja tai syttyviä nesteitä EI VÄLT OLE:

- Ne eivät sovellu asennettaviksi syttyvien kaasujen vuoksi räjähdysvaaralliseen sisä- ja/tai ulkotilaan, jonka tilaluokitus on 0 (direktiivin 99/92/CEE - 2014/34/UE mukaan).
- Ne eivät sovellu asennettaviksi syttyvien pölyjen vuoksi räjähdysvaaralliseen sisä- ja/tai ulkotilaan, jonka tilaluokitus on 20 (direktiivin 99/92/CEE - 2014/34/UE mukaan).
- Niitä ei ole tarkoitettu sellaisiin kaivoksiin ja niiden maanpäällisiin osiin, joissa räjähdysvaara perustuu kaivoskaasuun ja/tai palavaan pölyyn (hiilipölyt).

USO PREVISTO E LIMITES DE USO

Dependendo do modelo de enrolador de tubo, destinam-se a ser utilizados:

- Trabalhos com ar comprimido tipo pinturas, pulverização, enchimento de pneus e para parafusador, britadeira, rebitador, etc.
- Trabalhos com água, em geral as lavagens (carro e outros veículos, locais onde devem ser higienizados como banheiros, locais de abate de carne, porões, etc.).

Todos os modelos dos enroladores de tubo são feitos para serem utilizados também em ambiente subterrâneo e em implantes de superfícies de minas onde o risco de poeiras de grisú, carvão e/ou outros gases e poeiras inflamáveis sejam impedidos por outros sistemas de prevenção adequado (como por exemplo um sistema de ventilação eficaz e de confiança).

A utilização do aparelho é permitida em condições ambientais padrão (intervalo de temperatura de -20 °C a +40 °C, de -4 °F a 104 °F).

Para as instalações em zonas onde é necessário cumprir a diretiva ATEX, é obrigatório utilizar tubos condutores ou dissipadores (resistência inferior a 50 MΩ).

Os enroladores de tubo utilizados com gases e líquidos inflamáveis NÃO SÃO:

- Eles não são adequados para instalação na presença de atmosferas explosivas internas e/ou externas de gases inflamáveis classificadas como zonas 0 (em conformidade com 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- Eles não são adequados para instalação na presença de atmosferas explosivas internas e/ou externas de pós inflamáveis classificadas como zonas 20 (em conformidade com 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- Eles não são destinados aos trabalhos em lo-

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В зависимости от модели, раздаточные катушки предназначены для следующего использования:

- Для работ с сжатым воздухом типа окрашивание, распыление, накачка шин и для использования шуруповертов, пневматических молотков, заклепочников и т.д.
- Для работ с водой, обычно мойка (автомобили и другие средства, санузлы, разделка мяса, подвалные помещения и т.д.).

Все модели раздаточных катушек предназначены также для использования в подземных помещениях и на оборудовании для шахт там, где опасность выхода рудничного газа, угольной пыли и/или другого газа и воспламеняющихся пылей предупреждена другими подходящими предупреждающими системами (например, эффективные и надежные системы вентиляции).

Устройство разрешено использовать при обычных условиях окружающей среды (температура -20 °C ÷ +40 °C, -4 °F ÷ 104 °F).

При установке на участках, где требуется соблюдение директивы АТЕХ, обязательно использовать обсадные или поглощающие трубы (сопротивление до 50 MΩ).

Раздаточные катушки для использования с газом и воспламеняющимися жидкостями ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Не приспособлены для установки во взрывоопасных – вследствие наличия воспламеняющихся газов – зонах, в помещениях или на улице, относимых к категории 0 (в соответствии с 99/92/CEE - 2014/34/UE).
- Не приспособлены для установки во взрывоопасных – вследствие наличия воспламеняющейся пыли – зонах, в помещениях

namento di grisù e/o di polveri combustibili (polveri di carbone).

-Se nelle versioni adatte al trasporto di liquidi infiammabili NON SONO adatti a liquidi diversi da benzine e gasoli.

-Se nelle versioni adatte al trasporto di gas infiammabili NON SONO adatti a gas diversi da gas manifatturati o di città, gas naturale o metano, gas di petrolio liquefatto (Gpl) (1°, 2°, 3°, categoria UNI EN 437).

-Non sono apparecchi destinati all'aspirazione / erogazione di fluidi con temperature in ingresso all'avvolgitubo al di fuori dei limiti previsti (vedi E.1 Uso previsto dell'apparecchio).

-Non sono apparecchi destinati a lavorare con pressioni al di fuori dei limiti previsti (vedi E.1 Uso previsto dell'apparecchio).

-Non sono apparecchi destinati ad operare in ambienti con concentrazioni di ossigeno superiori a 21 vol. %.

-Non sono apparecchi portatili o trasportati da persone.

Ogni uso diverso dal campo d'impiego e destinazione d'uso previsto è escluso.

damp and/or flammable dust (coal dust).

-The versions suitable for transportation of flammable liquids ARE NOT suitable for liquids other than gasoline and benzines.

-The versions suitable for transportation of flammable gas ARE NOT suitable for gas other than manufactured gases or city gas, natural gas or methane, liquefied petroleum gas (LPG) (1°, 2°, 3°, category UNI EN 437).

-This equipment is not intended for suction/delivery of fluids with temperatures at the hose reel input above the expected limits (see E.1 Equipment's intended use).

-This equipment is not intended to work with pressures above the expected limits (see E.1 Equipment's intended use).

-This equipment is not intended for use in environments with oxygen concentrations higher than 21 vol. %.

-This is not portable equipment or equipment to be transported by people.

Any use other than the intended context/use is excluded.

intérieures et/ou extérieures sous forme de poussières inflammables classées zones 20 (conformément à 99/92/CEE - 2014/34/UE).

-Ils ne sont pas destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles (poussières de charbon).

-Si il s'agit de modèles appropriés au transport de liquides inflammables, ILS NE SONT PAS appropriés pour les liquides autres que l'essence et le gasoil.

-Si il s'agit de modèles appropriés au transport de gaz inflammables, ILS NE SONT PAS appropriés pour les gaz autres que les gaz manufacturés ou de ville, gaz naturel ou méthane, gaz de pétrole liquéfié (GPL) (1°, 2°, 3°, catégorie UNI EN 437).

-Ces appareils ne sont pas destinés à l'aspiration/distribution de fluides avec des températures à l'entrée de l'enrouleur au-delà des limites prévues (voir E.1 Utilisation prévue de l'appareil).

-Ces appareils ne sont pas destinés à opérer avec des pressions au-delà des limites prévues (voir E.1 Utilisation prévue de l'appareil).

-Ces appareils ne sont pas destinés à opérer dans des environnements avec des concentrations d'oxygène supérieures à 21 vol. %.

-Ce ne sont pas des appareils portatifs ou transportés par des personnes.

Toute utilisation hors du champ d'application et destination d'utilisation prévu est exclue.

-Ze zijn niet bestemd voor ondergrondse werkzaamheden in mijnen en hun bovengrondse instellingen die blootgesteld kunnen worden aan het risico van mijngas en/of ontbrandbaar stof (koolstof) gevaarlijk kunnen zijn.

-Als in de versies die geschikt zijn voor het vervoer van ontvlambare vloeistoffen ZIJN ZE NIET geschikt voor andere vloeistoffen dan benzine en diesel.

-Als in de versies geschikt voor ontvlambaar gas ZIJN ZE NIET geschikt voor ander gas dan geproduceerd of stadsgas, aardgas of metaan, vloeibaar petroleumgas (LPG)(1°, 2°, 3°, categorie UNI EN 437).

-De apparaten zijn niet bedoeld voor het aanzuigen/de distributie van vloeistoffen met een temperatuur bij de inlaat van de haspel die buiten de ingestelde limieten liggen (zie E.1 Voorzien gebruik van het apparaat).

-De apparaten zijn niet bedoeld voor gebruik bij druk die buiten de ingestelde limieten ligt (zie E.1 Voorzien gebruik van het apparaat).

-Apparatuur is niet bestemd voor werking in omgeving waar de concentratie van zuurstof hoger is dan 21 vol. %.

-Het is geen draagbare apparatuur of apparatuur verplaatst door personen.

Elk gebruik dat anders is dan het gestelde gebruik en het vastgestelde bestemmingsgebruik wordt uitgesloten.

inden for mineindustrien samt i de tilhørende anlæg over jorden, som kan udsættes for risiko for frigivelse af metangas og/eller brandfarligt støv (kulstøv).

-Heller ikke hvis de versioner, som er velegnet til transport af brandfarlige væsker, IKKE ER velegnet til andre væsker end benzin og dieselolie.

-Heller ikke hvis de versioner, som er velegnet til transport af brandfarlige gasser, IKKE ER velegnet til andre gasser end forarbejdet gas eller bygas, naturgas eller metan, flaskegas (LPG) (1°, 2°, 3°, kategori UNI EN 437).

-Disse må heller ikke omfatte apparater, som er beregnet til ind-/udgang af væsker med indgangstemperaturer til slange tromlen uden for de fastslåede grænser (se E.1 Tilsigtet brug af apparatet).

-Disse må heller ikke omfatte apparater, som er beregnet til arbejde med tryk uden for de fastslåede grænser (se E.1 Tilsigtet brug af apparatet).

-Disse må heller ikke omfatte apparater, som er beregnet til brug i omgivelser med højere iltkoncentrationer end 21 vol. %.

-Disse er ikke bærbare apparater eller apparater til persontransport.

Enhver anden anvendelse end den tilsigtede anvendelsesområde og den tilsigtede anvendelse er udelukket.

-I utgavene for transport av brannfarlige væsker ER DE IKKE egnet for andre væsker enn bensin og diesel.

-I utgavene for transport av brannfarlige gasser ER DE IKKE egnet for andre gasser enn produsert gass eller bygass, naturgass eller metan, flytgass (LPG) (1°, 2°, 3°, kategori UNI EN 437).

-De er ikke utstyr til innsuging/fordeling av væsker med temperaturer i inngangen til slangeoppulleren som ikke er i samsvar med oppgitte grenser (se E.1 Tiltentk formål for utstyret).

-De er ikke utstyr til arbeid med trykk som ikke er i samsvar med oppgitte grenser (se E.1 Tiltentk formål for utstyret).

-De er ikke utstyr til bruk i omgivelser med en oksygenkonsentrasjon høyere enn 21 vol. %.

-De er ikke utstyr som er bærbart eller transporterbart av personer.

Enhver annen bruk er forbudt.

Innen- und/oder Außenbereichen der Klasse 20 (in Übereinstimmung mit 99/92/CEE - 2014/34/UE) geeignet.

-Nicht für Untertagearbeiten in Bergwerken und den dazugehörigen Übertageanlagen bestimmt, die durch Grubengas und/oder brennbare Stäube (Kohlenstaub) gefährdet sind.

-Die für den Transport von entflammenden Flüssigkeiten geeigneten Modelle SIND NUR für Benzin und Diesel geeignet.

-Die für den Transport von entflammenden Gasen geeigneten Modelle SIND NUR für industriell erzeugtes Gas oder Stadtgas, Natur- oder Methangas und Flüssiggas (LPG) (1°, 2°, 3°, Kategorie UNI EN 437) geeignet.

-Die Schlauchaufroller sind nicht zum Absaugen/zur Abgabe von Flüssigkeiten mit Eintrittstemperaturen am Schlauchaufroller bestimmt, die außerhalb der vorgesehenen Grenzwerte liegen (siehe E.1 „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“).

-Die Schlauchaufroller sind nicht für Arbeiten mit Druckwerten bestimmt, die außerhalb des vorgesehenen Druckbereichs liegen (siehe E.1 „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“).

-Nicht zur Anwendung in Bereichen mit einer Sauerstoffkonzentration von über 21 Vol. % geeignet.

-Es sind keine tragbaren oder von Personen transportierte Geräte.

Jede andere Verwendung außerhalb des Anwendungsbereichs, die nicht der Zweckbestimmung entspricht, wird vom Hersteller ausgeschlossen.

en minas y en sus instalaciones de superficie, que podrían quedar expuestas al riesgo de emanaciones de grisú y/o de polvos combustibles (polvos de carbón).

-Si se trata de versiones adecuadas para el transporte de líquidos inflamables, NO SON adecuados para líquidos distintos de gasolinas y gasóleos.

-Si se trata de versiones adecuadas para el transporte de gases inflamables, NO SON adecuados para gases distintos de los gases manufacturados o de ciudad, gas natural o metano, gas licuado del petróleo (Glp) (1°, 2°, 3°, categoría UNI EN 437).

-No son aparatos destinados a la aspiración / suministro de fluidos con temperaturas de entrada en el enrollatubo fuera de los límites establecidos (véase E.1 Uso previsto del aparato).

-No son aparatos destinados a trabajar con presiones fuera de los límites establecidos (véase E.1 Uso previsto del aparato).

-No son aparatos destinados a trabajar en ambientes con concentraciones de oxígeno superiores a 21 vol. %.

-No son aparatos portátiles o transportados por personas.

Todo uso distinto del ámbito de aplicación y de la finalidad prevista queda excluido.

cais subterrâneos em minas e nas suas instalações de superfície, que podem estar expostos ao risco de libertação de grisú e/ou de pós combustíveis (pós de carvão).

-Se as versões forem adequadas para o transporte de líquidos inflamáveis, eles NÃO SÃO adequados para líquidos diferentes da gasolina e do gasóleo.

-Se as versões forem adequadas para o transporte de gases inflamáveis, eles NÃO SÃO adequados para gases diferentes dos gases manufacturados ou de cidade, gás natural ou metano, gás de petróleo liquefeito (GPL) (1°, 2°, 3°, categoria UNI EN 437).

-Estes aparelhos não são destinados à aspiração/fornecimento de fluidos com temperaturas de entrada no enrolador de tubo fora dos limites previstos (veja E.1 Utilização prevista do aparelho).

-Estes aparelhos não são destinados a trabalhar com pressões fora dos limites previstos (veja E.1 Utilização prevista do aparelho).

-Estes aparelhos não são destinados a trabalhar em ambientes com concentrações de oxigénio superiores a 21 vol. %.

-Estes aparelhos não são portáteis nem transportados por pessoas.

Qualquer uso diverso do campo de uso e destinação de uso previsto está excluído.

liga vätskor ÄR INTE andra vätskor än bensin och diesel lämpliga.

-I versioner avsedda för transport av brandfarlig gas ÄR INTE annan gas än tillverkade gaser eller stadsgaser, naturgas eller metan, flytgas (LPG) (1°, 2°, 3°, kategori UNI EN 437) lämpliga.

-Apparaterna är inte avsedda för insugning/tillförsel av vätskor med temperaturer vid inloppet till slangvindan som överstiger förutsedda gränser (se E.1 Avsedd användning av apparaten).

-Apparaterna är inte avsedda för arbete med tryck som överstiger förutsedda gränser (se E.1 Avsedd användning av apparaten).

-Apparaterna är inte avsedda för funktion i miljöer med syrekonzentrationer som överstiger 21 vol. %.

-Det är inte bärbara eller transporterbara apparater.

All annan användning som skiljer sig från tillämpningsområdet och avsedd användning utesluts.

-Jos versio soveltuu syttyvien nesteiden kuljetukseen, SE EI sovellu muille nesteille kuin bensiinille ja dieselöljylle.

-Jos versio soveltuu syttyvien kaasujen kuljetukseen, SE EI sovellu muille kuin valmistetuille tai kaupunkikaasuille, luonnonkaasulle, metaanille tai nestekaasulle (LPG) (1°, 2°, 3°, luokka SFS-EN 437).

-Niitä ei ole tarkoitettu imemään/syöttämään nesteitä, joiden lämpötila letkunkelauslaitteen sisääntulossa ylittää annetut rajat (katso E.1 Laitteen tarkoitettu käyttö).

-Niitä ei ole tarkoitettu työskentelemään paineilla, jotka ylittävät annetut rajat (katso E.1 Laitteen tarkoitettu käyttö).

-Niitä ei ole tarkoitettu tiloihin, joiden happipitoisuus ylittää 21 tilavuusprosenttia.

-Ne eivät ole kannettavia tai henkilöiden kuljettamia laitteita.

Käyttöalueesta ja -tarkoituksesta poikkeava käyttö on kiellettyä.

или на улице, относимых к категории 20 (в соответствии с 99/92/CEE - 2014/34/UE).

-Не предназначены для подземной эксплуатации в шахтах и/или эксплуатации в поверхностных шахтных установках, подверженных риску высвобождения метана и/или воспламеняющейся пыли (угольной пыли).

-В исполнении, предполагающем транспортировку воспламеняющихся жидкостей, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для жидкостей, отличных от бензина и дизельного топлива.

-В исполнении, предполагающем транспортировку воспламеняющихся газов, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для газов, отличных от синтетических или коммунально-бытовых, натурального газа или метана, сжиженного нефтяного газа (СНГ) (1°, 2°, 3°, категория UNI EN 437).

-Не являются устройствами, предназначенными для всасывания / подачи жидкостей, температура которых на входе в катушку выходит за пределы допустимого диапазона (см. E.1 Предназначенное использование устройства).

-Не являются устройствами, предназначенными для работы при давлении за пределами допустимого диапазона (см. E.1 Предназначенное использование устройства).

-Не предназначены для эксплуатации в помещениях с концентрацией кислорода более 21 % объема.

-Не относятся к категории ручных или переносных людьми устройств.

Использовать оборудование не по назначению строго запрещено.

MANUTENZIONI E CONTROLLI

Eseguire, almeno due volte all'anno, il controllo del buon funzionamento della molla, una prova di tenuta della parte girevole e dei raccordi utilizzando uno spray a schiuma per il rilevamento perdite, pulizia dei raccordi e della parte girevole, controllo che il tubo sia intatto, controllo del fissaggio dell'avvolgitubo a parete o a soffitto e verificare il serraggio di tutte le viti. Controllare inoltre le superfici esterne al fine di verificare l'assenza di fenomeni corrosivi o danneggiamenti pericolosi.

Per le applicazioni in zone classificate Atex 1 o 21 la molla di riavvolgimento e del dente di arresto vanno sostituite dopo 15000 cicli completi (svolgimento e riavvolgimento) oppure dopo 10 anni di servizio. Nel caso in cui l'area classificata sia un ambiente corrosivo, le molle vanno controllate annualmente.

La sostituzione di pezzi di ricambio (quali guarnizioni, snodo, molla di riavvolgimento ecc.) deve essere eseguita unicamente da personale qualificato: il non corretto smontaggio e/o montaggio di parti dell'avvolgitubo potrebbe infatti causare malfunzionamenti. In particolare l'apertura del carter copri molla costituisce un potenziale pericolo per l'operatore se non eseguita da personale appositamente addestrato.

Per gli avvolgitubo impiegati con fluidi come aria, acqua o gasolio, prevedere un filtro a monte dell'avvolgitubo per evitare l'ingresso di impurità che possono causare l'accumularsi di cariche elettrostatiche nell'avvolgitubo.

MAINTENANCE AND CHECKS

At least twice a year, check the efficiency of the spring, carry out a tightness test on the swivelling part and the connections using a spray foam for detecting leaks, clean the fittings and the swivelling part, make sure the hose is intact, check the wall or ceiling fixing of the hose reel and check the tightness of all the screws. Also check the exterior surfaces for any corrosive phenomena or dangerous damage.

For applications in zones classified as Atex 1 or 21 the rewinding spring and joggle must be replaced after 15000 complete cycles (winding and rewinding) or after 10 years of service. In the case the classified area is also a corrosive environment, the springs must be checked annually. The replacement of parts (e.g. seals, gaskets, joint, rewinding spring, etc.) must only be carried out by qualified personnel: in fact, incorrect removal and/or fitting of parts of the hose reel could cause malfunctions. In particular, opening of the spring cover casing constitutes a potential danger for the operator if not carried out by specially trained personnel.

For the hose reels used with fluids such as air, water or gas oil, install a filter upstream of the hose reel in order to prevent the entry of impurities which can cause the accumulation of electrostatic charges in the hose reel.

ENTRETIEN ET CONTROLES

Effectuer, au moins deux fois par an, le contrôle du bon fonctionnement du ressort, un test de tenue de la partie tournante et des raccords en utilisant un spray à mousse pour la localisation de fuites, le nettoyage des raccords et de la partie tournante, contrôler que le tuyau soit intact, contrôler le fixage de l'enrouleur au mur ou au plafond et vérifier le serrage de toutes les vis.

Contrôler également les surfaces extérieures afin de vérifier l'absence de phénomènes corrosifs ou d'endommagements dangereux.

Pour les applications dans des zones classées Atex 1 ou 21, le ressort de réenroulement et celui du cliquet doivent être changés après 15000 cycles complets (déroulement et réenroulement) ou après 10 ans de service. Au cas où la zone classée serait un environnement corrosif, les ressorts doivent être contrôlés sur base annuelle.

Le remplacement de pièces de rechange (comme les garnitures, l'articulation, le ressort de rembobinage etc) doit être effectué uniquement par des personnes qualifiées: le démontage et/ou montage erroné de certaines pièces de l'enrouleur de tuyau pourrait en fait causer des mauvais fonctionnements. En particulier, l'ouverture du carter qui couvre le ressort constitue un danger potentiel pour l'opérateur si elle n'est pas effectuée par du personnel expressément formé.

Pour les enrouleurs employés avec des fluides comme l'air, l'eau ou le gazole, il faut prévoir un filtre en amont de l'enrouleur pour éviter l'entrée d'impuretés qui peuvent provoquer une accumulation de charges électrostatiques dans l'enrouleur.

ONDERHOUD EN CONTROLES

Controleer minstens twee keer per jaar of de veer goed werkt, of het draaiende gedeelte en de aansluitkoppelingen goed aflichten door een schuimende spray om lekken op te sporen te gebruiken, maak de aansluitkoppelingen en het draaiende gedeelte schoon, controleer of de slang intact is, controleer de bevestiging van de slanghaspel aan de muur of aan het plafond en controleer of alle schroeven goed aangedraaid zijn.

Controleer bovendien de buitenkant om vast te stellen dat er geen corrosieverschijnselen of gevaarlijke beschadigingen zijn.

Voor toepassing in door Atex aangegeven zones 1 of 21 de oprolveer of de tanden van het stopmechanisme worden vervangen na 15000 volledige cycli (oprollen en afrollen) of na 10 jaar. In geval de geclassificeerde omgeving een corrosieve omgeving is, moeten de veren elk jaar gecontroleerd worden.

Het vervangen van onderdelen (zoals afdichtingen, scharnier, oprolveer enz.) mag uitsluitend door vakmensen gedaan worden: als er onderdelen van de slanghaspel niet goed gemonteerd en/of gemonteerd worden dan kan dit namelijk tot gevolg hebben dat de slanghaspel niet goed functioneert. Met name brengt het openen van de veerafdekking een potentieel gevaar voor de gebruiker met zich mee als dit niet door personen gedaan wordt die hiervoor speciaal geïnstrueerd zijn.

Bij de slanghaspels die met vloeistoffen zoals lucht, water of diesel gebruikt worden, moet er vóór de slanghaspel een filter gemonteerd worden om te voorkomen dat er vuil in komt waardoor er elektrostatische ladingen in de slanghaspel kunnen ontstaan.

VEDLIGEHOEDELS OG KONTROLLER

Gør følgende min. to gange årligt: Kontrollér, at fjederen fungerer korrekt. Udfør en lækagekontrol af den drejelige del og koblingerne ved hjælp af en skumspray til lækagekontrol. Rengør koblingerne og den drejelige del. Kontrollér, at slangen er intakt. Kontrollér, at den væg- eller loftsmonterede slangetromle er fastgjort korrekt. Kontrollér, at alle skruerne er fastspændte.

Kontrollér endvidere de udvendige overflader for at sikre, at der ikke er tegn på korrosion eller farlige beskadigelser.

For anvendelser i områder, der er klassificeret i henhold til Atex 1 eller 21, skal tilbageløbsfjederen og palen udskiftes efter 15000 hele cyklusser (udrulning og tilbagespoling) eller efter 10 års drift. Hvis det klassificerede område er et korrosionsfremmende miljø, skal fjedrene kontrolleres hvert år.

Udskiftningen af reservedele (herunder pakninger, led, fjeder til oprulning osv.) må kun udføres af kvalificeret personale: Forkert afmontering og/eller montering af slangetromlens dele kan medføre funktionsforstyrrelser. Specielt udgør åbningen af afskærmningen ved fjederen en potentiel fare for operatøren, hvis åbningen ikke udføres af specialuddannet personale.

- Slangetromler til luft, vand eller dieselolie skal forsynes med et filter inden slangetromlen for at hindre indtrængning af snavspartikler, som kan medføre akkumulation af elektrostatiske ladninger i slangetromlen.

VEDLIKEHOLD OG KONTROLLER

Minst to ganger i året må du gjøre følgende: Kontroller at fjæren fungerer korrekt. Kontroller at dreiedelen og forbindelsene er tette ved hjelp av en skumspray for å finne eventuelle lekkasjer. Rengjør forbindelsene og dreiedelen. Kontroller at slangen er hel. Kontroller at slangegopprulleren er skikkelig festet til veggen eller taket. Kontroller at alle skruene er strammet. Kontroller også de ytre overflatene for å finne tegn på rust eller farlige skader.

For anvendelsen i de Atex-klassifiserte sonene 1 eller 21 må opprullingsfjæren og stopptannen skiftes ut etter 15000 komplette sykluser (utrulling og opprulling), eller etter 10 driftsår. Hvis det klassifiserte området er et etsende område, må fjærene kontrolleres årlig. Utskifting av reservedeler (pakninger, ledd, slangespolerfjæren osv) må kun utføres av kvalifisert personale: Hvis slangegopprulleren deler demonteres og/eller monteres feil kan det føre til at den fungerer dårlig. Dette gjelder spesielt for åpning av fjærens vern som kan være en potensiell fare for operatøren hvis det ikke utføres av spesielt opplært personale.

For slangegopprullerne som brukes til luft, vann eller diesel må du installere et filter før slangegopprulleren for å unngå at urene partikler trenger inn noe som kan forårsake at det dannes elektrostatiske ladninger i slangegopprulleren.

WARTUNG UND KONTROLLEN

Mindestens alle sechs Monate sollte die Funktionstüchtigkeit der Feder überprüft werden. Außerdem die Dichtigkeit des drehbaren Teils und der verwendeten Anschlüsse mit einem Schaumspray überprüfen. Die Anschlüsse und das drehbare Teil sauber machen. Kontrollieren, ob der Schlauch sich in einwandfreiem Zustand befindet. Die Befestigung vom Schlauchaufroller an der Wand oder der Decke überprüfen. Kontrollieren, ob alle Schrauben fest angezogen sind. Die Außenseiten vom Schlauchaufroller auf Korrosion und gefährliche Beschädigungen kontrollieren.

Bei der Anwendung in klassifizierte Atex-Zonen 1 oder 21 müssen die Rückholfeder und die Halteklau nach 15000 vollständigen Zyklen (Ab- und Aufrollen) oder nach 10 Betriebsjahren ausgewechselt werden. Falls es sich bei der klassifizierten Zone um eine korrosive Umgebung handelt, sind die Federn jährlich zu kontrollieren.

Das Auswechseln von Ersatzteilen (wie Dichtungen, Gelenkt, Rückholfeder, usw.) darf ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Wenn das Ausbauen u/o Einbauen von Teilen des Schlauchaufrollers nicht korrekt durchgeführt wird, kann es zu Funktionsstörungen kommen.

Achtung! Das Öffnen der Federabdeckung kann gefährlich sein, wenn es nicht von Fachpersonal durchgeführt wird.

Bei Schlauchaufrollern, die für Druckluft oder Flüssigkeiten wie Wasser oder Diesel verwendet werden, muss vor dem Schlauchaufroller ein Filter installiert werden, damit keine Verunreinigungen in den Schlauchaufroller gelangen, die zum Aufbau von elektrostatischen Ladungen führen können.

UNDERHÅLL OCH KONTROLLER

Följande kontrollor och åtgärder ska göras minst två gånger om året: Kontrollera att fjädern fungerar perfekt. Gör ett tätningstest på den svängbara delen och på anslutningarna genom att spraya med läckagespray. Rengör anslutningarna och den svängbara delen. Kontrollera att slangens är hel. Kontrollera att slangupprullaren är väl förankrad i väggen eller taket och att alla skruvar är helt ådragna. Kontrollera dessutom utsidorna för att verifiera att inga korrosionsfenomen eller farliga skadegörelser förekommer.

För tillämpningar i Atex-klassificerade zoner 1 eller 21 ska inrullningsfjädern och spärren bytas efter 15000 kompletta cykler (utrullning och inrullning) eller efter 10 driftår. Om det klassificerade området är en korrosiv miljö ska fjäderna kontrolleras varje år.

Utbyte av reservdelar (som packningar, led, upprullningsfjädrar etc.) får endast utföras av behörig personal: en felaktig bortmontering och/eller montering av delar till slangupprullaren kan orsaka felfunktioner. I synnerhet innebär öppnandet av fjäderns carter en potentiell fara för operatören om den inte öppnas av särskilt utbildad personal.

För de slangupprullare som används för luft, vatten eller diesel ska ett filter tillsättas i början på slangupprullaren som förhindrar att föroreningar, som kan orsaka elektrostatiske laddningar i slangupprullaren, komma in i den.

MANUTENCIONES Y CONTROLES

Efectuar, por lo menos dos veces al año, el control del buen funcionamiento del resorte, una prueba de estanqueidad de la parte giratoria y de los empalmes utilizando un spray de espuma para analizar las pérdidas, limpieza de los empalmes y de la parte giratoria, control de la integridad del tubo, control de la sujeción del enrollatubo a pared o a techo y comprobar el cierre de todos los tornillos.

Controlar además las superficies externas para verificar la ausencia de fenómenos corrosivos o daños peligrosos.

Para las aplicaciones en las zonas clasificadas Atex 1 o 21 el muelle de rebobinado y del diente de parada deben sustituirse tras 15000 ciclos completos (desenrollamiento y rebobinado) o bien, tras 10 años de servicio. En caso de que la zona clasificada sea un ambiente corrosivo, los muelles deben controlarse anualmente.

La sustitución de las piezas de repuesto (como juntas, articulaciones, muelle de envolvimiento etc.) tiene que ser efectuada únicamente por personal cualificado: el desmontaje y/o montaje incorrecto de partes del enrollatubo, de hecho, podría provocar malos funcionamientos. Sobre todo la abertura del carter que protege el muelle constituye un peligro potencial para el operador si no es efectuada por personal especialmente preparado.

Para los enrollatubos utilizados con fluidos como aire, agua o gasóleo, prever un filtro a monte del enrollatubo para evitar la entrada de impurezas que pueden provocar la acumulación de cargas electrostáticas en el enrollatubo.

HUOLLOIT JA TARKISTUKSET

Suoritta seuravaat toimenpiteet vähintään kaksi kertaa vuodessa: tarkista jousen asianmukainen toiminta, testaa pyörivän osan ja liitosten tiiviys suihkuttamalla vuodot ilmaisevaa vaahdosuihkettä ja tarkista, että liitokset ja pyörivä osa ovat puhtaita, että letku on ehjä, että letkukela on asianmukaisesti kiinni seinässä tai katossa ja että kaikki ruuvit ovat kireällä.

Tarkista tämän lisäksi ulkopinnat, jotta voit havaita ruostuneet tai muuten vahingoittuneet kohdat mahdollisimman pian ennen kuin ne pääsevät aiheuttamaan onnettomuuksia.

Jos käyttö tapahtuu Atex-luokitelluilla alueella 1 tai 21, takaisinkelausjousi tai pysäytyshammas tulee vaihtaa 15000 täydellisen jakson (auki- ja takaisinkelaus) tai 10 käyttövuoden jälkeen. Jos käyttö tapahtuu syövyttäväksi tilaksi luokitelluilla alueella, jouset tulee tarkistaa vuosittain.

Varaosien (kuten tiivisteiden, nivelen, kiertojousen jne.) vaihdon saavat suorittaa ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt. Letkunkelauslaitteen osien virheellinen purkaminen ja/tai asentaminen voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Jousen suojakannen aukaiseminen voi aiheuttaa vaaratilanteita, ellei toimenpiteen suorittajalla ole tehtävään tarvittavia valmiuksia.

Jos letkunkelauslaitteita käytetään nesteiden kuten veden, ilman tai bensiinin kanssa, asenna tarkoitukseen soveltuva suodatin ennen letkunkelauslaitetta, jotteivät epäpuhtaudet pääse kehittämään sähköstaattisia varauksia letkunkelauslaitteessa.

MANUTENÇÃO E CONTROLES

Efetuar, pelo menos, duas vezes por ano, um controle de bom funcionamento da mola, um teste de resistência da parte rotatória e das conexões utilizando um spray espumoso para relevar vazamentos, limpeza das conexões e da parte rotatória, controle para verificar que o tubo esteja intacto, controle da fixação do enrolador de tubo de parede ou de teto e verificar o bloqueio de todos os parafusos.

Controlar também as superfícies externas a fim de verificar a ausência de fenômenos corrosivos ou estragos perigosos.

Para as aplicações em zonas classificadas Atex 1 ou 21 a mola de enrolamento e a mola do dente de bloqueio têm de ser substituídas após 15000 ciclos completos (desenrolamento e enrolamento) ou após 10 anos de serviço. No caso da área classificada ser um ambiente corrosivo, as molas têm de ser controladas um vez por ano.

A substituição das peças (como guarnições, junção, mola de rebobinamento etc.) deve ser efetuada somente por pessoas qualificadas: a desmontagem e/ou montagem errada de partes do enrolador de tubo poderia causar, com efeito, mal funcionamento. Especialmente a abertura do cárter cobre mola, constitui um potencial perigo para o operador se não for efetuada por pessoas instruídas para esta operação.

Para os enroladores de tubo empregados com fluidos como ar, água ou gasóleo, predispor um filtro no início do enrolador de tubo a fim de evitar a entrada de impurezas que possam causar acumulação de cargas eletrostáticas no enrolador de tubo.


ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

Совершать минимум два раза в год контроль правильной работы пружины, проверку прокладок вращающейся части и соединений, используя спрей с пеной для определения утечек, очистки креплений и вращающейся части, контроль невредимости трубы, контроль крепления катушки к стене или к потолку и проверять натяжку всех болтов.

Проверить, кроме того, наружные поверхности с целью установления отсутствия коррозионных феноменов или опасных поломок.

При использовании в зонах, подпадающих под классификацию Atex 1 или 21, раздаточную пружину и стопор меняют каждые 15000 полных циклов (размотка и намотка) или каждые 10 лет службы. В случае, если условия в зоне использования устройства вызывают коррозию, пружины подлежат ежегодной проверке.

Замена деталей (среди которых прокладки, шарниры, пружина перемотки и т.д.) должна быть совершена исключительно квалифицированным персоналом: неправильный демонтаж и/или монтаж элементов катушки может спровоцировать неправильную работу. В особенности открытие картера закрытия пружины создает потенциальную опасность для оператора если оно не произведено специально обученным персоналом. Для катушек, занятых с такими жидкостями как воздух, вода или дизельное топливо, предусмотреть фильтр в начале катушки чтобы избежать попадания грязи, которая может вызвать накопление электростатического заряда в катушке.



- Prima della messa in servizio dell'avvolgitubo effettuare il controllo della messa a terra, in modo da garantire la protezione contro i rischi derivanti dall'accumulo di cariche elettrostatiche. Verificare che il cavo di messa a terra non sia danneggiato e che la resistenza misurata dallo strumento, durante il test riportato in figura, sia inferiore a 50×10^6 ohm ($50M\Omega$). Per gli avvolgitubo in categoria 3 eseguire il test 1. Per gli avvolgitubo in categoria 2 eseguire i test 1, 2, 3. Ripetere periodicamente il controllo.

- È vietato l'uso di fiamme libere e lavorazioni a caldo in prossimità dell'avvolgitubo. Non esporre l'avvolgitubo e il tubo stesso a fonti di calore.

- L'impianto elettrico e le attrezzature elettriche installate nei pressi dell'avvolgitubo devono essere conformi ai requisiti richiesti dalla classificazione in zone previsti dalla ATEX. Devono inoltre ottemperare alle altre disposizioni legislative vigenti nel paese di appartenenza.

- Durante le operazioni di pulizia dei raccordi o in genere delle parti interne, utilizzare prodotti compatibili con i fluidi utilizzati. In particolare per i componenti a contatto con l'ossigeno non si devono utilizzare solventi a base di idrocarburi, sostanze oleose e grassi, ciò potrebbe causare autocombustione o addirittura esplosione.

- Nel caso di utilizzo di fluidi infiam-

- Before commissioning the hose reel, check the earthing, in order to guarantee protection against risks caused by an accumulation of electrostatic charges. Check that the earthing cable is not damaged and that the measured resistance of the tool, during the test shown in the figure, is less than 50×10^6 ohm ($50M\Omega$). For category 3 hose reels carry out test 1. For category 2 hose reels carry out tests 1, 2, 3. Repeat the test periodically.

- Do not use naked flames or carry out hot work near the hose reel. Do not expose the hose reel and the hose to heat sources.

- The electrical system and electric equipment installed near the hose reel must comply with the requirements of the classification in zones provided for by ATEX. They must also comply with the current legal provisions in the relevant country.

- During cleaning of the connections or the internal parts in general, use products compatible with the fluids used. In particular for the components in contact with oxygen do not use hydrocarbon-based solvents, oily or greasy substances, as this could cause spontaneous combustion or even explosion.

- When using flammable fluids, the user must classify the areas with danger of explosion generated around the hose reel coupling joints (possible sources of emission) according to the fluid used,

- Alvorens de haspel in werking te nemen dient de aarding gecontroleerd te worden zodat de bescherming tegen risico's afkomstig van de ophoping van elektrostatische lading gegarandeerd kan worden. Controleer of de aardingskabel niet beschadigd is en of de gemeen weerstand van het instrument, tijdens de test aangegeven in de afbeelding, minder is dan 50×10^6 ohm ($50M\Omega$). Voer voor haspels van de categorie 3 de test 1 uit. Voer voor haspels van de categorie 2 de testen 1, 2 en 3 uit. Herhaal de controle regelmatig.

- Het gebruik van open vuur en het uitvoeren van hete bewerkingsprocessen in de buurt van de slanghaspel is verboden. De slanghaspel en de slang mogen niet blootgesteld worden aan warmtebronnen.

- De elektrische installatie en de elektrische apparaten die in de buurt van de slanghaspel geïnstalleerd zijn moeten aan de eisen i.v.m. de classificatie in zones zoals bepaald door de ATEX voldoen. Bovendien moeten zij aan de andere wettelijke voorschriften die in het land waar de apparatuur opgesteld is gelden voldoen.

- Tijdens het schoonmaken van de aansluitkoppelingen of van de inwendige delen in het algemeen moeten er producten gebruikt worden die samengaan met de vloeistoffen die gebruikt worden. Met name mogen er voor de on-

- Inden ibrugtagning af slange-tromlen skal der udføres kontrol af jordforbindelsen for at garantere beskyttelse mod risici, der måtte opstå fra ophobning af elektrostatiske ladninger. Kontrollér, at jordledningen ikke er beskadiget, og at den modstand, der måles af instrumentet under testen, og som vises i figuren, er mindre end 50×10^6 ohm ($50M\Omega$). For slange-tromler i kategori 3 udføres test 1. For slange-tromler i kategori 2 udføres test 1, 2, 3. Gentag kontrollen regelmæssigt.

- Det er forbudt at benytte åben ild og udføre forarbejdninger ved høje temperaturer i nærheden af slange-tromlen. Udsæt ikke slange-tromlen og slangen for varmekilder.

- Det elektriske system og de elektriske apparater, som er installeret i nærheden af slange-tromlen, skal opfylde kravene vedrørende ATEX-mærkningens områdeklassifikation. Endvidere er det nødvendigt at overholde de øvrige bestemmelser i den nationale lovgivning.

- Benyt produkter, som er kompatible med de anvendte gasser, i forbindelse med rengøring af koblingerne eller andre indvendige dele. Specielt gælder det, at der ikke må benyttes opløsningsmidler med kulbrinte eller substanser med olie eller smørefedt ved rengøring af komponenter, som er i kontakt med oxygen, idet der herved er risiko for selvantænding eller i værste fald eksplosion.



FR

- Avant la mise en service de l'enrouleur, contrôler la mise à la terre, de manière à garantir la protection contre les risques découlant de l'accumulation de charges électrostatiques. Vérifier que le câble de mise à la terre ne soit pas endommagé et que la résistance mesurée par l'instrument, au cours du test illustré sur la figure, soit inférieure à 50×10^6 ohm (50MΩ). Pour les enrouleurs de tuyau de catégorie 3, effectuer le test 1. Pour les enrouleurs de tuyau de catégorie 2, effectuer les tests 1, 2, 3. Le contrôle doit être effectué périodiquement.

- Il est interdit d'utiliser des flammes libres et d'effectuer des travaux à chaud à proximité de l'enrouleur de tuyau. Ne pas exposer l'enrouleur de tuyau et le tuyau à des sources de chaleur.

- L'installation électrique et les équipements électriques installés à proximité de l'enrouleur de tuyau doivent être conformes aux qualités requises par le classement en zones prévues par ATEX. Par ailleurs ils doivent répondre aux dispositions législatives en vigueur dans le pays d'installation.

- Pendant les opérations de nettoyage des raccords ou de manière générale des parties internes, il faut utiliser des produits compatibles avec les fluides utilisés. En particulier pour les composants en contact avec l'oxygène, il ne faut

DE

- Vor der Inbetriebnahme des Schlauchaufrollers ist die Erdung zu überprüfen, sodass der Schutz vor Risiken durch die Ansammlung von elektrostatischen Ladungen garantiert wird. Überprüfen, dass das Erdungskabel nicht beschädigt ist und dass der während des abgebildeten Tests gemessene Widerstand geringer als 50×10^6 Ohm (50MΩ) ist. Bei Schlauchaufrollern der Kategorie 3 Test 1 durchführen. Bei Schlauchaufrollern der Kategorie 2 die Tests 1, 2, 3 durchführen. Die Kontrolle muss regelmäßig wiederholt werden.

- Offenes Feuer und Arbeiten mit heißen Teilen und Materialien in der Nähe vom Schlauchaufroller sind verboten! Schlauchaufroller und Schlauch dürfen nicht in die Nähe von Wärmequellen gebracht werden.

- Die elektrische Anlage und die elektrische Ausrüstung, die in der Nähe vom Schlauchaufroller installiert ist, müssen den Anforderungen für die von der ATEX-Richtlinie vorgesehenen Klassifizierung in Zonen entsprechen. Alle am Gerätstandort geltenden gesetzlichen Vorschriften müssen beachtet werden.

- Beim Säubern der Anschlüsse oder interner Teile im Allgemeinen dürfen nur Produkte benutzt werden, die mit den verwendeten Gasen verträglich sind. Insbesondere für Komponenten,

ES

- Antes de la puesta en servicio del enrollatubo, efectuar el control de la puesta a tierra, a fin de garantizar la protección contra los riesgos derivados de la acumulación de cargas electrostáticas. Verificar que el cable de puesta a tierra no esté dañado y que la resistencia medida por el instrumento, durante la prueba indicada en la figura, sea inferior a 50×10^6 ohmios (50MΩ). Para los enrollatubos de categoría 3 ejecutar la prueba 1. Para los enrollatubos de categoría 2 ejecutar las pruebas 1, 2, 3. Repetir periódicamente el control.

- Está prohibido el uso de llamas libres y elaboraciones en caliente cerca del enrollatubo. No exponer el enrollatubo y el tubo mismo a fuentes de calor.

- El equipo eléctrico y las instalaciones eléctricas colocadas cerca del enrollatubo tienen que ser conformes a los requisitos específicos marcados por la clasificación en zonas previstos por el ATEX. Además, tienen que cumplir las otras disposiciones de ley vigentes en el país al que pertenecen.

- Durante las operaciones de limpieza de los empalmes o en general de las partes internas, utilizar productos compatibles con los fluidos utilizados. En especial, para los componentes en contacto con el oxígeno no hay que utilizar disolventes con base de hidrocarburos, sustancias aceitosas y grasas,

PT

- Antes de utilizar o enrolador de tubo, realizar o controlo do aterramento, de forma a garantir a proteção contra os riscos resultantes da acumulação de cargas eletrostáticas. Verificar se o cabo de aterramento está danificado e se a resistência medida pelo instrumento, durante o teste representado na figura, é inferior a 50×10^6 ohm (50MΩ). Para os enroladores de tubo de categoria 3 realizar o teste 1. Para os enroladores de tubo de categoria 2 realizar os testes 1, 2, 3. Repetir o controlo periodicamente.

- É proibido o emprego de chamas livres e operações a quente perto do enrolador de tubo. Não expor o enrolador de tubo ou o tubo mesmo a fontes de calor.

- A instalação elétrica e os equipamentos elétricos instalados perto do enrolador de tubo devem ser conformes aos requisitos da classificação em zonas previstos pela ATEX. Devem, além disto, obedecer às outras disposições legislativas em vigor no país em questão.

NO

- Før du bruker slangeoppulleren må du kontrollere jordingen for å garantere beskyttelse mot risikoer som følge av elektrostatiske ladinger. Kontroller at jordkabelen ikke er skadet og at instrumentets målte motstand, utført med testen angitt på figuren, er lavere enn 50×10^6 ohm (50MΩ). For slangeoppullere i kategori 3 skal test 1 utføres. For slangeoppullere i kategori 2 skal test 1, 2 og 3 utføres. Gjenta kontrollen jevnlig.

- Det er forbudt å bruke åpne flammer eller utføre varmbearbeiding i nærheten av slangeoppulleren.

- Ikke plasser slangeoppulleren eller slangen i nærheten av varmekilder.

- Det elektriske systemet og det elektriske utstyret som er installert i nærheten av slangeoppulleren må oppfylle ATEX-kravene (soneklassifisering). De må også oppfylle kravene i andre gjeldende lover i landet hvor apparatet skal brukes.

- Når du skal rengjøre forbindelsene eller generelt de innvendige delene må du bruke produkter som er kompatible med gassene som brukes. Spesielt for delene som kommer i kontakt med oksygen må du ikke bruke løsningsmidler basert på kullvannsstoff, oljeaktige eller fette stoffer. Disse midlene kan føre til selvantennelse eller til og med eksplosjon.

- Dersom det benyttes brennbare gasser må brukeren, i forhold

SE

- Innan slangvindan sätts i drift, kontrollera jordledningen för att säkerställa ett skydd mot risker som beror på en ackumulering av statisk elektricitet. Kontrollera att jordledningen inte är skadad och att motståndet som mäts av instrumentet, under testet som visas på bilden, är under 50×10^6 ohm (50MΩ). För slangvindor i klass 3 ska test 1 utföras. För slangvindor i klass 2 ska test 1, 2, 3 utföras. Upprepa kontrollen regelbundet.

- Det är förbjudet att använda öppen eld eller utföra varma bearbetningar i närheten av slangupprullaren. Utsätt inte slangupprullaren och slangens för värmekällor.

- Elsystemet och de elektriska utrustningar som installeras i närheten av slangupprullaren måste överensstämja med de klassificeringskrav i området som avses av ATEX. De ska dessutom följa övriga gällande lagföreskrifter i användarlandet.

- Vid rengöring av anslutningar och inre delar i allmänhet ska du använda produkter som passar för de använda gaserna. Lösningssmedel som innehåller kolväte, olja och fett ska framförallt inte användas för delar som kommer i kontakt med syre på grund av risken för självantändning eller till och med explosion.

- Vid användning av lättantändliga gaser måste användaren, utifrån den använda gasen, lokals

FI

- Tarkista letkunkelaulaitteen maadoitus ennen käyttöönottoa, jotta suojaat sen kerääntyneiden sähköstaattisten varausten aiheuttamalta riskiltä. Tarkista, ettei maadoituskappeli ole vaurioitunut ja että kuvassa esitetyn testin yhteydessä mitattavalla mittauksella resistanssi on alle 50×10^6 ohmia (50MΩ). Jos letkunkelaulaite kuuluu luokkaan 3, suoritetaan testi 1. Jos letkunkelaulaite kuuluu luokkaan 2, suoritetaan testit 1, 2, 3. Toista tarkistus määrärajojen.

- Älä käytä avotulia tai suorita kuumatyöstöjä letkunkelaulaitteen läheisyydessä. Varmista, etteivät letkunkelaulaite tai itse letku joudu alttiiksi lämmönlähteille.

- Varmista, että sähkölaitteisto ja letkunkelaulaitteen läheisyyteen asennetut sähkölaitteet vastaa ATEX direktiivin määrittämien alueluokituksen määrärajoja. Tämän lisäksi niiden on vastattava laitteen käyttömaassa voimassa olevien sovellettavien lakien määräyksiä.

- Käytä liitosten ja yleensä sisäosien puhdistukseen käytettyjen kaasujen kanssa yhteensopivia tuotteita. Erityisesti hapen kanssa kosketuksiin tulevien osien puhdistukseen ei tule käyttää hiilihiili-tyypohjaisia liuottimia tai öljyjä ja rasvoja aineita. Ne saattavat aiheuttaa tulipalon ja jopa räjähdyksen.

- Jos käytössä on syttyviä kaasuja, käyttäjän tulee luokitella letkukelan liitosten ympärille muodos-

RU

- Перед запуском раздаточной катушки в эксплуатацию следует проверить заземление, чтобы гарантировать защиту от рисков, связанных с накоплением электростатического заряда. Проверить кабель заземления на целостность; измерить инструментально его сопротивление, которое во время испытания, показанного в рисунке, не должно превышать 50×10^6 Ом (50MΩ). Для раздаточной катушки из категории 3 выполнить тест 1. Для раздаточной катушки из категории 2 выполнить тесты 1, 2, 3. Проверки следует регулярно повторять.

- Запрещается использование открытого огня и горячих работ вблизи с катушкой. Не выставлять катушку и саму трубу к источникам тепла.

- Электропроводка и электрооборудование, установленные вблизи раздаточной катушки для ее работы должны соответствовать необходимым характеристикам классификации в зонах, предусмотренных ATEX. Кроме того они должны подчиняться другим нормам закона, действующим в Стране использования.

- Во время проведения очистки переходников или внутренних частей в общем использовать средства, совместимые с используемыми жидкостями.

mabili, l'utilizzatore deve, in base al fluido utilizzato, alle caratteristiche del locale, alla ventilazione e alla pressione di utilizzo, classificare le aree con pericolo di esplosione generate attorno ai giunti di accoppiamento dell'avvolgitubo (possibili sorgenti di emissione), al fine di definire la tipologia ed estensione delle zone generate e di conseguenza le distanze di rispetto o le caratteristiche dei componenti da installare in tali zone e prevenire il rischio di esplosioni generate da accidentali perdite nelle tenute.

Non pulire l'avvolgitubo utilizzando getti d'acqua diretti ad alta pressione.

- Il getto potrebbe rimuovere il grasso nel carter porta molla e quello nella parte girevole dello snodo, compromettendone il funzionamento.
- È necessario rimuovere i depositi di polvere e i depositi stratificati, specialmente delle parti rotanti come l'interno e l'esterno del tamburo.
- Per la pulizia ordinaria dell'avvolgitubo usare uno straccio bagnato d'acqua e asciugare a fine lavoro.
- Per la pulizia dei modelli con tamburo in materiale plastico o verniciato, l'utilizzo di panni asciutti potrebbero causare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

the characteristics of the room, ventilation and the work pressure, in order to define the type and extension of the areas generated and therefore the distances to be respected or the characteristics of the components to be installed in those areas, and prevent the risk of explosions generated by accidental seal leaks.

Do not clean the hose reel using direct jets of water at high pressure.

- The jet could remove the grease in the spring holder casing and the one in the swivel joint, thereby affecting its operation.
- You should remove dust deposits and layered deposits, especially on rotating parts such as the inside and outside of the drum.
- For routine cleaning of the hose reel use a wet (water) cloth and dry at the end of work.
- For cleaning models with plastic or painted drums, using dry cloths could cause an accumulation of electrostatic charge.

pas utiliser de solvants à base d'hydrocarbures, de substances huileuses ni de graisses, ceci pourrait causer une combustion spontanée ou même une explosion.

- En cas d'utilisation de fluides inflammables, l'utilisateur doit, selon le fluide utilisé, les caractéristiques du local, la ventilation et la pression d'utilisation, classer les zones avec danger d'explosion produit autour des joints d'enclenchement de l'enrouleur (sources possibles d'émission), dans le but de définir la typologie et l'étendue des zones produites et par conséquent les distances à respecter ou les caractéristiques des composants à installer sur ces zones, ainsi que prévenir le risque d'explosions produites par des fuites accidentelles dans les tenues.

Ne pas laver l'enrouleur en utilisant des jets d'eau directs à haute pression.

- Le jet pourrait éliminer la graisse du carter porte-ressort et celle de la partie tournante de l'articulation, compromettant ainsi la marche.
- Il est nécessaire de retirer tout dépôt de poussière et dépôt stratifié, notamment des pièces mobiles comme l'intérieur et l'extérieur du tambour.
- Pour le nettoyage ordinaire de l'enrouleur utiliser un chiffon mouillé et sécher à la fin du travail.
- Pour le nettoyage des modèles avec tambour en plastique ou en matériau peint, l'utilisation de chiffons secs pourrait causer l'accumulation de charges électrostatiques.

derdelen die met zuurstof in aanraking komen geen oplosmiddelen op basis van koolwaterstoffen, olieachtige en vette stoffen gebruikt worden. Hierdoor kan zelfontbranding of zelfs een ontploffing ontstaan.

- Indien er brandbare vloeistoffen gebruikt worden moet de gebruiker de gedeelten bij de aansluitkoppelingen van de slanghaspel waar explosiegevaar bestaat (mogelijke emissiebronnen) op basis van de vloeistof die gebruikt wordt, de kenmerken van de ruimte, de ventilatie en de gebruiksdruk classificeren om het soort en de omvang van de gevaarlijke gedeelten te bepalen en dus de afstanden die in acht genomen moeten worden of de kenmerken van de onderdelen die in deze gedeelten geïnstalleerd moeten worden en om het explosiegevaar dat per ongeluk veroorzaakt wordt door lekken te voorkomen.

Maak de slanghaspel niet schoon met directe hoge druk waterstralen.

- Door de straal kan het vet uit het veerhuis en het vet uit het draaibare gedeelte van de scharnierverbinding verwijderd worden waardoor de werking ervan in het gedrang gebracht kan worden.
- Verwijder indien nodig stof en afzetsels, vooral bij roterende onderdelen, zoals aan de binnen- en buitenkant van de trommel.
- Voor de gewone reiniging van de slanghaspel gebruikt u een met water natgemaakte doek en maak u de slang haspel na afloop daarvan droog.
- Gebruik van droge doeken voor het reinigen van modellen met een trommel van plastic of gelakt materiaal kan er ophoping van elektrostatische lading ontstaan.

- I forbindelse med brug af brandfarlige gasser skal brugen fastlægge områderne med fare for eksplosion omkring slangetromlens koblinger (steder med potentielt fare for udslip). Denne vurdering sker på baggrund af den anvendte gas, lokalets karakteristika, ventilationen og driftstrykket. Herved er det muligt at definere områdene udformning og omfang og dermed fastlægge sikkerhedsafstanden eller karakteristikaene for komponenterne, som skal installeres i disse områder. På denne måde er det muligt at forebygge risikoen for eksplosioner i tilfælde af eventuelle udslip.

Rengør ikke slangetromlen ved hjælp af højtryksrensere.

- Strålen vil kunne fjerne smørefedt i afskærmningen ved fjederen og i leddets drejedel, hvilket øver negativ indflydelse på funktionen.
- Ophobning af støv og lagdelte aflejringer, især på de bevægelige dele inden i og uden på tromlen skal fjernes.
- Benyt en klud fugtet med vand i forbindelse med almindelig rengøring af slangetromlen, og tør af efter afslutning af arbejdet.
- I forbindelse med rengøring af modeller med plasticromler eller lakerede tromler kan tørre klude medføre en ophobning af elektrostatisk ladning.

til brukt gass, ta hensyn til arbeidsområdets egenskaper, ventilasjonen og driftstrykket, for å klassifisere områdene rundt slangeoppullerens koplingsstykker (mulige kilder for lekkasje) som kan være eksplosjonsfarlige. Dette er nødvendig for å kunne bestemme utstrekningen av det farlige området og følgende sikkerhetsavstandene som må overholdes og egenskapene til deler som skal installeres i dette området. På denne måten forebygges eksplosjonsfaren som følge av eventuell lekkasje fra tetningene.

Ikke rengjør slangeoppulleren med høytrykksspyler.

- Strålen kan fjerne fett i fjærholderdekslet og i leddets dreibare del, og hindre funksjonen.
- Det er nødvendig å fjerne ansamlinger av støv og rester, spesielt i roterende deler som f.eks. på innsiden og utsiden av trommelen.
- Rengjør slangeoppulleren vanligvis med en våt klut. Tørk godt etterpå.
- Bruk av tørre kluter til rengjøringen av modellene med trommel i plast eller lakkert materiale, kan føre til elektrostatisk lading.

die mit Sauerstoff in Berührung kommen, dürfen keine Lösungsmittel auf der Basis von Kohlenwasserstoffen und keine fettigen oder öligen Substanzen verwendet werden, da in diesem Fall Selbstentzündungsgefahr oder sogar Explosionsgefahr besteht.

- Wenn entflammbare Flüssigkeiten verwendet werden, muss der Betreiber die Bereiche an den Anschlüssen vom Schlauchaufröller (mögliche Emissionsquellen), in denen Explosionsgefahr besteht, anhand der verwendeten Flüssigkeit, der Eigenschaften am Gerätestandort, der Belüftung und des Betriebsdrucks klassifizieren, um Typ und Ausdehnung der Gefahrenbereiche festzulegen und damit die Sicherheitsabstände bzw. Eigenschaften der Komponenten, die in diesen Bereichen installiert werden, in der Absicht der Explosionsgefahr durch versehentliches Austreten von Gas vorzubeugen.

⚠ Für das Reinigen vom Schlauchaufröller keinen Hochdruckreiniger verwenden.

- Der Wasserstrahl aus einem Hochdruckreiniger kann das Fett entfernen, das sich im Gehäuse der Feder und im Gelenk befindet, und dadurch die Funktionstüchtigkeit vom Gerät beeinträchtigen.

- Staubablagerungen und abgelagerte Schichten sind zu entfernen, insbesondere von den rotierenden Teilen wie die Innen- und Außen-seite der Trommel.

- Den Schlauchaufröller mit einem Lappen und etwas Wasser reinigen und anschließend abtrocknen.

- Bei der Reinigung von Modellen mit einer lackierten oder einer Trommel aus Kunststoff könnte die Verwendung von trockenen Tüchern zur Ansammlung von elektrostatischen Ladungen führen.

egenskaper, ventilation och driftryck, bedöma i vilka områden det föreligger explosionsrisk vid slangupprullarens anslutningar (möjliga läckagepunkter). Detta för att kunna fastställa vilka och hur stora områden det rör sig om och därav vilka säkerhetsavstånd som krävs eller vilka egenskaper komponenterna bör ha som ska monteras i dessa områden. På så sätt är det möjligt att förebygga risk för explosion orsakad av oförutsedda läckage från packningarna.

⚠ Gör inte rent slangupprullaren med hjälp av högtryckstvätt

- Strålen kan orsaka att fett i fjäderhållarhuv och den svängbara delen i leden spolats bort vilket försämrar funktionen.

- Avlägsna damm och avlagringar, speciellt på de roterande delarna samt invändigt i och utvändigt på trumman.

- För den ordinära rengöringen av slangupprullaren använd en trasa fuktad med vatten och torka torrt efteråt.

- För rengöring av modeller med en trumma i plast eller lackerad trumma, kan torra trasor orsaka en ackumulering av statisk elektricitet.

pues eso podría provocar autocombustión y hasta explosiones.

- En caso de utilizar fluidos inflamables, el usuario debe, en base al fluido utilizado, a las características del local, a la ventilación y a la presión de uso, clasificar las áreas con peligro de explosión creadas alrededor de las juntas de acoplamiento del enrollatubo (posibles fuentes de emisión), para definir la tipología y la extensión de las zonas creadas y en consecuencia las distancias de seguridad o las características de los componentes a instalar en dichas zonas, y prevenir el riesgo de explosiones generadas por pérdidas accidentales.

⚠ No limpiar el enrollatubo utilizando chorros de agua dirigidos con alta presión.

- El chorro podría remover la grasa del carter porta muelle y la grasa de la parte giratoria de la articulación, comprometiendo su funcionamiento.

- Es necesario eliminar los depósitos de polvo y los depósitos estratificados, sobre todo en las partes giratorias como el interior y el exterior del tambor.

- Para la limpieza ordinaria del enrollatubo usar un trapo mojado en agua y secar al terminar el trabajo.

- Para la limpieza de los modelos con tambor de material plástico o barnizado, la utilización de trapos secos podría causar la acumulación de cargas electrostáticas.

tuneet räjähdysvaaralliset alueet käytetyn kaasun, tilan ominaisuuksien, ilmanvaihdon ja käyttöpaineen perusteella (mahdolliset päästökohdat). Hänen tulee siten määrittellä muodostuneiden alueiden tyyppi ja laajuus ja noudatettavat etäisyydet tai alueille asennettävien komponenttien ominaisuudet sekä ennaltaehkäistä tiivisteiden vuodoista johtuvat räjähdysriskit.

⚠ Älä puhdistaa letkunkelauslaitetta korkealla paineella toimivalla vesisuihkulla.

- Suihku voi poistaa jousen kannattimen suojassa sekä nivelen kääntyvässä osassa olevan rasvan, joka heikentäisi laitteen toimintaa.

- Poista pölykerääntymät ja kerrostuneet saostumat erityisesti pyörivistä osista kuten rummun sisä- ja ulkopuolelta.

- Käytä letkunkelauslaitteen tavalliseen puhdistukseen veteen kasteltua pyyhettä ja kuivaa huolellisesti pesun jälkeen.

- Jos muovista valmistettujen tai maalattujen rumpumallien puhdistukseen käytetään kuivaa liinaa, seurauksena saattaa olla sähköstaattisten varausten kerääntyminen.

- Em caso de utilização de fluidos inflamáveis, o operador deve, conforme o fluido utilizado, as características do local, a ventilação e a pressão de utilização, classificar as áreas com perigo de explosão geradas ao redor das junções de acoplamento do enrolador de tubo (possíveis fontes de emissão), a fim de definir o tipo e a extensão das zonas geradas e, conseqüentemente, as distâncias de segurança ou as características dos componentes a ser instalados nestas zonas, e prevenir o risco de explosões geradas por perdas acidentais das vedações.

⚠ Não limpar o enrolador de tubo usando jatos de água diretos de alta pressão.

- O jato pode remover a graxa no cárter porta mola e aquela na parte girável da junta, comprometendo seu funcionamento.

- É necessário remover os depósitos de pó e os depósitos estratificados, especialmente das peças rotativas como o interior e o exterior do tambor.

- Para limpezas normais do enrolador de tubo usar um pano banhado com água e enxugar depois do trabalho.

- A utilização de panos secos para limpar os modelos com tambor de plástico ou material pintado pode causar a acumulação de cargas eletrostáticas.

- В особенности для компонентов, находящихся в контакте с кислородом, не должны использоваться растворители на основе углеводорода, масляных и жирных субстанций, это может вызвать самовоспламенение или даже взрыв.

- В случае использования воспламеняющихся жидкостей пользователь должен, на основании используемой жидкости, характеристик помещения, вентиляции и рабочего давления, классифицировать зоны с опасностью взрывов, возникшие вокруг соединительных муфт раздаточной катушки (возможные источники выделения) с целью установления типа и диапазона возникших зон и, как следствие, безопасные расстояния или характеристики компонентов для установки в этих зонах, и предотвратить опасность взрыва, вызванного случайными утечками в герметичности.








⚠ Не очищать катушку при помощи прямых струй воды под высоким давлением.





- Струи воды могут смыть смазку картера пружины и поворотной части шарнирного соединения, что привело бы к поломке устройства.

- Необходимо убирать собирающуюся пыль и мусор, особенно во вращающихся компонентах, как то внутренняя и внешняя часть барабана.

- Для обычной очистки устройства использовать намоченную водой ветошь, а затем протереть его от влаги.

- При применении сухих салфеток для очистки моделей с барабаном из пластика или окрашенного материала может накапливаться электростатический заряд.





IT

GB

FR

DE

PRESENTAZIONE

Avvolgitubo fissi e orientabili (con e senza tubo) disponibili in acciaio verniciato, acciaio inox AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

PRESENTATION

Fixed and swivel hose reels (with and without hose) available in painted steel, stainless steel AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

PRESENTATION

Enrouleurs fixes et orientables (avec et sans tuyau) disponibles en acier peint, acier inox AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

BESCHREIBUNG

Fest montierte und schwenkbare Schlauchaufroller (mit und ohne Schlauch) lieferbar in lackiertem Stahl, Edelstahl AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

ES

PT

NL

DK

PRESENTACIÓN

Enrollatubos fijos y orientables (con y sin tubo) disponibles en acero barnizado, acero inox AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

APRESENTAÇÃO

Enrolador de tubo fixos e orientáveis (com e sem tubo) disponíveis em aço envernizado, aço inox AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

PRESENTATIE

Vaste en wendbare slanghaspels (met en zonder slang) verkrijgbaar in gelakt staal, roestvast staal AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

PRÆSENTATION

Fastmonterede og drejelige slangromler (leveret med og uden slange) fås i lakeret stål, rustfrit stål AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

NO

SE

FI

RU

PRESENTASJON

Faste og dreibare slangeoppullere (med eller uten slange) tilgjengelige i malt stål, rustfritt stål AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

PRESENTATION

Slangupprullare för fast och justerbar montering (Med eller utan slang). Finns i Lackerat stål, Rostfritt stål AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

ESITTELY





Kiinteitä ja käännettäviä letkunkeulauslaitteita (letkulla ja ilman) on saatavilla maalatusa teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Имеются следующие версии фиксированных и поворотных катушек для шланга (со шлангом и без него) из окрашенной стали, сталь INOX AISI 304 - AISI 316:

20 bar/300 psi • 100 bar/1400 psi • 150 bar/2000 psi • 200 bar/3000 psi • 400 bar/5800 psi • 600 bar/6500 psi



IT

INSTALLAZIONE DELL'AVVOLGITUBO

Posizioni possibili:

[A]-[B]-[C] a muro per utilizzo singolo o in batteria.

[D] a banco o a pavimento.

[E] a soffitto (con rotazione dei bracci orientabili).

Per passare dalla posizione [A] alla posizione [B] occorre ruotare i bracci di 180° e capovolgere l'avvolgitubo.

Ogni modello di avvolgitubo è idoneo al passaggio di uno dei seguenti fluidi:

- Acqua.
- Aria.
- Gasolio.
- Grasso.
- Olio, antigelo e affini.

Nel catalogo prodotti viene indicata, oltre alla massima pressione di utilizzo, la compatibilità dei vari modelli di avvolgitubo con i fluidi sopra citati.

L'utilizzo con liquidi diversi da quelli specificati nel catalogo prodotti è da considerarsi scorretto.



ATTENZIONE!

Per motivi di sicurezza la versione di avvolgitubo orientabile non deve essere montata a soffitto.

GB

HOSE REEL INSTALLATION

Possible positions:

[A]-[B]-[C] wall mounted for single use or in banks.

[D] on bench or floor.

[E] ceiling mounted (with rotation of swivel arms)

To go from position [A] to position [B] turn the arms 180° and turn the hose reel upside down.

Each hose reel model is suitable for use with one of the following fluids:

- Water.
- Air.
- Gas oil.
- Grease.
- Oil, antifreeze and allied products.

The product catalogue specifies the maximum operating pressure and also the compatibility of the various hose reel models with the above-mentioned fluids.

Its use with different fluids from those specified in the product catalogue is to be deemed improper.



ATTENTION!

For safety reasons the swivelling hose reel must not be ceiling mounted.

NL

INSTALLATIE VAN DE SLANGHASPEL

Mogelijke plaatsen:

[A]-[B]-[C] aan de muur voor afzonderlijk gebruik of als set

[D] op de werkbank of op de vloer

[E] aan het plafond (met draaiing van de zwenkarmen)

Om van stand [A] naar stand [B] over te gaan moet u de armen 180° laten draaien en de slanghaspel ondersteboven draaien.

Elk model slanghaspel is geschikt voor de doorlaat van één van de volgende vloeistoffen:

- Water.
- Lucht.
- Diesel.
- Vet.
- Olie, antivries en soortgelijke stoffen.

In de productcatalogus wordt behalve de maximum gebruiksdruk ook aangegeven of de diverse slanghaspelmodellen geschikt zijn voor de hierboven vermelde vloeistoffen. Het gebruik met andere vloeistoffen dan in de productcatalogus vermeld is dient als verkeerd beschouwd te worden.



ATTENTIE!

Om veiligheidsredenen moet de verstelbare uitvoering van de haspel niet op het plafond gemonteerd worden.

DK

MONTERING AF SLANGETROMLE

Mulige positioner:

Vægmonteret i position [A], [B] eller [C] til brug enkeltvist eller installation i linie.

Position [D] på arbejdsbænk eller gulv.

Loftmonteret i position [E] (med rotation af styrearme).

For at skifte fra position [A] til position [B] er det nødvendigt at dreje styrearmene 180° og vende slangetromlen om.

Hver slangetromle er egnet til gennemstrømning af en af de følgende væsker:

- Vand.
- Luft.
- Dieselolie.
- Smørefedt.
- Olie, frostvæske og lignende væsker.

Produktkataloget angiver maks. driftstryk samt de forskellige slangetromlers kompatibilitet med ovennævnte væsker.

Brug af andre væsker end de, som er specificeret i produktkataloget, betragtes som forkert brug.



ADVARSEL!

Af sikkerhedsmæssige årsager må versionen med drejelig slangetromle ikke loftmonteres.

INSTALLATION DE L'ENROULEUR

Positions possibles :

[A]-[B]-[C] au mur pour utilisation simple ou en batterie.

[D] sur banc ou au sol.

[E] au plafond (avec rotation des bras orientables)

Pour passer de la position **[A]** à la position **[B]** il faut faire pivoter les bras de 180° et renverser l'enrouleur.

Chaque modèle d'enrouleur est approprié au passage d'un des fluides suivants:

- Eau.
- Air.
- Gazole.
- Graisse.
- Huile, antigel et produits similaires.

Dans le catalogue produits on indique, outre la pression maximum d'utilisation, la compatibilité des différents modèles d'enrouleur avec les fluides cités ci-dessus.

L'utilisation avec des liquides différents de ceux qui sont spécifiés dans le catalogue produits doit être considérée comme incorrecte.



ATTENTION!

Pour des raisons de sécurité, l'enrouleur version orientable ne doit pas être monté au plafond.

INSTALLASJON AV SLANGEOPPRULLEREN

Mulige posisjoner:

[A]-[B]-[C] festet til veggen til bruk alene eller installasjon i linje.

[D] festet til arbeidsbenken eller til gulvet.

[E] festet til taket (med rotering av styrearmene).

For å gå over fra posisjon **[A]** til posisjon **[B]** må du dreie styrearmene i 180° og sette slangeopprulleren opp ned.

Hver slangeopprullermodell er egnet for fordeling av en av de følgende væskene:

- Vann.
- Luft.
- Diesel.
- Fett.
- Olje, frostvæske og lignende væsker.

I produktkatalogen angis maks. driftstrykk og de forskjellige slangeopprullermodellenes kompatibilitet med væskene nevnt ovenfor.

Bruk av annen væske enn de som er spesifisert i katalogen blir regnet som uegnet bruk.



ADVARSEL!

Av sikkerhetsmessige årsaker må ikke slangeopprulleren i dreibar utgave festes til taket.

MONTAGE SCHLAUCHAUFROLLER

Mögliche Positionen:

[A]-[B]-[C] Wandmontage einzelner Schlauchaufroller oder in Reihe;

[D] Montage auf der Werkbank oder dem Fussboden;

[E] Deckenmontage (mit Rotation der verstellbaren Arme).

Um von Position **[A]** nach Position **[B]** zu wechseln müssen die Arme um 180° gedreht und der Schlauchaufroller auf den Kopf gestellt werden.

Alle Modelle vom Schlauchaufröller eignen sich für das Fördern von:

- Wasser.
- Luft.
- Diesel.
- Schmierfett.
- Öl, Frostschutzmittel und ähnliche.

Im Produktkatalog wird neben dem maximal zulässigen Betriebsdruck auch die Kompatibilität der einzelnen Schlauchaufröller-Modelle mit den oben genannten Fluiden angegeben. Der Gebrauch vom Schlauchaufröller mit anderen Produkten als den oben genannten Fluiden ist unsachgemäß und damit verboten.



ACHTUNG!

Aus Sicherheitsgründen darf der Schlauchaufröller in der verstellbaren Ausführung nicht an der Decke montiert werden.

MONTERING AV SLANGUPPRULLARE

Möjliga monteringslägen:

[A]-[B]-[C] för väggmontering för enskild användning eller installation i linje.

[D] för bänk- eller golvmontering.

[E] för takmontering (med rotering av styrarmarna).

Vid förflyttning från läge **[A]** till läge **[B]** måste styrarmarna roteras 180° och slangupprullaren vändas upp och ned.

Varje modell av slangupprullare är lämplig för någon av de följande vätskor:

- Vatten.
- Luft.
- Diesel.
- Fett.
- Olja, antifrysmedel eller liknande.

I produktkatalogen anges, förutom maxtrycket vid användningen, kompatibiliteten hos de olika slangupprullermodellerna med ovan nämnda vätskor.

Användning av andra vätskor än de som nämns i produktkatalogen anses som otillbörligt.



VARNING!

Av säkerhetsskäl får den vridbara slangupprullaren inte takmonteras.

INSTALACIÓN DEL ENROLLATUBO

Posiciones posibles:

[A]-[B]-[C] a pared para utilizarlo individualmente o en conjunto.

[D] para mesa de trabajo o para suelo.

[E] a techo (con rotación de los brazos giratorios)

Para pasar de la posición **[A]** a la posición **[B]** hay que hacer girar los brazos de 180° y volcar el bobinador.

Cada modelo de enrollatubo es apto para el tránsito de uno de los siguientes fluidos:

- Agua.
- Aire.
- Gasoil.
- Grasa.
- Aceite, líquido anticongelante y similares.

En el catálogo de los productos está indicada, además de la presión máxima de uso, también la compatibilidad de los diferentes modelos de enrollatubo con los susodichos fluidos. El uso con líquidos diferentes de los especificados en el catálogo productos se considera incorrecto.



ATENCIÓN!

Por razones de seguridad la versión de enrollatubos orientable no puede instalarse en el techo.

LETKUKELAN ASENNUS

Mahdolliset asennot:

[A]-[B]-[C] seinään yksittäin tai ryhmänä.

[D] työtasolle tai lattialle.

[E] kattoon (pyörivillä ohjausvarilla).

Asennosta **[A]** siirrytään asentoon **[B]** kiertämällä ohjausvaria 180° ja asettamalla letkukela ylösalaisin.

Kaikki letkukelamallit soveltuvat erittäin hyvin käytettäväksi seuraavien nesteiden kanssa.

- Vesi.
- Ilma.
- Bensini.
- Rasva.
- Öljy, pakkasneste ja vastaavat.

Tuoteluettelossa on osoitettu maksimikäyttöpaine sekä tietoja siitä, mitkä letkunkelamallit soveltuvat kunkin yllä mainitun nesteen kanssa käytettäväksi.

Laitteen käyttö tuoteluettelossa määritetyistä nesteistä poikkeavien nesteiden kanssa katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi.



HUOMAA!

Käännettävää letkukelamallia ei turvallisuuksyistä saa asentaa kattoon.

INSTALAÇÃO DO ENROLADOR DE TUBO

Posições possíveis:

[A]-[B]-[C] de parede para utilização sozinho ou em conjunto.

[D] de superfície ou de piso.

[E] de teto (com rotação dos braços orientáveis)

Para passar da posição **[A]** à posição **[B]** é preciso virar os braços de 180° e virar de cabeça para baixo o enrolador.

Todos os modelos de enrolador de tubo são apropriados para a passagem de um dos seguintes fluidos:

- Água.
- Ar.
- Gasóleo.
- Graxa.
- Óleo, anti-gelo e afins.

No catálogo produtos é indicada, além da máxima pressão de emprego, a compatibilidade dos vários modelos de enrolador de tubo com os fluidos acima citados.

O emprego de líquidos diferentes dos especificados no catálogo produtos deve ser considerado errado.



ATENÇÃO!

Por motivos de segurança, a versão de enrolador de tubo direcionável não deve ser montada no teto.

УСТАНОВКА КАТУШКИ

Возможные положения:

[A]-[B]-[C] к стене для отдельного использования или с батареей.

[D] к стойке или к полу.

[E] на потолке (с вращением поворотных кронштейнов).

Для перехода с позиции **[A]** в позицию **[B]** необходимо повернуть кронштейны на 180° и перевернуть катушку.

Каждая модель раздаточной катушки пригодна к прохождению следующих веществ:

- Вода.
- Воздух.
- Дизельное топливо.
- Смазка.
- Масло, антифриз и подобные.






В каталоге изделий, кроме максимального давления при использовании, указывается совместимость различных моделей катушек с вышеуказанными жидкостями.

Использование жидкостей, отличных от указанных в каталоге товаров считается неправильным.



ВНИМАНИЕ!

Из соображений безопасности запрещается монтировать поворотную раздаточную катушку на потолок.



IT

PRESENTAZIONE

AVVOLGITUBO CARTERATO

Avvolgitubo fisso e orientabile, disponibile in:

acciaio verniciato
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi
fornito con e senza tubo.

INSTALLAZIONE DELL'AVVOLGITUBO

Posizioni possibili:

[A]-[B] a muro per utilizzo singolo o in batteria.
[C] a banco o a pavimento.
[D] a soffitto.

APPLICAZIONE DELLA STAFFA

Fissare la staffa [A] all'avvolgitubo (fig. 1).

Improntare le 6 viti fissandole in sequenza (fig. 2).

Applicare poi ai fori liberi i tappi angolari in plastica [C] (fig. 3).

GB

PRESENTATION ENCLOSED

HOSE REEL

Fixed and swivel hose reels, available in:

painted steel
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi
supplied with and without hose.

HOSE REEL INSTALLATION

Possible positions:

[A]-[B] wall mounted for single use or in banks.
[C] on bench or floor.
[D] ceiling mounted.

FITTING THE BRACKET

Fix bracket [A] to the hose reel (fig. 1).

Impress the 6 screws, fixing them in sequence (fig. 2).

Then apply the plastic plugs [C] in the free holes (fig. 3).

NL

PRESENTATIE VAN DE

SLANGHASPEL MET BEHUIZING

Vaste en wendbare slanghaspel, verkrijgbaar in:

gelakt staal
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi
geleverd met of zonder slang.

INSTALLATIE VAN DE SLAGHASPEL

Mogelijke plaatsen:

[A]-[B] aan de muur voor afzonderlijk gebruik of als set;
[C] op de werkbank of op de vloer;
[D] aan het plafond.

MONTAGE VAN DE BEUGEL

Maak beugel [A] aan de slanghaspel vast (fig. 1).

Breng de 6 schroeven aan door ze op volgorde te bevestigen (fig. 2).

Breng vervolgens de kunststof hoekdoppen [C] op de vrije gaten aan (fig. 3).

DK

PRÆSENTATION AF

INDKAPSLET SLANGETROMLE

Fastmonteret og drejelig slange-tromle, fås i:

- lakeret stål
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi
- leveres med og uden slang.

MONTERING AF SLANGETROMLE

Mulige positioner:

Vægmonteret i position [A] og [B] til brug enkeltvist eller installation i linie.
Position [C] på arbejdsbænk eller gulv.
Loftmonteret i position [D].

MONTERING AF KONSOLL

Monter konsollen [A] på slange-tromlen (fig. 1). Indsæt de seks skruer og fastgør dem i rækkefølge (fig. 2).

Anbring herefter hjørnepropperne af plast [C] i de ubenyttede huller [C] (fig. 3).

FR**PRESENTATION DE****L'ENROULEUR AVEC CARTER**

Enrouleur fixe et orientable, disponible en :

acier peint
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi,
fourni avec et sans tuyau.

INSTALLATION DE**L'ENROULEUR**

Positions possibles:

[A]-[B] au mur pour utilisation simple ou en batterie.
[C] sur banc ou au sol.
[D] au plafond.

APPLICATION DE L'ETRIER

Fixer l'étrier **[A]** à l'enrouleur (fig. 1). Appliquer les 6 vis en les fixant à la suite (fig. 2). Appliquer ensuite sur les trous libres les bouchons angulaires en plastique **[C]** (fig. 3).

DE**BESCHREIBUNG****SCHLAUCHAUFROLLER MIT GEHÄUSE**

Fest montierter und schwenkbarer Schlauchaufröller, lieferbar in: lackiertem Stahl mit
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi,
erhältlich mit und ohne Schlauch.

MONTAGE**SCHLAUCHAUFRÖLLER**

Mögliche Positionen:

[A]-[B] Wandmontage einzelner Schlauchaufröller oder in Reihe;
[C] Montage auf der Werkbank oder dem Fussboden;
[D] Deckenmontage.

ANBRINGUNG VOM BÜGEL

Den Bügel **[A]** am Schlauchaufröller befestigen (Abb. 1). Die 6 Schrauben einsetzen und der Reihe nach anziehen (Abb. 2). Die offenen Löcher mit den Plastikstöpseln **[C]** verschließen (Abb. 3).

ES**PRESENTACIÓN ENROLLATUBO CON CARTER**

Enrollatubo fijo y orientable, disponible en:

acero barnizado
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi
entregado con y sin tubo.

INSTALACIÓN DEL**ENROLLATUBO**

Posiciones posibles:

[A]-[B] a pared para utilizarlo individualmente o en conjunto.
[C] para mesa de trabajo o para suelo.
[D] para techo.

APLICACIÓN DE LA**ABRAZADERA**

Sujetar la abrazadera **[A]** al enrollatubo (fig. 1). Marcar los 6 tornillos y sujetarlos en secuencia (fig. 2). Aplicar luego a los agujeros libres los tapones angulares de plástico **[C]** (fig. 3).

PT**APRESENTAÇÃO ENROLADOR DE TUBO COM CARTER**

Enrolador de tubo fixo e orientável, disponível em:

aço envernizado
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi
com ou sem tubo

INSTALAÇÃO DO ENROLADOR DE TUBO

Posições possíveis:

[A]-[B] de parede para utilização sozinho ou em conjunto;
[C] de superfície ou de piso;
[D] de teto.

APLICAÇÃO DO ESTRIBO

Fixar o estribo **[A]** no enrolador de tubo (fig. 1). Preparar os 6 parafusos fixando-os em sequência (fig. 2). Aplicar nos furos livres as tampas angulares de plástico **[C]** (fig. 3).

NO**PRESENTASJON AV****DEN INNKAPSELEDE****SLANGEOPPRULLEREN**

Slangeoppruller, Finns i:

- Lackerat stål
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi
- Med eller uten slange.

INSTALLASJON AV**SLANGEOPPRULLEREN**

Mulige posisjoner:

[A]-[B] festet til veggen til bruk alene eller installasjon i linje.
[C] festet til arbeidsbenken eller til gulvet.
[D] festet til taket.

HVORDAN FESTE KONSOLLEN

Fest konsollen **[A]** til slangeopprulleren (fig. 1). Plasser de seks skruene og stram dem (fig. 2). I de tomme hullene må du plassere plastproppene **[C]** (fig. 3).

SE**PRESENTATION AV INKAPSLAD****SLANGUPPRULLARE**

Slangupprullare för fast och justerbar montering. Finns i:

- Lackerat stål
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi
- Med eller utan slang.

MONTERING AV**SLANGUPPRULLARE**

Möjliga monteringslägen:

[A]-[B] för väggmontering för enskild användning eller installation i linje.
[C] för bänk- eller golvmontering.
[D] för takmontering.

MONTERING AV KONSOL

Fäst konsolen **[A]** på slangupprullaren (fig. 1). Sätt i de sex skruvarna och dra åt dem korsvis (fig. 2). Sätt i vinkelpluggarna av plast **[C]** i de lediga hålen (fig. 3).

FI**SUOJATUN LETKUKELAN****ESITTELY**

Kiinteä ja käännettävä letkunkeulauslaite on saatavilla:

- maalatusta teräksestä
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi
- letkulla ja ilman.

LETKUKELAN ASENNUS

Mahdolliset asennot:

[A]-[B] seinään yksittäin tai ryhmänä.
[C] työtasolle tai lattialle.
[D] kattoon.

SEINÄKANNATTIMEN**KIINNITYS**

Kiinnitä seinäkannatin **[A]** letkukelaan (kuva 1). Asenna 6 ruuvia ja kiinnitä ne peräkkäin (kuva 2). Aseta avoimiin reikiin muoviset kulmatulpat **[C]** (kuva 3).

RU**ОПИСАНИЕ РАЗДАТОЧНОЙ****КАТУШКИ ДЛЯ****ШЛАНГА В КОЖУХЕ**

Имеются следующие версии фиксированной и поворотной раздаточной катушки для шланга:

из окрашенной стали
20 bar/290 psi,
150 bar/2175 psi,
600 bar/8700 psi
комплектация со шлангом и без.

УСТАНОВКА КАТУШКИ

Возможные положения:


[A]-[B] к стене для отдельного использования или с батареей.
[C] к стойке или к полу.
[D] к потолку.

УСТАНОВКА БЕЗ**КРЕПЕЖНОЙ СКОБЫ**






Закрепить скобу **[A]** на катушке (рис. 1).

Вставить 6 болты в соответствующие отверстия и поочередно закрутить их (рис. 2). Затем вставить в свободные отверстия пластмассовые угловые заглушки **[C]** (рис. 3).

s. 290 - 330 - 390 - 430 - 530 - 540 - 560



OPTIONAL



IT

APPLICAZIONE A MURO

Dopo aver scelto la posizione ideale, verificato la consistenza e lo spessore del muro, indicato i fori per i tasselli (vedi dima in dotazione al proprio avvolgitubo) e controllato che non vadano a intercettare tubi idraulici o cavi elettrici, procedere con la foratura fig. 4. Avvitare di 3 - 4 giri i dadi [D] solo nei tasselli dei fori superiori. Inserire l'avvolgitubo nelle apposite sedi. Avvitare i 4 dadi di fissaggio, fig. 4.

APPLICAZIONE A MURO CON STAFFA OPZIONALE

Dopo aver scelto la posizione ideale, verificato la consistenza e lo spessore del muro, controllato che i fori per i tasselli non vadano a intercettare tubi idraulici o cavi elettrici, fissare la staffa [C] al muro come indicato in fig. 5. Avvitare di 3 - 4 giri i dadi [D] solo nella parte superiore della staffa. Inserire l'avvolgitubo nelle apposite sedi (fig. 5). Avvitare i 4 dadi di fissaggio.

GB

WALL MOUNTING

After choosing the ideal position, checking the consistency and thickness of the wall, marking the holes for the plugs (see template supplied with the hose reel) and making sure they do not interfere with water pipes or electrical cables, proceed with drilling fig. 4. Screw the nuts [D] 3 - 4 turns only on the plugs of the top holes. Insert the hose reel in the special seats. Tighten the 4 fixing nuts.

WALL MOUNTING WITH OPTIONAL BRACKET

After choosing the ideal position, checking the consistency and thickness of the wall, making sure that the holes for the plugs do not interfere with water pipes or electrical cables, fix bracket [C] to the wall as shown in fig. 5. Screw the nuts [D] 3 - 4 turns only on the upper part of the bracket. Insert the hose reel in the special seats (fig. 5). Tighten the 4 fixing nuts.

NL

MONTAGE AAN DE MUUR

Na de ideale plaats gekozen te hebben, de stevigheid en de dikte van de muur gecontroleerd te hebben, de gaten voor de pluggen afgetekend te hebben (zie de bij uw haspel meegeleverde mal) en gecontroleerd te hebben of zij niet op waterleidingen of elektrische bedrading terechtkomen kunt u overgaan tot het boren van de gaten, zie fig. 4. Draai de moeren [D] alleen in de pluggen van de bovenste gaten 3 - 4 slagen aan. Breng de haspel op de daarvoor bestemde plaatsen aan. Draai de 4 bevestigingsmoeren aan.

MONTAGE AAN DE MUUR MET OPTIONELE BEUGEL

Na de ideale plaats gekozen te hebben, de stevigheid en de dikte van de muur gecontroleerd te hebben, gecontroleerd te hebben of de gaten voor de pluggen niet op waterleidingen of elektronische snoeren terechtkomen moet u beugel [C] aan de muur bevestigen zoals aangegeven op fig. 5. Draai de moeren [D] alleen in het bovenste gedeelte van de beugel 3 - 4 slagen aan. Breng de haspel op de daarvoor bestemde plaatsen aan (fig. 5). Draai de 4 bevestigingsmoeren aan.

DK

VÆGMONTERING

Vælg den ideelle position og kontrollér væggens fasthed og tykkelse. Afmærk hullerne til rawl-plugsene (se boreskabelonen, som leveres sammen med slange-tromlen) og kontrollér, at de ikke krydser vand- eller elledninger. Bor herefter hullerne (fig. 4). Fastspænd møtrikkerne [D] i rawl-plugsene i de øverste huller med tre-fire omgange. Indsæt slange-tromlen i de respektive sæder. Fastspænd de fire låsemøtrikker.

VÆGMONTERING MED KONSOLL (TILBEHØR)

Vælg den ideelle position og kontrollér væggens fasthed og tykkelse. Kontrollér, at hullerne til rawl-plugsene ikke krydser vand- eller elledninger. Monter konsollen [C] på væggen som vist i fig. 5. Fastspænd møtrikkerne [D] i konsollens øverste del med tre-fire omgange. Indsæt slange-tromlen i de respektive sæder (fig. 5). Fastspænd de fire låsemøtrikker.

APPLICATION AU MUR

Après avoir choisi la position idéale, vérifié la consistance et l'épaisseur du mur, indiqué les trous pour les chevilles (voir le gabarit fourni avec l'enrouleur), et contrôlé qu'ils ne gêneront pas des tuyaux hydrauliques ou des fils électriques, effectuer le perçage fig. 4.

Visser de 3 – 4 tours les écrous **[D]** uniquement dans les chevilles des trous supérieurs.

Introduire l'enrouleur dans les logements prévus. Visser les 4 écrous de fixation.

APPLICATION AU MUR AVEC ESTRIER A OPTION

Après avoir choisi la position idéale, vérifié la consistance et l'épaisseur du mur, contrôlé que les trous pour les chevilles ne gêneront pas des tuyaux hydrauliques ou des fils électriques, fixer l'étrier **[C]** au mur selon les indications de la fig. 5.

Visser de 3 – 4 tours les écrous **[D]** uniquement au niveau de la partie supérieure de l'étrier.

Introduire l'enrouleur dans les logements prévus (fig. 5). Visser les 4 écrous de fixation.

ANBRINGUNG AN DER WAND

Nach Auswahl der idealen Position muss überprüft werden, ob sich die Wand aufgrund ihrer Beschaffenheit und Dicke zum Bohren der Dübellöcher eignet (siehe beiliegende Schablone).

Vor dem Bohren muss sichergestellt werden, dass keine Wasserleitungen oder Stromkabel getroffen werden können. Dann die Dübellöcher bohren (Abb. 4). Die Muttern **[D]** mit 3 bis 4 Umdrehungen in die Dübel der oberen Löcher eindrehen. Den Schlauchaufroller einsetzen und durch Anziehen der 4 Befestigungsmuttern blockieren.

ANBRINGUNG AN DER WAND MIT BÜGEL (OPTIONAL)

Nach Auswahl der idealen Position die Beschaffenheit und Dicke der Wand überprüfen und sicherstellen, dass beim Bohren der Dübellöcher keine Wasser- und Stromleitungen getroffen werden können. Dann den Bügel **[C]** an der Wand befestigen (siehe Abb. 5). Die Muttern **[D]** mit 3 bis 4 Umdrehungen auf die oberen Schrauben drehen. Den Schlauchaufroller einsetzen (Abb. 5) und durch Anziehen der 4 Befestigungsmuttern blockieren.

APLICACIÓN A PARED

Tras elegir la posición ideal, comprobar la consistencia y el espesor de la pared, marcar los agujeros para los tacos (véase plantilla en dotación al enrollatubo mismo) y comprobar que los agujeros no intercepten tubos hidráulicos o cables eléctricos, hacer los agujeros fig. 4. Enroscar con 3 - 4 vueltas las tuercas **[D]** sólo en los tacos de los agujeros superiores. Introducir el enrollatubo en sus alojamientos. Atornillar la 4 tuercas de sujeción.

APLICACIÓN A PARED CON ABRAZADERA OPCIONAL

Tras elegir la posición ideal, comprobar la consistencia y el espesor de la pared, comprobar que los agujeros para los tacos no intercepten tubos hidráulicos o cables eléctricos, sujetar la abrazadera **[C]** a la pared según se indica en la fig. 5. Atornillar con 3 - 4 vueltas las tuercas **[D]** sólo en la parte superior de la abrazadera. Introducir el enrollatubo en sus alojamientos (fig. 5).

Atornillar las 4 tuercas de sujeción.

APLICAÇÃO DE PAREDE

Após ter escolhido a posição ideal, ter verificado a consistência e a espessura da parede, ter indicado os furos para as buchas (vide plaqueta no próprio enrolador de tubo) e ter controlado que não interceptem tubos hidráulicos ou cabos elétricos, iniciar a furar fig. 4. Dar 3 - 4 voltas nas porcas **[D]** somente nas buchas dos furos superiores. Inserir o enrolador de tubo nas suas sedes. Parafusar as 4 porcas de fixação.

APLICAÇÃO DE PAREDE COM ESTRIBO OPCIONAL

Após ter escolhido a posição ideal, ter verificado a consistência e a espessura da parede, ter controlado que os furos para as buchas não interceptem tubos hidráulicos ou cabos elétricos, fixar o estribo **[C]** na parede conforme indicado na fig. 5. Dar 3 - 4 voltas nas porcas **[D]** somente na parte superior do estribo. Inserir o enrolador de tubo nas suas sedes (fig. 5). Parafusar as 4 porcas de fixação.

FESTING TIL VEGGEN

Velg den ideelle posisjonen, kontroller veggens fasthet og tykkelse, merk av hullene til pluggene (se boremalen som følger med slangeopprulleren) og kontroller at de ikke kommer nær vann- eller strømledninger. Nå kan du lage hullene som vist på fig. 4. Stram mutrene **[D]** tre-fire omganger bare i pluggene til de øverste hullene. Plasser slangeopprulleren i dens sete. Stram til de fire festemutrene.

FESTING TIL VEGGEN MED KONSOLL (EKSTRAUTSTYR)

Velg den ideelle posisjonen, kontroller veggens fasthet og tykkelse, kontroller at hullene til pluggene ikke kommer nær vann- eller strømledninger, fest konsollen **[C]** til veggen som vist på fig. 5. Stram mutrene **[D]** tre-fire omganger bare i konsollens øverste del. Plasser slangeopprulleren i dens sete (fig. 5). Stram til de fire festemutrene.

VÄGGMONTERING

Välj en lämplig placering och kontrollera väggens hållfasthet och tjocklek. Markera hålen för pluggarna (se mallen som medföljer slangupprullaren) och se till att de inte hamnar mitt för vattenledningarna eller elkablar. Borra hålen (se fig. 4). Dra åt muttrarna **[D]** runt pluggarna i de övre hålen tre - fyra varv. Sätt slangupprullaren på plats och skruva fast de fyra fästmuttrarna.

VÄGGMONTERING MED KONSOLL (TILLVAL)

Välj en lämplig placering och kontrollera väggens hållfasthet och tjocklek. Kontrollera att hålen för pluggarna inte hamnar mitt för vattenledningarna eller elkablar. Fäst därefter konsollen **[C]** i väggen (se fig. 5). Dra åt muttrarna **[D]** i konsollens övre del tre - fyra varv. Sätt slangupprullaren på plats (se fig. 5) och skruva fast de fyra fästmuttrarna.

SEINÄASENNUS

Valitse sopiva kiinnityspaikka letkukelalle, tarkista seinän koostumus ja paksuus, merkitse reiät levityspulteille (ks. letkukelan ohessa toimitettua porausmallia), tarkista etteivät ne katkaise vesiputkia tai sähkökaapeleita ja aloita poraus (kuva 4). Kierrä muttereita **[D]** kiinni 3 - 4 kierrosta ainoastaan ylempiin levityspultteihin. Ripusta letkukela. Ruuvaa 4 kiinnitysmutteria kiinni.

SEINÄASENNUS VALINNAISELLA SEINÄKANNATTIMELLA

Valitse sopiva kiinnityspaikka letkukelalle, tarkista seinän koostumus ja paksuus, tarkista etteivät kiilatulppien reiät katkaise vesiputkia tai sähkökaapeleita ja kiinnitä seinäkannatin **[C]** seinään kuvan 5 mukaan. Kierrä ainoastaan seinäkannattimen ylempiä muttereita **[D]** kiinni 3 - 4 kierrosta. Ripusta letkukela (kuva 5). Ruuvaa 4 kiinnitysmutteria kiinni.

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ


Выбрать оптимальные для сверления точки, проверить прочность и толщину стены, отметить точки, где будут просверлены отверстия для дюбелей (см. схему, поставляемую вместе с раздаточной катушкой), убедиться в том, что при сверлении не будут повреждены трубы или электрические провода, а затем приступить к сверлению отверстий рис. 4. Закрутить на 3 - 4 оборота гайки **[D]** только дюбелей, входящих в верхние отверстия. Вставить раздаточную катушку в специальные гнезда. Закрутить 4 крепежные гайки, рис. 4.

УСТАНОВКА НА СТЕНУ ПРИ ПОМОЩИ КРЕПЕЖНОЙ СКОБЫ (ПОД ЗАКАЗ)

Выбрать оптимальные для сверления точки, проверить прочность и толщину стены, убедиться в том, что при сверлении не будут повреждены трубы или электрические провода, а затем закрепить скобу **[C]** на стене, как показано на рис. 5.

Закрутить на 3 - 4 оборота гайки **[D]** только в верхней части крепежной скобы. Вставить раздаточную катушку в специальные гнезда (рис. 5). Закрутить 4 крепежные гайки.

S. 450



IT

APPLICAZIONE A MURO

AVVOLGITUBO CARTERATO

Dopo aver scelto la posizione ideale, verificato la consistenza e lo spessore del muro, indicato i fori per i tasselli (vedi dima in dotazione al proprio avvolgitubo) e controllato che non vadano a intercettare tubi idraulici o cavi elettrici, procedere con la foratura fig. 6.

Avvitare di 3 - 4 giri i dadi [D] solo nei tasselli dei fori superiori. Inserire l'avvolgitubo nelle apposite sedi. Avvitare i 4 dadi di fissaggio.

APPLICAZIONE A MURO CON STAFFA OPZIONALE

Dopo aver scelto la posizione ideale, verificato la consistenza e lo spessore del muro, controllato che i fori per i tasselli non vadano a intercettare tubi idraulici o cavi elettrici, fissare la staffa [C] al muro come indicato in fig. 7.

Avvitare di 3 - 4 giri i dadi [D] solo nella parte superiore della staffa. Inserire l'avvolgitubo nelle apposite sedi (fig. 7).

Avvitare i 4 dadi di fissaggio [D].

GB

WALL MOUNTING

ENCLOSED HOSE REEL

After choosing the ideal position, checking the consistency and thickness of the wall, marking the holes for the plugs (see template supplied with the hose reel) and making sure they do not interfere with water pipes or electrical cables, proceed with drilling fig. 6.

Screw the nuts [D] 3 - 4 turns only on the plugs of the top holes. Insert the hose reel in the special seats. Tighten the 4 fixing nuts.

WALL MOUNTING WITH OPTIONAL BRACKET

After choosing the ideal position, checking the consistency and thickness of the wall, making sure that the holes for the plugs do not interfere with water pipes or electrical cables, fix bracket [C] to the wall as shown in fig. 7.

Screw the nuts [D] 3 - 4 turns only on the top part of the bracket. Insert the hose reel in the special seats (fig. 7).

Tighten the 4 fixing nuts [D].

NL

MONTAGE AAN DE MUUR

SLANGHASPEL MET BEHUIZING

Na de ideale plaats gekozen te hebben, de stevigheid en de dikte van de muur gecontroleerd te hebben, de gaten voor de pluggen afgetekend te hebben (zie de bij uw haspel meegeleverde mal) en gecontroleerd te hebben of zij niet op waterleidingen of elektrische bedrading terecht komen kunt u overgaan tot het boren van de gaten, zie fig. 6. Draai de moeren [D] alleen in de pluggen van de bovenste gaten 3 - 4 slagen aan. Breng de haspel op de daarvoor bestemde plaatsen aan. Draai de 4 bevestigingsmoeren aan.

MONTAGE AAN DE MUUR MET OPTIONELE BEUGEL

Na de ideale plaats gekozen te hebben, de stevigheid en de dikte van de muur gecontroleerd te hebben, gecontroleerd te hebben of de gaten voor de pluggen niet op waterleidingen of elektrische bedrading terecht komen moet u beugel [C] aan de muur bevestigen zoals aangegeven op fig. 7. Draai de moeren [D] alleen in het bovenste gedeelte van de beugel 3 - 4 slagen aan. Breng de haspel op de daarvoor bestemde plaatsen aan (fig. 7). Draai de 4 bevestigingsmoeren [D] aan.

DK

VÆGMONTERING AF

INDKAPSLET SLANGETROMLE

Vælg den ideelle position og kontrollér væggens fasthed og tykkelse. Afmærk hullerne til rawlplugsene (se boreskabelonen, som leveres sammen med slange-tromlen) og kontrollér, at de ikke krydser vand- eller elledninger. Bor herefter hullerne (fig. 6). Fastspænd møtrikkerne [D] i rawlplugsene i de øverste huller med tre-fire omgange. Indsæt slange-tromlen i de respektive sæder. Fastspænd de fire låsemøtrikker.

VÆGMONTERING MED KONSOL (TILBEHØR)

Vælg den ideelle position og kontrollér væggens fasthed og tykkelse.

Kontrollér, at hullerne til rawlplugsene ikke krydser vand- eller elledninger.


Montrér konsollen [C] på væggen som vist i fig. 7.

Fastspænd møtrikkerne [D] i konsollens øverste del med tre-fire omgange. Indsæt slange-tromlen i de respektive sæder (fig. 7).

Fastspænd de fire låsemøtrikker [D].

OPTIONAL

S. 450



APPLICATION AU MUR ENROULEUR AVEC CARTER

Après avoir choisi la position idéale, vérifié la consistance et l'épaisseur du mur, indiqué les trous pour les chevilles (voir le gabarit fourni avec l'enrouleur), et contrôlé qu'ils ne gêneront pas des tuyaux hydrauliques ou des fils électriques, effectuer le perçage fig. 6. Visser de 3 – 4 tours les écrous [D] uniquement dans les chevilles des trous supérieurs.

Introduire l'enrouleur dans les logements prévus.

Visser les 4 écrous de fixation.

APPLICATION AU MUR AVEC ÉTRIÉRIER A OPTION

Après avoir choisi la position idéale, vérifié la consistance et l'épaisseur du mur, vérifié que les trous pour les chevilles ne gêneront pas des tuyaux hydrauliques ou des fils électriques, fixer l'étrier [C] au mur selon les indications de la fig. 7. Visser de 3 – 4 tours les écrous [D] uniquement au niveau de la partie supérieure de l'étrier. Introduire l'enrouleur dans les logements prévus (fig. 7).

Visser les 4 écrous de fixation [D].

WANDANBRINGUNG SCHLAUCHAUFRÖLLER MIT GEHÄUSE

Nach Auswahl der idealen Position muss überprüft werden, ob sich die Wand aufgrund ihrer Beschaffenheit und Dicke zum Bohren der Dübellöcher eignet (siehe beiliegende Schablone). Vor dem Bohren muss sichergestellt werden, dass keine Wasserleitungen oder Stromkabel getroffen werden können. Dann die Dübellöcher bohren (Abb. 6).

Die Muttern [D] mit 3 bis 4 Umdrehungen in die Dübel der oberen Löcher eindrehen. Den Schlauchaufröller einsetzen und durch Anziehen der 4 Befestigungsmuttern blockieren.

ANBRINGUNG AN DER WAND MIT BÜGEL (OPTIONAL)

Nach Auswahl der idealen Position die Beschaffenheit und Dicke der Wand überprüfen und sicherstellen, dass beim Bohren der Dübellöcher keine Wasser- und Stromleitungen getroffen werden können. Dann den Bügel [C] an der Wand befestigen (siehe Abb. 7). Die Muttern [D] mit 3 bis 4 Umdrehungen auf die oberen Schrauben drehen. Den Schlauchaufröller einsetzen (Abb. 7) und durch Anziehen der 4 Befestigungsmuttern blockieren.

APLICACIÓN A PARED ENROLLATUBO CON CARTER

Tras elegir la posición ideal, comprobar la consistencia y el espesor de la pared, marcar los agujeros para los tacos (véase plantilla en dotación del enrollatubo mismo) y controlar que no intercepten tubos hidráulicos o cables eléctricos, hacer los agujeros fig. 6.

Atornillar con 3 - 4 vueltas las tuercas [D] sólo en los tacos de los agujeros superiores.

Introducir el enrollatubo en sus alojamientos. Atornillar las 4 tuercas de sujeción.

APLICACIÓN A PARED CON ABRAZADERA OPCIONAL

Tras elegir la posición ideal, comprobar la consistencia y el espesor de la pared, controlar que los agujeros para los tacos no intercepten tubos hidráulicos o cables eléctricos, sujetar la abrazadera [C] a la pared según se indica en la fig. 7.

Atornillar con 3 - 4 vueltas las tuercas [D] sólo en la parte superior de la abrazadera. Introducir el enrollatubo en sus alojamientos (fig. 7). Atornillar las 4 tuercas de sujeción [D].

APLICAÇÃO DE PAREDE ENROLADOR DE TUBO COM CÂRTER

Após ter escolhido a posição ideal, ter verificado a consistência e a espessura da parede, ter indicado os furos para as buchas (vide plaqueta no próprio enrolador de tubo) e ter controlado que não interceptem tubos hidráulicos ou cabos elétricos, iniciar a furar fig. 6. Dar 3 - 4 voltas nas porcas [D] somente nas buchas dos furos superiores. Inserir o enrolador de tubo nas suas sedes. Parafusar as 4 porcas de fixação.

APLICAÇÃO DE PAREDE COM ES- TRIBO OPCIONAL

Após ter escolhido a posição ideal, ter verificado a consistência e a espessura da parede, ter controlado que os furos para as buchas não interceptem tubos hidráulicos ou cabos elétricos, fixar o estribo [C] na parede conforme indicado na fig. 7. Dar 3 - 4 voltas nas porcas [D] somente na parte superior do estribo. Inserir o enrolador de tubo nas suas sedes. (fig. 7).

Parafusar as 4 porcas de fixação [D].

FESTING TIL VEGGEN AV DEN INNKAPSELEDE SLANGEOPPRULLEREN

Velg den ideelle posisjonen, kontrollér veggens fasthet og tykkelse, merk av hullene til pluggene (se boremalen som følger med slangeopprulleren) og kontrollér at de ikke kommer nær vann- eller strømledninger.

Nå kan du lage hullene som vist på fig. 6. Stram mutrene [D] tre-fire omganger bare i pluggene til de øverste hullene. Plasser slangeopprulleren i dens sete. Stram til de fire festemutrene.

FESTING TIL VEGGEN MED KON- SOLL (EKSTRAUTSTYR)

Velg den ideelle posisjonen, kontrollér veggens fasthet og tykkelse, kontrollér at hullene til pluggene ikke kommer nær vann- eller strømledninger, fest konsollen [C] til veggens som vist på fig. 7. Stram mutrene [D] tre-fire omganger bare i konsollens øverste del.

Plasser slangeopprulleren i dens sete (fig. 7). Stram til de fire festemutrene [D].

VÄGGMONTERING AV INKAPSLAD SLANGUPPRULLARE

Välj en lämplig placering och kontrollera väggens hållfasthet och tjocklek. Markera hålen för pluggarna (se mallen som medföljer slangupprullaren) och se till att de inte hamnar mitt för vattenledningar eller elkablar. Borra hålen (se fig. 6). Dra åt muttrarna [D] runt pluggarna i de övre hålen tre - fyra varv. Sätt slangupprullaren på plats och skruva fast de fyra fästmuttrarna.

VÄGGMONTERING MED KONSOLL (TILLVAL)

Välj en lämplig placering och kontrollera väggens hållfasthet och tjocklek. Kontrollera att hålen för pluggarna inte hamnar mitt för vattenledningar eller elkablar. Fäst därefter konsollen [C] i väggen (se fig. 7). Dra åt muttrarna [D] i konsollens övre del tre - fyra varv. Sätt slangupprullaren på plats (se fig. 7) och skruva fast de fyra fästmuttrarna [D].

SUOJATUN LETKUKELAN SEINÄASENNUS

Valitse sopiva kiinnityspaikka letkukelalle, tarkista seinän koostumus ja paksuus, merkitse reiät levityspulteille (ks. letkukelan ohessa toimitettua porausmallia), tarkista etteivät ne katkaise vesiputkia tai sähkökaapeleita ja aloita poraus (kuva 6). Kierrä muttereita [D] kiinni 3 - 4 kierrosta ainoastaan ylempiin levityspultteihin. Ripusta letkukela. Ruuvaa 4 kiinnitysmutteria kiinni.

SEINÄASENNUS VALINNAISELLA SEINÄKANNATTIMELLA

Valitse sopiva kiinnityspaikka letkukelalle, tarkista seinän koostumus ja paksuus, tarkista etteivät kiilatuppien reiät katkaise vesiputkia tai sähkökaapeleita ja kiinnitä seinäkannatin [C] seinään kuvan 7 mukaan. Kierrä ainoastaan seinäkannattimen ylempiä muttereita [D] kiinni 3 - 4 kierrosta. Ripusta letkukela (kuva 7). Ruuvaa 4 kiinnitysmutteria [D] kiinni.

УСТАНОВКА НА СТЕНУ РАЗДАТОЧНОЙ КАТУШКИ В КОЖУХЕ

Выбрать оптимальные для сверления точки, проверить прочность и толщину стены, отметить точки, где будут просверлены отверстия для дюбелей (см. схему, поставляемую вместе с раздаточной катушкой), убедиться в том, что при сверлении не будут повреждены трубы или электрические провода, а затем приступить к сверлению отверстий рис. 6.

Закрутить на 3 - 4 оборота гайки [D] только дюбелей, входящих в верхние отверстия.

Вставить раздаточную катушку в специальные гнезда. Закрутить 4 крепежные гайки.

УСТАНОВКА НА СТЕНУ ПРИ ПОМОЩИ КРЕПЕЖНОЙ СКОБЫ (ПОД ЗАКАЗ)

Выбрать оптимальные для сверления точки, проверить прочность и толщину стены, убедиться в том, что при сверлении не будут повреждены трубы или электрические провода, а затем закрепить скобу [C] на стене, как показано на рис. 7.

Закрутить на 3 - 4 оборота гайки [D] только в верхней части крепежной скобы.

Вставить раздаточную катушку в специальные гнезда (рис. 7). Закрутить 4 крепежные гайки [D].

APPLICAZIONE A PARETE AVVOLGITUBO ORIENTABILE


s. 380 - 420 - 520 - 550 APERTO

Dopo aver scelto la posizione ideale, verificato la consistenza e lo spessore del muro, controllato che i fori per i tasselli non vadano a intercettare tubi idraulici o cavi elettrici, fissare la staffa [B] dell'avvolgitubo orientabile (fig. 8-9).


Agganciare l'avvolgitubo ed applicare i due seeggers di sicurezza come indicato in fig. 11.

L'avvolgitubo così montato può liberamente ruotare di 55° destra/sinistra.


Se l'avvolgitubo va installato in posizione "non orientabile", fissare i due bulloni con relativi dadi autobloccanti come indicato in fig. 12.



8




9



10



11



12

WALL-MOUNTING OF SWIVEL OPEN HOSE REEL

s. 380 - 420 - 520 - 550

After choosing the ideal position, verifying the consistency and thickness of the wall and ensuring that the plug holes do not interfere with any plumbing pipes or electrical wires, fix the bracket [B] of the swivel hose reel (fig. 8-9).

Hook the hose reel and apply the two safety snap-rings, as shown in fig. 11.

The hose reel thus mounted, can be freely turned 55° to the right/left.

If the hose reel is to be installed in the "non-swivelling" position, fix the two bolts with relative self-locking nuts, as shown in fig. 12.

WANDMONTAGE VAN DE OPEN WENDBARE SLANGHASPEL

s. 380 - 420 - 520 - 550

Na de ideale plaats gekozen te hebben, de stevigheid en de dikte van de muur gecontroleerd te hebben, gecontroleerd te hebben of de gaten voor de pluggen niet op waterleidingen of elektronische snoeren terecht komen moet u beugel [B] van de wendbare slanghaspel bevestigen (fig. 8 en 9).

Haak de slanghaspel vast en breng de twee veiligheidsseegerringen aan zoals aangegeven op fig. 11.

De op die manier gemonteerde slanghaspel kan dan vrij naar links en rechts draaien in een hoek van 55°.

Als de slanghaspel op een "niet wendbare" plaats gemonteerd moet worden dan moeten de twee schroeven met de bijbehorende zelfborgende moeren bevestigd worden zoals getoond op fig. 12.

VÆGMONTERING AF ÅBEN DREJELIG SLANGETROMLE

s. 380 - 420 - 520 - 550

Vælg den ideelle position og kontrollér væggen tilstand og tykkelse. Kontrollér, at hullerne til rawlplugsene ikke afskærer hydraulikslanger eller elkabler. Montér (fig. 8) konsollen [B] til den drejelige slangetromle (fig. 9).

Fasthægt kabeltromlen og anbring de to seegerringe som vist i fig. 11.

Når kabeltromlen er monteret på denne måde, er det muligt at dreje den 55° mod højre/venstre.

Hvis kabeltromlen skal installeres i "fast position", fastspændes de to bolte med tilhørende selvblokerende møtrikker som vist i fig. 12.

APPLICATION AU MUR DE L'ENROULEUR ORIENTABLE

s. 380 - 420 - 520 - 550 OUVERT

Après avoir choisi la position idéale, vérifié la consistance et l'épaisseur du mur, et vérifié que les trous pour les chevilles n'interfèrent pas avec la tuyauterie ou les câbles électriques, fixer la patte de fixation **[B]** de l'enrouleur orientable (fig. 8-9). Accrocher l'enrouleur et appliquer les deux anneaux de retenue comme indiqué dans la fig. 11. L'enrouleur ainsi monté peut librement tourner de 55° droite/gauche.

Si l'enrouleur doit être installé en position "non orientable", fixer les deux boulons avec les écrous de sécurité correspondants comme indiqué dans la fig. 12.

ANBRINGUNG AN DER WAND VOM OFFENEN SCHWENKBAREN AUFROLLER

s. 380 - 420 - 520 - 550

Nachdem die gewünschte Position für den Aufroller gewählt worden ist, kontrollieren Sie bitte die Beschaffenheit und Dicke der Mauer. Achtung! Achten Sie beim Bohren der Dübellöcher darauf, dass keine Wasser- oder Stromleitungen beschädigt werden! Dann die Halterung **[B]** (Abb. 8) vom schwenkbaren Aufroller (Abb. 9) befestigen. Hängen Sie den Aufroller ein und bringen Sie die beiden Seegericherungen an, wie in Abb. 11 zu sehen ist. Der so montierte Aufroller kann frei um 55° nach rechts und links geschwenkt werden.

Wenn der Aufroller in der Position "nicht schwenkbar" angebracht werden soll, befestigen Sie bitte die beiden Mutterschrauben mit den entsprechenden selbstblockierenden Muttern, wie in Abb. 12 zu sehen ist.

APLICACIÓN A PARED ENROLLATUBO ORIENTABLE

s. 380 - 420 - 520 - 550 ABIERTO

Una vez elegida la posición ideal, comprobado la consistencia y el espesor del muro, controlado que los agujeros para los tacos no intercepten tubos hidráulicos o cables eléctricos, fijar la abrazadera **[B]** del enrollatubo orientable (fig. 8-9).

Enganchar el enrollador y aplicar los dos seegers de seguridad como indicado en fig. 11.

El enrollador así montado, puede rotar libremente 55° derecha/ izquierda.

Si el enrollador está instalado en posición "no orientable", fijar los dos bulones con sus relativas tuercas autobloqueantes como indicado en fig. 12.

APLICAÇÃO DE PARETE ENROLADOR DE TUBO ORIENTÁVEL s. 380 - 420 - 520 - 550 ABERTO

Após ter escolhido a posição ideal, ter verificado a consistência e a espessura da parede, ter verificado que os furos para os tapulhos não interceptem tubos hidráulicos ou cabos elétricos, fixar o suporte **[B]** do enrolador orientável (fig. 8-9). Engatar a roldana e aplicar os dois seegers de segurança como indicado na fig. 11.

A roldana, assim montada, pode girar livremente de 55° direita/ esquerda.

Se a roldana for instalada na posição "não orientável", fixar os dois parafusos com relativas porcas auto-bloqueantes como indicado na fig. 12.

VEGGINSTALLASJON AV ÅPEN DREIBAR SLANGEOPPRULLER

s. 380 - 420 - 520 - 550

Etter å ha valgt en egnet posisjon må du kontrollere veggens tilstand og tykkelse. Kontroller at låsepinenes hull ikke avskjærer hydraulikkslanger eller elektriske kabler og fest (fig. 8) den dreibare slangeopprullerens konsoll **[B]** (fig. 9). Hekt fast slangevinden og bruk de to fjærringene som vist på fig. 11. Når slangevinden er montert på denne måten kan den fritt dreie 55° til høyre/ venstre.

Hvis slangevinden skal installeres i "ikke-dreibar" posisjon, må de to boltene festes med de tilhørende selvlåsende mutrene som vist på fig. 12.

PLACERING PÅ VÄGG AV ÖPPEN JUSTERBAR SLANGUPPRULLARE

s. 380 - 420 - 520 - 550

När du har valt det bästa läget, kontrollerat väggens stadga och tjocklek och kontrollerat att hålen för expansionskruvarna inte skadar hydrallrör eller elkablar, ska du fästa (fig. 8) den justerbara slangupprullarens bygel **[B]** (fig. 9). Haka fast slangupprullaren och placera de två seeger-ringarna enligt fig. 11.

När slangupprullaren monteras på detta sätt kan den rotera fritt med 55° åt höger/vänster.

Om slangupprullaren installeras i ett "ej justerbart" läge ska de två bultarna och tillhörande självlåsende muttrar fästas enligt fig. 12.

AVONAISEN KÄÄNNETTÄVÄN LETKUNKELAUSLAITTEEN ASENNUS SEINÄÄN

s. 380 - 420 - 520 - 550

Valitse laitteen asennukselle paras mahdollinen paikka, tarkista että seinä on riittävän tukeva ja paksu sekä varmista että vaarojen reiät eivät osu vesiputkien tai sähkökaapeleiden tielle. Kiinnitä (kuva 8) tämän jälkeen käännettävän letkunkelauslaitteen uloketuki **[B]** (kuva 9).

Kiinnitä letkunkelauslaite ja aseta kaksi turvarengasta kuvassa 11 osoitetulla tavalla.

Näin asennettu letkunkelauslaite voi vapaasti kääntyä 55° oikealle / vasemmalle.

Kiinnitä kaksi pulttia yhdessä itse-lukkiutuvien muttereidensa kanssa kuvan 12 osoittamalla tavalla, mikäli letkunkelauslaite asennetaan "ei käännettävään" asentoon.

УСТАНОВКА НА СТЕНУ ОТКРЫТОЙ ПОВОРОТНОЙ РАЗДАТОЧНОЙ КАТУШКИ








380 - 420 - 520 - 550

Перед сверлением отверстий для дюбелей проверить прочность и толщину стены и удостовериться в том, что при сверлении не будут повреждены трубы или электрические провода, затем закрепить скобу **[B]** поворотной катушки для шланга (рис. 8-9).

Зафиксировать раздаточную катушку и установить два стопорных кольца безопасности, как показано на рис. 11.

Установленная таким образом раздаточная катушка может свободно поворачиваться на 55° влево/направо.

Если раздаточная катушка устанавливается не в "поворотную" позицию, закрепить два болта при помощи специальных самоконтрающихся гаек, как показано на рис. 12.



IT

APPLICAZIONE A PARETE AVVOLGITUBO ORIENTABILE CARTERATO s. 440

Fissare la staffa [A] all'avvolgitubo facendo attenzione alla posizione esatta di installazione rispetto alla staffa a muro [B] (vedi fig. 13). Imprimare le 6 viti fissandole in sequenza (fig. 14). Applicare poi ai fori liberi i tappi angolari in plastica [C] (fig. 15). Applicare la staffa [B] a muro (fig. 16).

Aggiungere infine l'avvolgitubo alla staffa [B] e applicare i due seeger di sicurezza (fig. 18).

Se l'avvolgitubo va installato in una delle posizioni "non orientabile", fissare i due bulloni [D] con relativi dadi autobloccanti come indicato in fig. 19.

GB

WALL-MOUNTING OF SWIVEL ENCLOSED HOSE REEL s. 440

Fix bracket [A] to the hose reel, paying attention to the exact position for installation with respect to the wall bracket [B] (see fig. 13). Impress the 6 screws, fixing them in sequence (fig. 14). Then fit the angular plastic caps [C] (fig. 15) on the free holes. Apply the wall bracket [B] (fig. 16).

Lastly, hook the hose reel to bracket [B] and fit the two safety snap-rings (fig. 18).

If the hose reel is to be installed in one of the "non-swivelling" positions, fix the two bolts [D] with relative self-locking nuts, as shown in fig. 19.

NL

WANDMONTAGE VAN DE DICHTTE WENDBARE SLANGHASPEL S. 440

Maak beugel [A] aan de slanghaspel vast en let daarbij op de juiste installatieplaats ten opzichte van de muurbeugel [B] (zie fig. 13).

Breng de 6 schroeven aan door ze op volgorde te bevestigen (fig. 14). Breng vervolgens de kunststof hoekdoppen [C] op de vrije gaten aan (fig. 15). Bevestig beugel [B] aan de muur (fig. 16).

Haak daarna de slanghaspel aan beugel [B] vast en breng de twee veiligheidseegerringen (fig. 18).

Als de slanghaspel op één van de "niet wendbare" plaatsen gemonteerd moet worden dan moeten de twee schroeven [D] met de bijbehorende zelfborgende moeren bevestigd worden zoals getoond op fig. 19.

DK

VÆGMONTERING AF LUKKET DREJELIG SLANGETROMLE s. 440

Fastspænd kabeltromlens konsol [A], idet det kontrolleres, at konsollen installeres korrekt i forhold til vægkonsollen [B] (se fig. 13).

Fastspænd de 6 skruer, således at de enkelte skruer fastspændes enkeltvist og forskudt (fig. 14). Anbring herefter vinkelpropperne af plastik [C] i de tomme huller (fig. 15). Anbring vægkonsollen [B] (fig. 16).

Fasthægt derefter kabeltromlen på konsollen [B] og anbring de to seegerringe (fig. 18).

Hvis kabeltromlen installeres i en af de "faste positioner", fastspændes de to bolte [D] med tilhørende selvblokerende møtrikker som vist i fig. 19.

APPLICATION AU MUR ENROULEURS ORIENTABLES MUNIS DE BOÎTIER s. 440

Fixer la patte de fixation [A] à l'enrouleur en faisant attention à la position exacte d'installation par rapport à la patte de fixation fixée au mur [B] (cf. fig. 13).
Positionner les 6 vis en les fixant en séquence (fig. 14). Appliquer ensuite aux trous libres les bouchons angulaires en plastique [C] (fig. 15). Appliquer la patte de fixation [B] au mur (fig. 16).

Accrocher pour finir l'enrouleur à la patte de fixation [B] et appliquer les deux anneaux de retenue (fig. 18).

Si l'enrouleur doit être installé dans une des positions "non orientable", fixer les deux boulons [D] avec les écrous de sûreté correspondants comme indiqué dans la fig. 19.

ANBRINGUNG AN DER WAND DER SCHWENKBAREN AUFROLLER MIT GEHÄUSE s. 440

Befestigen Sie die Halterung [A] am Aufroller. Achten Sie dabei darauf, daß die Position genau mit der der Wandhalterung [B] übereinstimmt (siehe Abb. 13).

Stecken Sie die 6 Schrauben ein und schrauben Sie sie nacheinander fest (Abb. 14). Drücken Sie dann die Winkelverschlüsse aus Plastik [C] in die freien Löcher (Abb. 15). Bringen Sie anschließend die Halterung [B] an der Wand an (Abb. 16).

Hängen Sie zum Schluß den Aufroller in die Halterung [B] ein und bringen Sie die beiden Seegericherungen an (Abb. 18).

Wenn der Aufroller in einer der Positionen "nicht schwenkbar" installiert wird, befestigen Sie bitte die beiden Mutterschrauben [D] mit den entsprechenden selbstblockierenden Muttern so, wie in Abb. 19 zu sehen ist.

APLICACIÓN A PARED ENROLLATUBO ORIENTABLE CERRADO s. 440

Fijar el estribo [A] al enrollador poniendo atención a la posición exacta de instalación respecto del estribo a pared [B] (ver fig. 13).

Colocar los 6 tornillos fijándolos en secuencia (fig. 14). Aplicar luego a los orificios libres las tapas angulares de plástico [C] (fig. 15). Aplicar el estribo [B] a pared (fig. 16).

Enganchar finalmente el enrollador al estribo [B] y aplicar los dos seegers de seguridad (fig. 18).

Si el enrollador se instala en una de las posiciones "no orientables" fijar los dos bulones [D] con sus respectivas tuercas autobloqueantes como indicado en fig. 19.

APLICAÇÃO DE PAREDE ENROLADOR DE TUBO ORIENTÁVEL FECHADO s. 440

Fixar o suporte [A] à roldana tendo cuidado da posição exata de instalação em relação ao suporte de parede [B] (veja-se fig. 13).

Preparar os 6 parafusos fixando-os em sequência (fig. 14). Aplicar aos furos as tampas angulares de plástico [C] (fig. 15). Aplicar o suporte [B] à parede (fig. 16).

Engatar, enfim, a roldana ao suporte [B] e aplicar os dois seegers de segurança (fig. 18)

Se a roldana for instalada em uma das posições "não orientáveis", fixar os dois parafusos [D] com relativas porcas auto-bloqueantes como indicado na fig. 19.

VEGGINSTALLASJON AV LUKKET DREIBAR SLANGEOPPRULLER s. 440

Fest konsollen [A] til slangevinden. Vær oppmerksom på den riktige installasjonsposisjonen i forhold til konsollen i veggen [B] (se fig. 13).

Merk av for de 6 skruene, og fest dem deretter (fig. 14). Etterpå må vinkelpluggene i plast [C] (fig. 15) settes inn i de ledige hullene.

Fest konsollen [B] i veggen (fig. 16).

Fest slangevinden til konsollen [B] med de to sikkerhetsfjærringene (fig. 18).

Hvis slangevinden skal installeres i "ikke-dreibar" posisjon, må de to boltene [D] festes med de tilhørende selvlåsende mutrene som vist på fig. 19.

PLACERING PÅ VÄGG AV INKLÄDD JUSTERBAR SLANGUPPRULLARE s. 440

Fäst bygel [A] vid slangupprullaren. Var uppmärksam på det exakta installationsläget i förhållande till väggbygeln [B] (se fig. 13).

Förankra de 6 skruvarna genom att fästa dem i ordningsföljd (fig. 14). Placera därefter de fyrkantiga plastpluggarna [C] i de lediga hålen (fig. 15). Placera bygel [B] på väggen (fig. 16).

Haka slutligen fast slangupprullaren på bygel [B] och placera de två seeger-ringarna (fig. 18).

Om slangupprullaren installeras i ett av de "ej justerbara" lägena ska de två bultarna [D] och tillhörande självlåsende muttrar fästas enligt fig. 19.

SUOJATUN KÄÄNNETTÄVÄN LETKUNKELAUSLAITTEEN ASENNUS SEINÄÄN s.440

Kiinnitä uloketuki [A] letkunkelauslaitteeseen seinään asetettavan uloketuen [B] tarkan asennusasennon mukaisesti (katso kuva 13).

Merkitse 6 ruuvien paikat ja kiinnitä ne peräkkäin (kuva 14). Aseta tämän jälkeen muoviset kulmakorkit [C] vapaisiin reikiin [C] (kuva 15). Aseta uloketuki [B] seinään (kuva 16).

Kiinnitä lopuksi letkunkelauslaite uloketukeen [B] ja aseta kaksi turvarengasta (kuva 18).

Kiinnitä kaksi pulttia yhdessä itsekkiutuvien muttereidensa kanssa kuvan 19 osoittamalla tavalla, mikäli letkunkelauslaite asennetaan "ei käännettävään" asentoon.

УСТАНОВКА НА СТЕНУ ПОВОРОТНОЙ РАЗДАТОЧНОЙ КАТУШКИ В КОЖУХЕ 440

Прикрепить скобу [A] к раздаточной катушке, при этом обращая особое внимание на точную позицию установки скобы на стене [B] (см. рис. 13).

Вставить 6 болты в соответствующие отверстия и поочередно закрутить их (рис. 14). Затем вставить в свободные отверстия пластмассовые угловые заглушки [C] (рис. 15). Закрепить скобу [B] на стене (рис. 16).

Agganciare infine l'avvolgitubo alla staffa [B] e applicare i due seeger di sicurezza (fig. 18).

Если раздаточная катушка устанавливается не в "поворотную" позицию, закрепить два болта [D] при помощи специальных самоконтрающихся гаек, как показано на рис. 19.

(IT)	SEZIONE TUBO	CAPACITÀ	TIPO
(GB)	TUBE SECTION	CAPACITY	TYPE
(FR)	SECTION TUYAU	CAPACITÉ	TYPE
(DE)	SCHLAUCHDURCHMESSER	SCHLAUCHLÄNGE	TYP
(ES)	SECCION TUBO	CAPACIDAD	TIPO
(PT)	SEÇÃO TUBO	CAPACIDADE	TIPO
(NL)	SLANGDOORSNEDE	CAPACITEIT	TYPE
(DK)	SLANGENS TVÆRSNIT	KAPACITET	TYP
(NO)	SLANGENS TVÆRSNITT	KAPASITET	TYPE
(SE)	SLANGENS TVÄRSNITT	KAPACITET	TYP
(FI)	LETKUN LÄPIMITTA	KAPASITEETTI	TYYPPI
(RU)	СРЕЗ ТРУБЫ	МОЩНОСТЬ	ТИП

(IT)	SEZIONE TUBO	CAPACITÀ	TIPO
(GB)	TUBE SECTION	CAPACITY	TYPE
(FR)	SECTION TUYAU	CAPACITÉ	TYPE
(DE)	SCHLAUCHDURCHMESSER	SCHLAUCHLÄNGE	TYP
(ES)	SECCION TUBO	CAPACIDAD	TIPO
(PT)	SEÇÃO TUBO	CAPACIDADE	TIPO
(NL)	SLANGDOORSNEDE	CAPACITEIT	TYPE
(DK)	SLANGENS TVÆRSNIT	KAPACITET	TYP
(NO)	SLANGENS TVÆRSNITT	KAPASITET	TYPE
(SE)	SLANGENS TVÄRSNITT	KAPACITET	TYP
(FI)	LETKUN LÄPIMITTA	KAPASITEETTI	TYYPPI
(RU)	СРЕЗ ТРУБЫ	МОЩНОСТЬ	ТИП

 $\varnothing$ 12 mm $\varnothing$ 0.47"	max. 16 m max. 52'	290
 $\varnothing$ 14 mm $\varnothing$ 0.55"	max. 14 m max. 45'	
 $\varnothing$ 16 mm $\varnothing$ 0.63"	max. 10 m max. 35'	

 $\varnothing$ 18,5 mm $\varnothing$ 0.73"	max. 28 m max. 92'	520 530
 $\varnothing$ 20 mm $\varnothing$ 0.79"	max. 26 m max. 85'	
 $\varnothing$ 22 mm $\varnothing$ 0.87"	max. 24 m max. 75'	

 $\varnothing$ 12 mm $\varnothing$ 0.47"	max. 18 m max. 60'	330
 $\varnothing$ 14 mm $\varnothing$ 0.55"	max. 16 m max. 52'	
 $\varnothing$ 16 mm $\varnothing$ 0.63"	max. 12 m max. 40'	

 $\varnothing$ 22 mm $\varnothing$ 0.87"	max. 30 m max. 100'	540 550
 $\varnothing$ 28 mm $\varnothing$ 1.10"	max. 22 m max. 72'	
 $\varnothing$ 34 mm $\varnothing$ 1.34"	max. 17 m max. 55'	

 $\varnothing$ 12 mm $\varnothing$ 0.47"	max. 22 m max. 72'	380 390
 $\varnothing$ 14 mm $\varnothing$ 0.55"	max. 20 m max. 65'	
 $\varnothing$ 16 mm $\varnothing$ 0.63"	max. 18 m max. 60'	

 $\varnothing$ 22 mm $\varnothing$ 0.87"	max. 60 m max. 200'	560
 $\varnothing$ 30 mm $\varnothing$ 1.10"	max. 40 m max. 130'	
 $\varnothing$ 35 mm $\varnothing$ 1.34"	max. 30 m max. 100'	

 $\varnothing$ 17 mm $\varnothing$ 0.67"	max. 21 m max. 70'	450
 $\varnothing$ 19,5 mm $\varnothing$ 0.77"	max. 16 m max. 52'	440
 $\varnothing$ 22 mm $\varnothing$ 0.87"	max. 14 m max. 45'	430 420

 $\varnothing$ 22 mm $\varnothing$ 0.87"	max. 20 m max. 65'	436
 $\varnothing$ 28 mm $\varnothing$ 1.10"	max. 15 m max. 49'	

IT**AVVOLGITUBO FORNITI
SENZA TUBO**

Gli avvolgitubo possono essere forniti senza tubo.

IMPORTANTE!

Il tipo di tubo da montare dev'essere atto a sopportare pressioni superiori a quelle di esercizio indicate, per ogni modello di avvolgitubo, sull'etichetta.

⚠ ATTENZIONE!

La ditta costruttrice declina qualsiasi responsabilità per eventuali anomalie inconvenienti o disfunzioni provocati dal tipo di tubo o dal modo con cui lo stesso è stato montato dal rivenditore, dall'utilizzatore o altri differenti dal costruttore.

GB**HOSE REELS SUPPLIED
WITHOUT TUBE**

The hose reels can be supplied without tube.

IMPORTANT!

The type of tube to be fitted must be suitable for taking pressures higher than the working pressures given on the label, for each hose reel model.

⚠ ATTENTION!

The manufacturer declines any responsibility for any faults, troubles or malfunctions eventually caused by the type of tube or by the manner in which the same is fitted by the dealer, user or by others.

FR**ENROULEURS FOURNIS
SANS TUYAU**

Les enrouleurs peuvent être fournis sans tuyau.

IMPORTANT!

Le type de tuyau à monter doit être à même de supporter des pressions supérieures aux pressions de service indiquées, pour chaque modèle d'enrouleur, sur l'étiquette.

⚠ ATTENTION!

La firme constructrice décline toute responsabilité en cas d'éventuels anomalies, inconvénients ou dysfonctionnements provoqués par le type de tuyau ou par la manière dont ce tuyau a été monté par le revendeur, par l'utilisateur ou par toute personne autre que le constructeur.

DE**AUFROLLER OHNE
MITGELIEFERTEM SCHLAUCH**
Die Aufroller sind auch ohne Schlauch erhältlich.**ACHTUNG!**

Der gewählte Schlauch muß einen Druck aushalten können, der über dem Betriebsdruck liegt. Der Betriebsdruck von jedem Aufrollermodell ist auf der Etikette angegeben.

⚠ ACHTUNG!

Die Herstellerfirma übernimmt keine Haftung für eventuelle Anomalien, Störungen oder fehlerhaftes Funktionieren, die durch den Schlauchtyp oder die Art und Weise bedingt sind, auf die der Schlauch vom Zwischenhändler, vom Benutzer oder von anderem, nicht zur Herstellerfirma gehörendem Personal befestigt worden ist.

ES**ENROLLADORES
SUMINISTRADOS SIN TUBO**

Los enrolladores pueden ser suministrados sin tubo.

IMPORTANTE!

El tipo de tubo para montar debe ser apto para soportar presiones superiores a aquellas de ejercicio indicadas, para cada modelo de enrollador, sobre la etiqueta.

⚠ ATENCION!

La empresa constructora renuncia a toda responsabilidad por eventuales anomalías, inconvenientes o mal funcionamiento provocados por el tipo de tubo o por el modo con el cual el mismo ha sido montado por el revendedor, por el utilizador u otros, diferentes del constructor.

PT**ROLDANAS FORNECIDAS
SEM TUBO**

As roldanas podem ser fornecidas sem tubo.

IMPORTANTE!

O tipo de tubo a ser montado deve ser capaz de suportar pressões superiores às do exercício indicadas, para cada modelo de roldana, na etiqueta.

⚠ ATENÇÃO!

A empresa construtora não se responsabiliza por eventuais anomalias, inconvenientes ou disfunções provocadas pelo tipo de tubo e pelo modo com o qual o mesmo foi montado pelo revendedor, pelo utilizador ou por outros que não sejam o construtor.

NL**SLANGHASPELS GELEVERD
ZONDER SLANG**

De slanghaspels kunnen zonder slang geleverd worden.

BELANGRIJK!

Het type slang dat gemonteerd wordt moet geschikt zijn om een druk te verdragen die hoger is dan de werkdruk, aangegeven op het etiket van elk model slanghaspel.

⚠ ATTENTIE!

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele afwijkingen, mankementen of storingen veroorzaakt door het type slang of de manier waarop deze door de dealer, de gebruiker of ieder ander dan de fabrikant zelf gemonteerd is.

DK**KABELTROMLER LEVERET
UDEN SLANGE**

Kabeltromlerne kan leveres uden slange.

VIGTIGT!

Slangen, der skal monteres, skal kunne tåle tryk, der overstiger driftstrykket, som er angivet på kabeltromlens etiket.

⚠ ADVARSEL

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle problemer, driftsforstyrrelser eller defekter, der opstår som følge af den anvendte slange, eller måden hvorpå denne slange er blevet monteret af forhandleren, af brugeren eller af andre.

NO**LANGEVINDER SOM
LEVERES UTEN SLANGE**

Slangevinden kan leveres uten slange.

VIKTIG!

Slangetyper som skal monteres må tåle høyere trykk enn det driftstrykket som er oppgitt på etiketten på hver slangevindemodell.

⚠ ADVARSEL!

Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uregelmessigheter eller driftsforstyrrelser som skyldes slangetyper eller måten den har blitt montert av forhandleren, brukerne eller andre enn fabrikanten.

SE**SLANGUPPRULLARE SOM
LEVERERAS UTAN SLANG**

Slangupprullarna kan levereras utan slang.

VIKTIGT!

Den slangtyp som monteras måste klara tryck över de indikerade arbetsstrycken som anges på etiketten för varje modell av slangupprullare.

⚠ VARNING!

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för eventuella driftstörningar eller felfunktioner som orsakas av slangtypen eller det sätt slangen monterats av återförsäljaren, användaren eller andra än tillverkaren.

FI**ILMAN LETKUA
TOIMITETTAVAT
LETKUNKELAUSLAITTEET**

Letkunkelauslaitteet voidaan toimittaa ilman letkua.

TÄRKEÄÄ!

Asennettavan letkun tulee kyetä kestäämään käyttöpainetta suurempia paineita. Jokaisen letkunkelauslaitteen käyttöpainetta on osoitettu kyltissä.

⚠ HUOMIO!








Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista toiminnoissa ilmenevistä häiriöistä tai vaikeuksista, jotka johtuvat jälleenmyyjän, käyttäjän tai muiden kuin valmistajan asentaman letkun väärästä tyypistä tai asennuksesta.

RU**РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ БЕЗ ШЛАНГА**
Катушки могут поставляться без трубы.**ВАЖНО!**

Тип устанавливаемой трубы должен выносить более высокое, чем указанное на этикетке для каждой модели катушки, рабочее давление.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Компания-производитель снимает с себя всякую ответственность за аномальное функционирование устройства или его поломку, вызванную типом используемого шланга или же способом его установки, примененным продавцом, пользователем или иными лицами, отличными от производителя.



IT

MONTAGGIO TUBO AVVOLGITUBO APERTO

s. 290, 330, 390

Svitare con una chiave la vite [M] e rimuovere il nipple [G] (fig. 20). Fissare il tubo scelto sul nipple (fig. 21) e bloccarlo utilizzando del sigillante. Rimontare il nipple con il tubo utilizzando una chiave (fig. 22). Togliere le 3 viti [F] (fig. 23). Inserire nella sede del perno centrale una chiave esagonale da 8 mm - 5/16" (fig. 24). Girando la chiave in senso antiorario si fa girare il tamburo che avvolgerà il tubo. Durante questa operazione il tubo va spostato alternativamente a destra e a sinistra per fare in modo che si avvolga su tutta la larghezza del tamburo. Dopo aver avvolto il tubo, fissare il tampone bloccatubo alla lunghezza desiderata (fig. 25) scegliendo la bussola [A]-[B]-[C] appropriata al tubo montato. Quindi caricare la molla e girando in senso antiorario di 5 giri completi la boccola portamolla utilizzando una chiave esagonale da 12 mm - 1/2" (fig. 26). Tenendo saldamente la chiave da 12 mm - 1/2" con una mano, improntare le 3 viti [F] e fissarle in sequenza (fig. 27). Per installare l'avvolgitubo, vedi operazioni pag. 24.

SMONTAGGIO- SOSTITUZIONE TUBO

Ripetere a ritroso le operazioni di montaggio tubo sopra riportate.

GB

HOSE FITTING OPEN HOSE REEL s. 290-330-390

Undo the screw [M] and remove the nipple [G] (fig. 20) with a spanner. Fix the chosen hose on the nipple (fig. 21) and secure it using a sealant.

Refit the nipple with the hose using a spanner (fig. 22). Remove the 3 screws [F] (fig. 23). Insert an 8 mm - 5/16" Allen key in the seat of the middle pin (fig. 24). Turning the key anticlockwise turns the drum that will wind the hose. During this operation the hose must be moved alternately to the right and left so that it is wound on the entire width of the drum. After winding the hose, fix the hose stop at the required length (fig. 25) choosing for the stop the bushing [A]-[B]-[C] suitable for the hose fitted. Then tighten the spring by turning the spring holder bushing anticlockwise 5 complete turns using a 12 mm - 1/2" hexagon wrench (fig. 26). Holding the 12 mm - 1/2" wrench firmly with one hand, impress the 3 screws [F] and fix them in sequence (fig. 27). To install the hose reel, see the operations on page 24.

HOSE REMOVAL-REPLACEMENT

Repeat the above hose fitting operations in reverse order.

NL

MONTAGE VAN DE SLANG OPEN

SLANGHASPEL s. 290-330-390

Draai schroef [M] er met een sleutel uit en verwijder de niplen [G] (fig. 20). Bevestig de gekozen slang aan de niplen (fig. 21) en zet hem vast en gebruik daarbij een afdichtingsmiddel. Monteer de niplen met de slang met behulp van een sleutel weer (fig. 22). Draai de 3 schroeven [F] (fig. 23) eruit. Steek een inbussleutel van 8 mm - 5/16" op de plaats van de middelste pin (fig. 24). Door de sleutel tegen de klok in te draaien, draait u de trommel die de slang oprolt. Tijdens deze handeling wordt de slang afwisselend van rechts naar links verplaatst, zodat deze over de hele breedte van de trommel opgerold wordt. Na de slang opgerold te hebben moet u de slangborg op de gewenste lengte vastzetten (fig. 25) door bus [A]-[B]-[C] die geschikt is voor de gemonteerde slang voor de slangborg te kiezen. Span de veer vervolgens door de veerhouderbus met behulp van een inbussleutel van 12 mm - 1/2" 5 hele slagen tegen de klok in te draaien (fig. 26). Terwijl u de sleutel van 12 mm - 1/2" met één hand stevig vasthoudt moet u de 3 schroeven [F] aanbrengen en ze op volgorde aandraaien (fig. 27). Zie de op blz. 24 vermelde handelingen om de slanghaspel te installeren.

DEMONTAGE-VERVANGING VAN DE SLANG

Herhaal de hierboven beschreven handelingen om de slang te monteren in omgekeerde volgorde.

DK

MONTERING AF Slange I ÅBEN

SLANGETROMLE s. 290-330-390

Løsn skruen [M] med en skruenøgle og fjern niplen [G] (fig. 20). Monter den valgte slang på niplen (fig. 21) og blokér den ved hjælp af forseglingsmiddel. Monter niplen på ny sammen med slangen ved hjælp af en nøgle (fig. 22). Fjern de tre skruer [F] (fig. 23). Indsæt en 8 mm - 5/16" unbrakonøgle i sædet til den centrale stift (fig. 24). Når nøglen drejes mod uret, drejes tromlen, som opruller slangen. I løbet af dette indgreb skal slangen flyttes skiftevis mod højre og venstre således, at den oprulles på tromlens samlede bredde. Oprul slangen og monter herefter slangestoppen i den ønskede længde (fig. 25). Vælg en passende bøsning [A], [B] eller [C] til slangestoppen på baggrund af den monterede slang. Belast herefter fjederen ved at dreje fjederbøsningen fem hele omgange mod uret ved hjælp af en 12 mm - 1/2" sekskantnøgle (fig. 26). Hold godt fast i 12 mm - 1/2" nøglen med en hånd, indsæt de tre skruer [F] og fastgør dem i rækkefølge (fig. 27). Vedrørende monteringen af slangetromlen henvises til indgrebene på s. 24.

AFMONTERING/ UDSKIFTNING AF SlangE

Gentag ovenstående indgreb vedrørende monteringen af slangen i omvendt rækkefølge.

MONTAGE DU TUYAU ENROULEUR OUVERT s. 290-330-390

Dévisser à l'aide d'une clef la vis [M] et enlever le nipple [G] (fig. 20). Fixer le tuyau choisi sur le nipple (fig. 21) et le bloquer en utilisant de la colle à sceller. Remonter le nipple avec le tuyau en utilisant une clef (fig. 22). Enlever les 3 vis [F] (fig. 23). Introduire dans le logement du pivot central une clef hexagonale de 8 mm - 5/16" (fig. 24). En tournant la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on fait tourner le tambour qui enrôle le tuyau. Pendant cette opération le tuyau doit être déplacé alternativement à droite et à gauche de façon à ce qu'il s'enroule sur toute la largeur du tambour. Après avoir enroulé le tuyau, fixer le tampion bloque-tuyau à la longueur souhaitée (fig. 25) en choisissant pour le tampion bloque-tuyau la douille [A]-[B]-[C] adaptée au tuyau monté. Ensuite remonter le ressort en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 5 tours complets la bague porte-ressort en utilisant une clef hexagonale de 12 mm - 1/2" (fig. 26). En tenant solidement la clef de 12 mm - 1/2" d'une main, appliquer les 3 vis [F] et les fixer à la suite (fig. 27). Pour installer l'enrouleur, voir les opérations indiquées aux pages 25.

DEMONTAGE - REMPLACEMENT DU TUYAU

Répéter à l'inverse les opérations de montage tuyau indiquées ci-dessus.

MONTERING AV SLAGEN I DEN ÅPNE SLANGEOPPRULLEREN s. 290-330-390

Løsne skruen [M] med en nøkkel og fjern nippelen [G] (fig. 20). Fest den valgte slangen på nippelen (fig. 21) og lås den med tetningsmiddel. Monter nippelen med slangen igjen med en nøkkel (fig. 22). Fjern de tre skruene [F] (fig. 23). Før inn en 8 mm - 5/16" unbrakonøkkel på setet til midtstiften (fig. 24). Ved å dreie nøkkelen mot klokken, dreies trommelen som ruller opp slangen. Når dette arbeidet utføres må slangen flyttes vekselvis til høyre og til venstre slik at slangen fordeles likt over hele trommelens bredde. Etter at slangen er rullet opp må du feste slangestoppene ved ønsket lengde (fig. 25). Velg bøsingen [A]-[B]-[C] som er egnet til den monterte slangen. Spenn deretter fjæren ved å dreie fjærbøsingen fem hele omganger mot klokken med en 12 mm - 1/2" sekskantnøkkel (fig. 26). Hold 12 mm - 1/2" sekskantnøkkelen fast med én hånd, plasser de tre skruene [F] og fest dem i rekkefølge (fig. 27). Se operasjonene på side 25 for å installere slangeopprulleren.

DEMONTING/UTSKIFTING AV SLAGEN

Gjenta monteringsprosedyren for slangen som er beskrevet ovenfor, men i motsatt rekkefølge.

BEFESTIGUNG SCHLAUCH OFFENER SCHLAUCHAUFROLLER

s. 290-330-390

Die Schraube [M] mit einem Schraubenzieher aufdrehen und den Nippel [G] (Abb. 20) entfernen. Den gewünschten Schlauch am Nippel (Abb. 21) befestigen und mit Dichtmasse blockieren. Den Nippel mit Schlauch wieder einsetzen und dazu einen Schlüssel verwenden (Abb. 22). Die 3 Schrauben [F] lösen (Abb. 23). In den Sitz vom zentralen Stift einen 8-er - 5/16" Inbusschlüssel einsetzen (Abb. 24). Durch Drehen vom Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn dreht sich die Trommel und wickelt den Schlauch auf. Beim Aufrollen muss der Schlauch hin und her geführt werden, damit er auf der gesamten Breite auf die Trommel aufgewickelt wird. Sobald der Schlauch aufgewickelt ist, die Schlauchsperrung auf der gewünschten Länge anbringen (Abb. 25). Für die Schlauchsperrung die für den Schlauch geeignete Buchse auswählen [A]-[B]-[C]. Dann die Feder spannen und dazu die Feder der Federhaltung mit einem 12-er - 1/2" Inbusschlüssel (Abb. 26) um 5 komplette Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Den 12-er - 1/2" Inbusschlüssel mit einer Hand gut festhalten, die 3 Schrauben [F] mit der anderen Hand einsetzen und der Reihe nach anziehen (Abb. 27). Zur Anbringung vom Schlauchaufroller siehe S. 25.

ABMACHEN / AUSWECHSELN VOM SCHLAUCH

Die oben genannten Arbeitsschritte zur Befestigung vom Schlauch in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

MONTERING AV SLAG FÖR ÖPPEN SLANGUPPRULLARE s. 290-330-390

Skruva av skruven [M] med en nyckel och ta bort nippeln [G] (fig. 20). Fäst slangen i nippeln (fig. 21) och blockera den med gängtätningen. Återmontera nippeln med slangen med hjälp av nyckeln (fig. 22). Ta bort de 3 skruvarna [F] (fig. 23). För in en 8 mm - 5/16" insexnyckel i det mittersta stiftets säte (fig. 24). När du vrider nyckeln moturs snurrar trumman runt och slangen rullas upp. Under detta moment ska slangen flyttas växelsvis till höger och vänster så att slangen rullas upp längs trummans hela bredd. När slangen är upprullad fäster du slangstopparen i önskat läge (fig. 25). För slangstopparen väljer du den bussning [A]-[B]-[C] som lämpar sig bäst för den monterade slangen. Spänn fjädern genom att vrida fjäderbussningen 5 varv moturs med en 12 mm - 1/2" insexnyckel (fig. 26). Håll ett stadigt tag om nyckeln med ena handen, sätt i de 3 skruvarna [F] och dra åt dem korsvis (fig. 27). För monteringen av slangupprullaren, se anvisningar på sid. 25.

NEDMONTERING/ BYTE AV SLAG

Upprepa ovanstående monteringsanvisningar i omvänd ordning.

MONTAJE TUBO ENROLLATUBO ABIERTO s. 290-330-390

Destornillar con una llave el tornillo [M] y sacar el niple [G] (fig. 20). Sujetar el tubo elegido al niple (fig. 21) y bloquearlo utilizando masilla impermeable. Volver a montar el niple con el tubo utilizando una llave (fig. 22). Quitar los 3 tornillos [F] (fig. 23). Introducir en el alojamiento del perno central una llave hexagonal de 8 mm - 5/16" (fig. 24). Girando la llave en sentido antihorario se hace girar el tambor que enrollará el tubo. Durante esta operación, el tubo tiene que ser desplazado alternativamente hacia la derecha y hacia la izquierda para que se enrolle sobre todo el ancho del tambor. Tras enrollar el tubo, sujetar el tapón bloqueatubo a la longitud deseada (fig. 25) y elegir para el tapón bloqueatubo el casquillo [A]-[B]-[C] adecuado al tubo montado. Luego cargar el muelle girando en sentido antihorario de 5 vueltas completas el casquillo portamuelle utilizando una llave exagonal de 12 mm - 1/2" (fig. 26). Cogiendo firmemente la llave de 12 mm - 1/2" con una mano, colocar los 3 tornillos [F] y fijarlos en secuencia (fig. 27). Para instalar el enrollatubo, véase operaciones pag. 25.

DESMONTAJE- SUSTITUCIÓN TUBO

Repetir a la inversa las operaciones de montaje tubo explicadas arriba.

MONTAGEM TUBO ENROLADOR DE TUBO ABERTO s. 290-330-390

Desparafusar com uma chave o parafuso [M] e remover o nipple [G] (fig. 20). Fixar o tubo escolhido no nipple (fig. 21) e bloqueá-lo utilizando material vedante. Montar novamente o nipple com o tubo utilizando uma chave (fig. 22). Remover os 3 parafusos [F] (fig. 23). Inserir na sede do pino central uma chave exagonal de 8 mm - 5/16" (fig. 24). Virando a chave no sentido anti-horário faz-se virar o tambor que enrolará o tubo. Durante esta operação o tubo deve ser deslocado alternativamente para a direita e para a esquerda de maneira que se enrolle sobre toda a largura do tambor. Após ter enrolado o tubo, fixar a tampa bloqueia tubo no comprimento desejado (fig. 25) escolhendo para a tampa bloqueia tubo o buçim [A]-[B]-[C] apropriado ao tubo montado. Carregar a mola girando no sentido anti-horário com 5 voltas completas o buçim porta-mola utilizando uma chave exagonal de 12 mm - 1/2" (fig. 26). Segurando firmemente a chave de 12 mm - 1/2" com uma mão, colocar os 3 parafusos [F] e fixá-los em sequência (fig. 27). Para instalar o enrolador de tubo, vide operações pág. 25.

DESMONTAGEM- SUBSTITUIÇÃO TUBO

Repetir ao contrário as operações de montagem tubo acima citadas.

LETKUN ASENNUS AVOIMEEN LETUKELAAN s. 290-330-390

Ruuvaa ruuvi [M] irti avaimella ja poista nippa [G] (kuva 20). Kiinnitä valittu letku nippaan (kuva 21) ja lukitse se tiivistaineella. Asenna nippa ja letku takaisin käyttämällä avainta (kuva 22). Poista 3 ruuvia [F] (kuva 23). Aseta keskitipin istukkaan 8 mm:n - 5/16" kuusiokoloavain (kuva 24). Käännä avainta vastapäivään pyörittääksesi letkun kelausrumpua. Tämän toimenpiteen aikana letku tulee siirtää vuorotellen oikealle ja vasemmalle, niin että se kelaatuu koko rummun leveydelle. Kun letku on kelattu, kiinnitä letkun pysäytyspala haluamaasi kohtaan (kuva 25). Valitse asennetulle letkulle sopiva letkun pysäytyspalan holkki [A]-[B]-[C]. Kuormita tämän jälkeen jousi kääntämällä jousiholkkia vastapäivään 5 kokonaista kierrosta 12 mm:n - 1/2" kuusiokoloavaimella (kuva 26). Pidä 12 mm:n - 1/2" avainta tukevasti yhdellä kädellä, asenna 3 ruuvia [F] ja kiinnitä ne peräkkäin (kuva 27). Asenna letkukela s. 25 ohjeiden mukaan.

LETKUN IRROTUS/VAIHTO








Suorita yllä annetut letkun asennustoimenpiteet vastakkaisessa järjestyksessä.

УСТАНОВКА ШЛАНГА НА ОТКРЫТУЮ РАЗДАТОЧНУЮ КАТУШКУ 290, 330, 390

При помощи отвертки открутить болт [M] и снять ниппель [G] (рис. 20). Зафиксировать выбранный шланг на ниппеле (рис. 21) и заблокировать его при помощи герметика. Заново установить ниппель со шлангом на катушку при помощи ключа (рис. 22). Снять 3 болты [F] (рис. 23). В отверстие центрального стержня вставить шестиугольный ключ на 8 мм - 5/16" (рис. 24). Поворачивая ключ против часовой стрелки, таким образом вращая барабан, на который будет наматываться шланг. Во время данной операции перемещать шланг поочередно вправо и влево с тем, чтобы он равномерно наматывался на барабан по всей его длине. После наматки шланга зафиксировать блокирующий шланг зажим в требуемой точке (рис. 25), выбрав обойму уплотнения [A]-[B]-[C], соответствующую типу шланга. Затем сжать пружину, повернув пружинную муфту против часовой стрелки на 5 полных оборотов при помощи шестиугольного ключа на 12 мм - 1/2" (рис. 26). Твердо удерживая одной рукой ключ на 12 мм - 1/2", вставить 3 болты [F] в соответствующие отверстия и поочередно закрутить их (рис. 27). Установка раздаточной катушки описана на стр. 25.

ДЕМОНТАЖ-ЗАМЕНА ТРУБЫ

Повторить в обратном порядке действия по монтажу трубы, указанные выше.



IT

MONTAGGIO TUBO AVVOLGITUBO APERTO

s. 430, 530, 540, 560

Posizionare l'avvolgitubo come indicato in fig. 28, fissare il nipple [N] utilizzando del sigillante e fissare al nipple il tubo scelto fig. 29.

Girare sottosopra l'avvolgitubo, togliere le 3 viti [F] (vedi fig. 30), e con chiave esagonale da 10 mm - 3/8", avvolgere il tubo (fig. 31) girando la chiave in senso antiorario e fissare il tampone bloccatubo alla lunghezza desiderata (fig. 32) scegliendo la bussola [A]-[B]-[C] appropriata al tubo montato.

Per caricare la molla avvolgitubo, con chiave esagonale da 12 mm - 1/2" girare in senso antiorario la boccola portamolla (fig. 33) di 5 giri completi.

Tenendo saldamente la chiave in posizione, improntare le 3 viti [F] quindi fissarle (fig. 34).

Per l'installazione vedere pag. 24.

GB

HOSE FITTING OPEN HOSE

REEL s. 430 - 530 - 540 - 560

Position the hose reel as shown in fig. 28, fix nipple [N] using sealant and fix the chosen hose fig. 29 to the nipple.

Turn the hose reel upside down, remove the 3 screws [F] (see fig. 30), and with a 10 mm - 3/8" hexagon wrench, wind the hose (fig. 31) turning the wrench anticlockwise and fix the tube clamping block at the required length (fig. 32), choosing the appropriate bushing [A]-[B]-[C] for the hose fitted.

To tighten the hose reel spring, turn the spring holder bushing (fig. 33) anticlockwise 5 complete turns using a 12 mm - 1/2" hexagon wrench. Holding the 12 mm - 1/2" wrench firmly, impress the 3 screws [F] and then fix them (fig. 34).

For installation, see page 24.

NL

MONTAGE VAN DE SLAG OPEN SLANGHASPEL

s. 430 - 530 - 540 - 560

Plaats de slanghaspel zoals aangegeven op fig. 28, bevestig nipple [N], gebruik hiervoor een afdichtingsmiddel en bevestig de gekozen slang aan de nipple, fig. 29.

Draai de slanghaspel ondersteboven, verwijder de 3 schroeven [F] (zie fig. 30) en rol de slang (fig. 31) met een inbussleutel van 10 mm - 3/8" op door de sleutel tegen de klok in te draaien en bevestig de slangborg op de gewenste lengte (fig. 32), kies hierbij bus [A]-[B]-[C] die geschikt is voor de slang die gemonteerd is.

Om de veer van de slanghaspel te spannen moet de veerhouderbus (fig. 33) met een inbussleutel van 12 mm - 1/2" 5 hele slagen tegen de klok in (linksom) gedraaid worden.

Tewijl u de sleutel stevig op zijn plaats houdt moet u de 3 schroeven [F] aanbrengen en deze vervolgens aandraaien (fig. 34).

Zie blz. 24 voor de installatie.

DK

MONTERING AF SLAG I ÅBEN SLANGETROMLE

s. 430 - 530 - 540 - 560

Anbring slangetromlen som vist i fig. 28.

Monér niplen [N] ved hjælp af forseglingsmiddel og monér den valgte slang på niplen (fig. 29).

Vend slangetromlen om og fjern de tre skruer [F] (fig. 30). Oprul slangen med en 10 mm - 3/8" sekskantnøgle og drej nøglen mod uret (fig. 31). Monér slangestoppet i den ønskede længde (fig. 32) ved at vælge bøsningen [A], [B] eller [C] på baggrund af den monterede slang.

Belast slangetromlens fjeder ved at dreje fjederbøsningen fem hele omgange mod uret ved hjælp af en 12 mm - 1/2" sekskantnøgle (fig. 33).

Hold godt fast i nøglen, indsæt de tre skruer [F] og fastgør dem (fig. 34).

Vedrørende montering henvises til s. 24.

MONTAGE DU TUYAU ENROULEUR OUVERT

s. 430 - 530 - 540 - 560

Positionner l'enrouleur selon les indications de la fig. 28, fixer le nipple **[N]** en utilisant de la colle à sceller et fixer le tuyau choisi au nipple fig. 29.

Renverser l'enrouleur, enlever les 3 vis **[F]** (voir fig. 30), et avec une clef hexagonale de 10 mm - 3/8", enrouler le tuyau (fig. 31) en tournant la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et fixer le tampon bloqué-tuyau à la longueur souhaitée (fig. 32) en choisissant la douille **[A]-[B]-[C]** adaptée au tuyau monté.

Pour remonter le ressort enrouleur, avec une clef hexagonale de 12 mm - 1/2", tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la bague porte-ressort (fig. 33) de 5 tours complets.

En tenant solidement la clef en position, appliquer les 3 vis **[F]** et les fixer (fig. 34).

Pour l'installation voir page 25.

BEFESTIGUNG SCHLAUCH OFFENER SCHLAUCHAUFROLLER

S. 430, 530, 540, 560

Den Schlauchhalter so hinstellen, wie auf Abbildung 28 zu sehen ist, den Nippel **[N]** mit Dichtmasse befestigen und dann den ausgewählten Schlauch am Nippel befestigen (Abb. 29). Den Schlauchaufroller auf den Kopf stellen, die 3 Schrauben **[F]** lösen (siehe Abb. 30) und den Schlauch (Abb. 31) mit einem 10-er - 3/8" Inbusschlüssel aufwickeln. Dazu den Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Schlauchsperrung auf der gewünschten Länge (Abb. 32) anbringen und dazu die für den Schlauch geeignete Buchse **[A]-[B]-[C]** auswählen. Dann die Feder spannen und dazu die Buchse der Federhalterung mit einem 12-er - 1/2" Inbusschlüssel (Abb. 33) um fünf komplette Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Den 12-er - 1/2" Inbusschlüssel mit einer Hand gut festhalten, die 3 Schrauben mit der anderen Hand einsetzen und der Reihe nach anziehen (Abb. 34).

Zur Anbringung vom Schlauchaufroller siehe S. 25.

MONTAJE TUBO ENROLLATUBO ABIERTO s. 430 - 530 - 540 - 560

Posicionar el enrollatubo según se indica en la fig. 28, sujetar el niple **[N]** utilizando masilla impermeable y fijar al niple el tubo elegido fig. 29.

Volcar el enrollatubo, quitar los 3 tornillos **[F]** (véase fig. 30), y con llave exagonal de 10 mm - 3/8", enrollar el tubo (fig. 31) girando la llave en sentido antihorario y fijar la almohadilla bloqueatubo a la longitud deseada (fig. 32) eligiendo la boquilla **[A]-[B]-[C]** adecuada al tubo montado.

Para cargar el muelle enrollatubo, con llave exagonal de 12 mm - 1/2" girar en sentido antihorario el casquillo portamuelle (fig. 33) de 5 vueltas completas.

Cogiendo firmemente la llave en posición, colocar los 3 tornillos **[F]** y luego fijarlos (fig. 34).

Para la instalación, véase pag. 25.

MONTAGEM TUBO ENROLADOR DE TUBO ABERTO s. 430 - 530 - 540 - 560

Posicionar o enrolador de tubo como indicado na fig. 28, fixar o nipple **[N]** utilizando material vedante e fixar no nipple o tubo escolhido fig. 29.

Colocar de cabeça para baixo o enrolador de tubo, remover os 3 parafusos **[F]** (vide fig. 30), e com chave exagonal de 10 mm - 3/8", enrolar o tubo (fig. 31) girando a chave em sentido anti-horário e fixar a tampa bloqueia tubo no comprimento desejado (fig. 32) escolhendo a bucha **[A]-[B]-[C]** apropriada ao tubo montado.

Para carregar a mola enrolador de tubo, com chave exagonal de 12 mm - 1/2" girar em sentido anti-horário o bucin porta-mola (fig. 33) com 5 voltas completas.

Segurando firmemente a chave na posição, colocar os 3 parafusos **[F]** e fixá-los (fig. 34).

Para a instalação veja-se pag. 25.

MONTERING AV SLANGEN I DEN ÅPNE SLANGEOPPRULLEREN

s. 430 - 530 - 540 - 560

Plasser slangeopprulleren som vist på fig. 28.

Fest nippelen **[N]** ved hjelp av tetningsmiddel og fest den valgte slangen til nippelen (fig. 29).

Sett slangeopprulleren opp ned, fjern de tre skruene **[F]** (fig. 30) og rull opp slangen (fig. 31) med en 10 mm - 3/8" sekskantnøkkel ved å dreie nøkkelen mot klokken. Fest slangestopperen ved ønsket lengde (fig. 32). Velg bøsning **[A]-[B]-[C]** som er egnet til den monterte slangen.

Spenn deretter slangeopprullerens fjær ved å dreie fjærbøsingen (fig. 33) fem hele omganger mot klokken med en 12 mm - 1/2" sekskantnøkkel.

Hold nøkkelen fast i denne posisjonen, plasser de tre skruene **[F]** og fest dem (fig. 34).

For installasjonen må du se side 25.

MONTERING AV SLAG FÖR ÖPPEN SLAGUPPRULLARE

s. 430 - 530 - 540 - 560

Placera slangupprullaren såsom visas i fig. 28.

Fäst nippeln **[N]** med gängtätning och fäst sedan slangen i nippeln (fig. 29).

Vänd slangupprullaren upp och ned, ta bort de 3 skruvorna **[F]** (fig. 30), och rulla upp slangen med hjälp av en 10 mm - 3/8" insexnyckel (fig. 31) genom att vrida nyckeln moturs. Fäst slangstopparen i önskat läge (fig. 32) och välj den bussning **[A]-[B]-[C]** som lämpar sig bäst för den monterade slangen.

Spänn fjädern genom att vrida fjäderbussningen 5 varv moturs med en 12 mm - 1/2" insexnyckel (fig. 33).

Håll ett stadigt tag om nyckeln med ena handen, sätt i de 3 skruvorna **[F]** och dra åt dem korsvis (fig. 34).

För montering av slangupprullaren, se anvisningar på sid. 25.

LETKUN ASENNUS AVOIMEEN LETKUKELAAN

s. 430 - 530 - 540 - 560

Aseta letkukela kuten kuvassa 28, kiinnitä nippa **[N]** tiivistaineen avulla ja kiinnitä valittu letku nippaan (kuva 29).

Käännä letkukela ylösalaisin, poista 3 ruuvia **[F]** (katso kuva 30) ja kela letku (kuva 31) kääntämällä 10 mm - 3/8":n kuusiokoloavainta vastapäivään. Kiinnitä letkun pysäytyspala haluamallesi pituudelle (kuva 32) ja valitse asennetulle letkulle sopiva letkun pysäytyspalaan holkki **[A]-[B]-[C]**.

Kuormita tämän jälkeen takaisinrullausjousi kääntämällä jousiholkkia vastapäivään 5 kokonaista kierrosta 12 mm:n - 1/2" kuusiokoloavaimella (kuva 33).

Pidä avainta tukevasti yhdellä kädellä, asenna 3 ruuvia **[F]** ja kiinnitä ne (kuva 34).

Ks. asennus s. 25.








УСТАНОВКА ШЛАНГА НА ОТКРЫТУЮ РАЗДАТОЧНУЮ КАТУШКУ 430, 530, 540, 560

Установить раздаточную катушку, как показано на рис. 28, закрепить ниппель **[N]** при помощи герметика, а затем прикрепить к ниппелю выбранный шланг рис. 29.

Перевернуть раздаточную катушку, вынуть 3 болты **[F]** (см. рис. 30), и при помощи шестигральной отвертки на 10 мм - 3/8" намотать шланг (рис. 31), поворачивая ключ против часовой стрелки, затем зафиксировать блокирующий шланг зажим в требуемой точке (рис. 32, выбрав обойму уплотнения **[A]-[B]-[C]**, соответствующую типу шланга).

Сжать пружину катушки, повернув пружинную муфту против часовой стрелки на 5 полных оборотов при помощи шестигрального ключа на 12 мм - 1/2" (рис. 33).

Крепко удерживая ключ в нужном положении, вставить 3 болты **[F]** в соответствующие отверстия, затем закрутить их (рис. 34). Установка описана на стр. 25.



IT

MONTAGGIO TUBO

AVVOLGITUBO

CARTERATO s. 440

Appoggiare l'avvolgitubo come indicato in (fig. 35) e togliere il carterino d'ispezione tubo. Avvitare il nipple [N] sul tamburo utilizzando del sigillante (fig. 36) e fissare al nipple il tubo scelto (fig. 37). Togliere le viti [F] (fig. 38).

Posizionare l'avvolgitubo tenendolo saldamente fermo (come indicato in fig. 39), inserire nella sede del perno centrale una chiave esagonale da 10 mm - 3/8". Girando la chiave in senso antiorario si fa girare il tamburo che avvolgerà il tubo. Durante questa operazione il tubo va spostato alternativamente a destra e a sinistra per fare in modo che si avvolga su tutta la larghezza del tamburo. Consigliamo di eseguire le operazioni indicate in fig. 39 in due persone. Dopo aver avvolto il tubo, fissare il tampone bloccatubo alla lunghezza desiderata (fig. 40) scegliendo la bussola [A]-[B]-[C] appropriata al tubo montato. Quindi caricare la molla e girare in senso antiorario di 5 giri completi la boccola portamolla utilizzando una chiave esagonale da 12 mm - 1/2" (fig. 41). Tenendo saldamente la chiave da 12 mm - 1/2" con una mano, improntare le 4 viti [F] e fissarle in sequenza (fig. 42). Per installare l'avvolgitubo, vedi operazioni pag. 26.

GB

HOSE FITTING ENCLOSED

HOSE REEL s. 440

Place the hose reel as shown in (fig. 35) and remove the hose inspection casing. Screw the nipple [N] on the drum using a sealant (fig. 36) and fix the chosen hose (fig. 37) on the nipple.

Remove the 3 screws [F] (fig. 38). Position the hose reel, holding it firmly (as shown in fig. 39). Insert a 10 mm - 3/8" Allen key in the seat of the middle pin. Turning the key anticlockwise turns the drum that will wind the hose (fig. 39). During this operation the hose must be moved alternately to the right and left so that it is wound on the entire width of the drum. It is advisable for two persons to carry out the operations shown in fig. 39. After winding the hose, fix the hose stop at the required length (fig. 40) choosing the bushing [A]-[B]-[C] suitable for the hose fitted. Then tighten the spring and turn the spring holder bushing anticlockwise 5 complete turns using a 12 mm - 1/2" hexagon wrench (fig. 41). Holding the 12 mm - 1/2" wrench firmly with one hand, impress the 4 screws [F] and fix them in sequence (fig. 42).

To install the hose reel, see the operations on page 26.

NL

MONTAGE VAN DE SLAG

SLANGHASPEL MET

BEHUIZING s. 440

Zet de slanghaspel neer zoals aangegeven op fig. 35 en verwijder het inspectieklepje van de slang. Draai nipple [N] op de trommel en gebruik hierbij een afdichtingsmiddel (fig. 36) en bevestig de gekozen slang aan de nipple (fig. 37). Draai de 3 schroeven [F] (fig. 38) eruit. Plaats de slanghaspel terwijl u hem stevig vasthoudt (aals aangegeven op fig. 39) en steek een inbussleutel van 10 mm - 3/8" op de plaats van de middelste pin. Door de sleutel tegen de klok in te draaien, draait u de trommel die de slang oprolt (fig. 39). Tijdens deze handeling wordt de slang afwisselend van rechts naar links verplaatst, zodat deze over de hele breedte van de trommel opgerold wordt. Er wordt aangeraden om de op fig. 39 afgebeelde handelingen met zijn tweeën te verrichten. Na de slang opgerold te hebben moet u de slangborg op de gewenste lengte vastzetten (fig. 40) door bus [A]-[B]-[C] die geschikt is voor de gemonteerde slang voor de slangborg te kiezen. Span de veer vervolgens door de veerhouderbus met behulp van een inbussleutel van 12 mm - 1/2" 5 hele slagen tegen de klok in te draaien (fig. 41). Terwijl u de sleutel van 12 mm - 1/2" met één hand stevig vasthoudt moet u de 4 schroeven [F] aanbrengen en ze op volgorde aandraaien (fig. 42). Zie de op blz. 26 vermelde handelingen om de slanghaspel te installeren.

DK

MONTERING AF

SLANGE I INDKAPSLET

SLANGETROMLE s. 440

Anbring slangetromlen som vist i fig. 35 og fjern slangens kapsel. Fastspænd niplen [N] på tromlen ved hjælp af forseglingsmiddel (fig. 36). Monter den valgte slang på niplen (fig. 37). Fjern de tre skruer [F] (fig. 38). Anbring slangetromlen og hold den blokeret (som vist i fig. 39). Indsæt en 10 mm - 3/8" unbrakonøgle i sædet til den centrale stift. Når nøglen drejes mod uret, drejes tromlen, som opruller slangen (fig. 39). I løbet af dette indgreb skal slangen flyttes skiftevis mod højre og venstre således, at den opruller på tromlens samlede bredde. Det anbefales, at indgrebene i fig. 39 udføres af to personer. Oprul slangen og monter herefter slangestoppen i den ønskede længde (fig. 40). Vælg en passende bøsning [A], [B] eller [C] på baggrund af den monterede slang. Belast herefter fjederen ved at dreje fjederbøsningen fem hele omgange mod uret ved hjælp af en 12 mm - 1/2" sekskantnøgle (fig. 41). Hold godt fast i 12 mm - 1/2" nøglen med en hånd, indsæt de fire skruer [F] og fastgør dem i rækkefølge (fig. 42). Vedrørende montering af slangetromlen henvises til indgrebene på s. 26.

MONTAGE DU TUYAU

ENROULEUR AVEC CARTER s. 440

Poser l'enrouleur selon les indications de la (fig. 35) et enlever le petit carter d'inspection du tuyau. Visser le nipple **[N]** sur le tambour en utilisant de la colle à sceller (fig. 36) et fixer au nipple le tuyau choisi (fig. 37). Enlever les vis **[F]** (fig. 38). Positionner l'enrouleur en l'immobilisant solidement (selon les indications de la fig. 39). Introduire dans le logement du pivot central une clef hexagonale de 10 mm - 3/8". En tournant la clef dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on fait tourner le tambour qui enroulera le tuyau (fig. 39). Pendant cette opération le tuyau doit être déplacé alternativement à droite et à gauche de façon à ce qu'il s'enroule sur toute la largeur du tambour. Nous conseillons d'effectuer les opérations indiquées sur la fig. 39 à deux. Après avoir enroulé le tuyau, fixer le tampon bloque-tuyau à la longueur souhaitée (fig. 40) en choisissant la douille **[A]-[B]-[C]** adaptée au tuyau monté. Ensuite remonter le ressort et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 5 tours complets la bague porte-ressort en utilisant une clef hexagonale de 12 (fig. 41). En tenant solidement la clef de 12 mm - 1/2" d'une main, appliquer les 4 vis **[F]** et les fixer à la suite (fig. 42).

Pour installer l'enrouleur, voir les opérations indiquées à page 27.

MONTERING AV SLAGEN
I DEN INNKAPSELE

SLANGEOPPRULLEREN s. 440

Plasser slangeopprulleren som vist på fig. 35 og fjern slangens deksel. Skru nippelen **[N]** på trommelen. Bruk tetningsmiddel (fig. 36) og fest den valgte slangen til nippelen (fig. 37).

Fjern de tre skruene **[F]** (fig. 38). Plasser slangeopprulleren og hold den godt fast (som vist på fig. 39). Før inn en 10 mm - 3/8" unbrakonøkkel på setet til midtstiften. Ved å dreie nøkkelen mot klokken, dreies trommelen som ruller opp slangen (fig. 39). Når dette arbeidet utføres må slangen flyttes vekselvis til høyre og til venstre slik at slangen fordeles likt over hele trommelens bredde. Vi anbefaler at arbeidet vist på fig. 39 utføres av to personer. Etter at slangen er rullet opp må du feste slangestopperen ved ønsket lengde (fig. 40). Velg bøsingen **[A]-[B]-[C]** som er egnet til den monterte slangen. Spenn deretter fjæren ved å dreie fjærbøsingen fem hele omganger mot klokken med en 12 mm - 1/2" sekskantnøkkel (fig. 41). Hold 12 mm - 1/2" sekskantnøkkel fast med én hånd, plasser de fire skruene **[F]** og fest dem i rekkefølge (fig. 42). Se operasjonene på side 27 for å installere slangeopprulleren.

BEFESTIGUNG SCHLAUCH

SCHLAUCHAUFROLLER

MIT GEHÄUSE S. 440

Den Schlauchaufröller so hinstellen, wie auf Abb. 35 zu sehen ist. Die Abdeckung zur Schlauchinspektion abmachen. Den Nippel **[N]** auf die Trommel schrauben und mit Dichtmasse abdichten (Abb. 36). Den ausgewählten Schlauch am Nippel befestigen (Abb. 37). Die 3 Schrauben **[F]** lösen (Abb. 38). Den Schlauchaufröller hinstellen und gut festhalten (siehe Abb. 39). Einen 10 mm - 3/8" - Inbusschlüssel in den Sitz vom zentralen Stift stecken. Durch Drehen vom Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn dreht sich die Trommel und wickelt den Schlauch auf (Abb. 39). Beim Aufrollen muss der Schlauch hin und her geführt werden, damit er auf der gesamten Breite auf die Trommel aufgewickelt wird. Am besten sollte das Aufwickeln von 2 Personen durchgeführt werden (siehe Abb. 39). Sobald der Schlauch aufgewickelt ist, die Schlauchsperrung auf der gewünschten Länge anbringen (Abb. 40). Für die Schlauchsperrung die für den Schlauch geeignete Buchse auswählen **[A]-[B]-[C]**. Dann die Feder spannen und dazu die Buchse der Federhalterung mit einem 12-er - 1/2" Inbusschlüssel (Abb. 41) um fünf komplette Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Den 12-er 1/2" Inbusschlüssel mit einer Hand gut festhalten. Die 4 Schrauben **[F]** mit der anderen Hand einsetzen und der Reihe nach anziehen (Abb. 42). Zur Anbringung vom Schlauchaufröller siehe S. 27.

MONTERING AV SLANG
FÖR INKAPSLAD

SLANGUPPRULLARE s. 440

Placera slangupprullaren såsom visas i fig. 35 och ta bort kapseln för kontroll av slangen. Skruva fast nippeln **[N]** på trumman. Använd gängtätning (fig. 36) och fäst önskad slang i nippeln (fig. 37). Ta bort de 3 skruvorna **[F]** (fig. 38). Sätt slangupprullaren på plats och håll den stilla med stadigt grepp (se fig. 39). För in en 10 mm - 3/8" insexnyckel i det mittersta stiftets säte (fig. 39). När du vrider nyckeln moturs snurrar trumman runt och slangen rullas upp (fig. 39). Under detta moment ska slangen flyttas växelvis till höger och vänster så att slangen rullas upp längs hela trummans bredd. Momenten som visas i fig. 39 bör göras av två personer. När slangen är upprullad fäster du slangstopparen i önskat läge (fig. 40). För slangstopparen väljer du den bussning **[A]-[B]-[C]** som lämpar sig bäst för den monterade slangen. Spänn fjädern genom att vrida fjäderbussningen 5 varv moturs med en 12 mm - 1/2" insexnyckel (fig. 41). Håll ett stadigt tag om nyckeln med ena handen, sätt i de 4 skruvorna **[F]** och dra åt dem korsvis (fig. 42). För montering av slangupprullaren, se anvisningar på sid. 27.

MONTAJE TUBO ENROLLATUBO
CON CARTER s. 440

Apoyar el enrollatubo según se indica en (fig. 35) y sacar el carter de inspección tubo. Atornillar el nipple **[N]** en el tambor utilizando masilla impermeable (fig. 36) y fijar al nipple el tubo elegido (fig. 37). Quitar los 3 tornillos **[F]** (fig. 38). Posicionar el enrollatubo manteniéndolo saldamente firme (según se indica en la fig. 39). Introducir en el alojamiento del perno central una llave hexagonal de 10 mm - 3/8". Girando la llave en sentido antihorario se hace girar el tambor que enrollará el tubo (fig. 39). Durante esta operación, hay que desplazar el tubo alternativamente hacia la derecha y hacia la izquierda para que se enrolle en todo lo ancho del tambor. Aconsejamos que dos personas realicen las operaciones indicadas en la fig. 39. Tras enrollar el tubo, fijar el tapón bloqueatubo a la longitud deseada (fig. 40) eligiendo el casquillo **[A]-[B]-[C]** adecuado al tubo montado. Luego cargar el muelle y girar en sentido antihorario de 5 vueltas completas el casquillo portamuelle utilizando una llave exagonal de 12 mm - 1/2" (fig. 41). Cogiendo firmemente la llave de 12 mm - 1/2" con una mano, colocar los 4 tornillos **[F]** y fijarlos en secuencia (fig. 42). Para instalar el enrollatubo, véase operaciones pag. 27.

LETKUN ASENNUS SUOJATTUUN
LETUKUKELAAN s. 440

Aseta letkukela kuten kuvassa 35 ja poista letkun kotelo. Kiinnitä nippa **[N]** rumpuun tiivisteaineen avulla (kuva 36) ja kiinnitä valittu letku nippaan (kuva 37). Poista 3 ruuvia **[F]** (kuva 38).


Aseta letkukela paikalleen pitämällä siitä tukevasti kiinni (kuten kuvassa 39). Aseta keskitapin istukkaan 10 mm - 3/8":n kuusio-koloavain. Käännä avainta vastapäivään pyörittääksesi letkun kelausrumpua (kuva 39). Tämän toimenpiteen aikana letku tulee siirtää vuorotellen oikealle ja vasemmalle, niin että se kelautuu koko rummun leveydelle. Kuvassa 39 osoitetut toimenpiteet on suositeltavaa suorittaa kahden henkilön toimesta. Kun letku on kelattu, kiinnitä letkun pysäytys-palan haluamaasi kohtaan (kuva 40). Valitse asennettulle letkulle sopiva holkki **[A]-[B]-[C]**. Kuormita tämän jälkeen jousi kääntämällä jousi-holkkia vastapäivään 5 kokonaista kierrosta 12 mm:n - 1/2" kuusio-koloavaimella (kuva 41). Pidä 12 mm:n - 1/2" avainta tukevasti yhdellä kädellä, asenna 4 ruuvia **[F]** ja kiinnitä ne peräkkäin (kuva 42). Asenna letkukela s. 27 ohjeiden mukaan.

MONTAGEM TUBO ENROLADOR
DE TUBO COM CARTER s. 440


Apoiar o enrolador de tubo como indicado na (fig. 35) e retirar o carter de inspeção tubo. Parafusar o nipple **[N]** no tambor utilizando material vedante (fig. 36) e fixar no nipple o tubo escolhido (fig. 37). Remover os 3 parafusos **[F]** (fig. 38). Posicionar o enrolador de tubo segurando-o firmemente (como indicado na fig. 39). Inserir na sede do pino central uma chave exagonal de 10 mm - 3/8". Virando a chave no sentido anti-horário faz-se virar o tambor que enrolará o tubo (fig. 39). Durante esta operação o tubo deve ser deslocado alternativamente para a direita e para a esquerda de maneira que se enrolle sobre toda a largura do tambor. Aconselhamos efetuar as operações indicadas na fig. 39 por duas pessoas. Após ter enrolado o tubo, fixar a tampa bloqueia tubo no comprimento desejado (fig. 40) escolhendo o buçim **[A]-[B]-[C]** apropriado ao tubo montado. Carregar a mola e girar em sentido anti-horário com 5 voltas completas o buçim porta-mola utilizando uma chave exagonal de 12 mm - 1/2" (fig. 41). Segurando firmemente a chave de 12 mm - 1/2" com uma mão, colocar os 4 parafusos **[F]** e fixá-los em sequência (fig. 42). Para instalar o enrolador de tubo, vide operações pag. 27.

УСТАНОВКА ШЛАНГА НА
РАЗДАТОЧНУЮ КАТУШКУ
В КОЖУХЕ 440



Положить раздаточную катушку, как показано на (рис. 35) и снять картер шланга. Закрутить ниппель **[N]** на барабане, используя при этом герметик (рис. 36), затем закрепить на ниппеле выбранный шланг (рис. 37). Снять болты **[F]** (рис. 38). Крепко удерживая катушку, установить ее в положении, показанном на (рис. 39), вставить в отверстие центрального стержня шестигранный отвертку на 10 мм - 3/8". Поворачивать ключ против часовой стрелки, таким образом вращая барабан, на который будет наматываться шланг. Во время данной операции перемещать шланг поочередно вправо и влево с тем, чтобы он равномерно наматывался на барабан по всей его длине. Операции, показанные на рис. 39, рекомендуются производить вдвоем. После намотки шланга зафиксировать блокирующий шланг зажим в требуемой точке (рис. 40, выбрав обойму уплотнения **[A]-[B]-[C]**, соответствующую типу шланга. Сжать пружину катушки, повернув пружинную муфту против часовой стрелки на 5 полных оборотов при помощи шестигранный ключа на 12 мм - 1/2" (рис. 41). Твердо удерживая одной рукой ключ на 12 мм - 1/2", вставить 4 болты **[F]** в соответствующие отверстия и поочередно закрутить их (рис. 42). Установка катушки описана на стр. 27.



43



44



45

IT

SMONTAGGIO TUBO + SOSTITUZIONE TUBO

Assicurarsi che tutto il tubo sia avvolto. Inserire una chiave esagonale da 12 mm - 1/2" e tenendola nella posizione indicata in fig. 43, svitare le viti [F]. Scaricare quindi la molla girando la chiave esagonale da 12 mm - 1/2" in senso orario. Accompagnare la molla con la chiave senza farla sfuggire (fig. 44). Srotolare il tubo e svitarlo dai nipples (fig. 45). Eseguire quindi le operazioni di montaggio tubo riportate da pag. 36 a 42.

GB

HOSE REMOVAL + HOSE REPLACEMENT

Make sure all the hose is wound. Insert a 12 mm - 1/2" Allen key and holding it the position shown in fig. 43, undo the screws [F]. Then release the spring, turning the 12 mm - 1/2" Allen key clockwise. Follow the spring with the key without letting it go (fig. 44). Unwind the hose and unscrew it from the nipples (fig. 45). Then carry out the hose fitting operations given on page 36 to page 42.

NL

DEMONTAGE EN VERVANGING VAN DE SLANG

Verzekert u ervan dat de slang helemaal opgerold is. Breng een inbusleutel van 12 mm - 1/2" aan, houd de sleutel op de op fig. 43 aangegeven plaats en draai de schroeven [F] eruit. Ontspan de veer vervolgens door de inbusleutel van 12 mm - 1/2" met de klok mee te draaien. Begeleid de veer met de sleutel zonder hem weg te laten schieten (fig. 44). Rol de slang af en draai hem van de nippel af (fig. 45). Verricht vervolgens de handelingen om de slang te monteren, zoals beschreven op blz. 36 tot 42.

DK

AFMONTERING/ UDSKIFTNING AF SLANGE

Kontrollér, at hele slangen er oprullet. Indsæt en 12 mm - 1/2" unbrakonøgle og fasthold den i positionen, som er vist i fig. 43. Løsn skruerne [F]. Fjern herefter belastningen fra fjederen ved at dreje 12 mm - 1/2" unbrakonøglen med uret. Følg fjederen med nøglen og sørg for, at fjederen ikke springer bort (fig. 44). Udrul slangen og løsn den fra nippelen (fig. 45). Monter herefter slangen som beskrevet på s. 36-42.

DEMONTAGE DU TUYAU REMPLACEMENT DU TUYAU

S'assurer que tout le tuyau soit enroulé. Introduire une clef hexagonale de 12 mm - 1/2" et, en la tenant dans la position indiquée sur la fig. 43, dévisser les vis [F].

Détendre ensuite le ressort en tournant la clef hexagonale de 12 mm - 1/2" dans le sens des aiguilles d'une montre. Accompagner le ressort avec la clef sans le laisser s'échapper (fig. 44). Dérouler le tuyau et le dévisser des nipples (fig. 45).

Effectuer ensuite les opérations de montage du tuyau indiquées de la page 36 à la page 43.

ABMACHEN / AUSWECHSELN VOM SCHLAUCH

Sicherstellen, dass der Schlauch aufgewickelt ist. Einen 12-er -1/2" Inbusschlüssel einsetzen, in der auf Abbildung 43 angegebenen Position festhalten und die Schrauben [F] herausdrehen. Dann die Federspannung lösen und dazu den 12-er - 1/2" Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn drehen. Beim Lösen der Federspannung den Inbusschlüssel gut festhalten (Abb. 44)! Den Schlauch abwickeln und vom Nippel (Abb. 45) abschrauben. Den neuen Schlauch wie auf Seite 36 bis 43 beschrieben befestigen.

DESMONTAJE TUBO ÷ SUSTITUCIÓN TUBO

Cerciorarse de que todo el tubo esté enrollado. Introducir una llave hexagonal de 12 mm - 1/2" y teniéndola en la posición indicada en la fig. 43, destornillar los tornillos [F]. Luego descargar el resorte girando la llave hexagonal de 12 mm - 1/2" en sentido horario. Acompañar el resorte con la llave sin que se escape (fig. 44). Desenrollar el tubo y desenroscarlo del niple (fig. 45).

Efectuar luego las operaciones de montaje tubo descritas de pag. 36 a 43.

DESMONTAGEM TUBO ÷ SUBSTITUIÇÃO TUBO

Assegurar-se que todo o tubo esteja enrolado. Inserir uma chave exagonal de 12 mm - 1/2" e mantendo-a na posição indicada na fig. 43, desparafusar os parafusos [F]. Descarregar a mola virando a chave exagonal de 12 mm - 1/2" no sentido horário. Acompanhar a mola com a chave sem deixá-la escapar (fig. 44). Desenrolar o tubo e desparafusá-lo dos nipples (fig. 45).

Efetuar as operações de montagem tubo indicadas na pág. 36 a 43.

DEMONTERING/UTSKIFTING AV SLANGEN

Kontroller at hele slangen er rullet opp.

Før inn en 12 mm - 1/2" unbrakonøkkel og hold den i posisjonen vist på fig. 43, løsne skruene [F].

Spenn løs fjæren ved å dreie 12 mm - 1/2" unbrakonøkkelen med klokken.

Følg etter fjæren med nøkkelen uten at du slipper fjæren (fig. 44). Rull ut slangen og skru den løs fra nippelen (fig. 45).

Utfør deretter slangens monteringsoperasjoner vist på side 36 til 43.

NEDMONTERING/ BYTE AV SLANG

Kontrollera att slangen är upprullad.

För in en 12 mm - 1/2" insexnyckel i det angivna läget (se fig. 43) och skruva loss skruvarna [F].

Lösa sedan på fjädern genom att vrida 12 mm - 1/2" insexnyckeln medurs. Håll fast fjädern med nyckeln när du lossar den (fig. 44). Rulla ut slangen och skruva loss den från nippeln (fig. 45).

Följ anvisningarna för montering av slangen på sid. 36 - 43.

LETKUN IRROTUS/VAIHTO

Varmista, että letku on kelattu kokonaan sisään.

Aseta 12 mm:n - 1/2" kuusiokoloavain, pidä se kuvassa 43 osoitetussa asennossa ja ruuvaa auki ruuvit [F].

Pura tämän jälkeen jousen kuoritus kääntämällä 12 mm:n - 1/2" kuusiokoloavainta myötäpäivään.

Auta jouta avaimella päästämättä sitä karkaamaan (kuva 44).


Kelaa letku ulos kelasta ja ruuvaa se irti nipasta (kuva 45).

Suorita tämän jälkeen s. 36-43 annetut letkun asennustoimenpiteet.

ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ ÷ ЗАМЕНА ТРУБЫ

Убедиться в том, что весь шланг был намотан. Вставить шестиугольный ключ на 12 мм - 1/2" и, удерживая его в положении, показанном на рис. 43, открутить болты [F]. Разжать пружину, повернув шестиугольную отвертку на 12 мм - 1/2" против часовой стрелки. Раскручивать пружину при помощи ключа, не выпуская ее (рис. 44). Размотать шланг и открутить его от ниппелей (рис. 45).

Затем произвести операции по установке шланга, описанные на стр. 36 - 43.



46

IT



ATTENZIONE

Si consiglia di installare a monte dell'avvolgitubo una valvola di sovrappressione [X] in modo tale da preservare il normale funzionamento (dell'avvolgitubo, dei tubi in esso installati ed eventuali apparecchiature installate dopo l'avvolgitubo) in presenza di sbalzi di pressione nell'impianto, es. colpi d'ariete, aumento della temperatura, ecc. (fig. 46).

Si ricorda infatti che la pressione in un circuito idraulico può aumentare in funzione dell'aumento della temperatura oppure con il "colpo d'ariete", ovvero un rapido e temporaneo aumento della pressione che si genera quando il flusso del fluido in una condotta viene bruscamente fermato (es. chiusura di una valvola).

GB



ATTENTION

It is recommended to install an overpressure valve [X] upstream the hose's winder in order to maintain the normal operation (of the hose's winder, of the hoses installed in it and eventual equipment installed downstream the hose's winder) in the presence of pressure fluctuations in the system, e.g.: water hammering, temperature rise, etc. (fig. 46).

We remind you that the pressure in an hydraulic circuit, may increase in function of the temperature increase, or with the "water hammering" which is a rapid and temporary increase in pressure that is generated when the fluid flow in a hose is abruptly stopped (e.g.: closing a valve).

NL



ATTENTIE:

Er wordt geadviseerd om vóór de slanghaspel een overdrukventiel [X] te installeren, zodat de normale werking van de slanghaspel, de slangen die erop gemonteerd zijn en eventuele apparaten die na de slanghaspel geïnstalleerd zijn beschermd wordt in geval van drukschommelingen in de installatie, zoals bijv.: waterslag, temperatuurstijging enz. (fig. 46).

Er wordt namelijk op gewezen dat de druk in een hydraulisch circuit kan stijgen naarmate de temperatuur stijgt of door "waterslag" d.w.z. een snelle en tijdige drukstijging die optreedt als de vloeistofstroom in een leiding plotseling gestopt wordt (bijv.: indien er een klep gesloten wordt).

DK



ADVARSEL

Det anbefales at installere en overtryksventil [X] inden slange-tromlen. Herved opretholdes den normale funktion i slange-tromlen, slangerne i slange-tromlen og eventuelt udstyr installeret efter slange-tromlen i tilfælde af tryk-svingninger i systemet (eksempelvis vandslag, temperaturforøgelse osv.). (fig. 46).

Bemærk, at trykket i et hydraulik-sys-tem kan øges, når temperaturen øges, eller i tilfælde af vandslag (dvs. en hurtig og midlertidig tryk-forøgelse, som opstår, når væske-gennemstrømningen i en ledning afbrydes brat (eksempelvis lukning af en ventil).

 ATTENTION

Nous conseillons d'installer en amont de l'enrouleur une soupape de surpression [X] de manière à préserver le fonctionnement normal (de l'enrouleur, des tuyaux qui y sont installés et des éventuels appareils installés après l'enrouleur) en présence d'écart de pression dans l'installation, par exemple des coups de bélier, l'augmentation de la température, etc. (fig. 46).

Nous vous rappelons en fait que la pression, dans un circuit hydraulique, peut augmenter en fonction de l'augmentation de la température; ou avec le "coup de bélier" c'est-à-dire une augmentation rapide et temporaire de la pression qui se produit quand le débit du fluide est brusquement arrêté dans une conduite (ex.: fermeture d'une soupape).

 ACHTUNG!

Vorgeschaltet vor den Schlauchaufroller sollte ein Überdruckventil [X] installiert werden, um die Funktionstüchtigkeit vom Schlauchaufroller, der Schläuche und eventueller, im Anschluss installierter Geräte bei Auftreten von Druckschwankungen in der Anlage, wie Druckschläge, Temperaturerhöhung, usw., zu gewährleisten (Abb. 46).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Druck in einem Flüssigkeitskreislauf durch Temperaturanstieg zunehmen kann oder durch Druckschläge, d.h. einen vorübergehenden Druckanstieg ausgelöst durch einen abrupten Stillstand der Flüssigkeit in der Leitung (z.B. bei Schließen eines Ventils).

 ATENCIÓN

Aconsejamos instalar a monte del enrollatubo una válvula de sobrepresión [X] para así preservar el normal funcionamiento (del enrollatubo, de los tubos instalados en el mismo y eventuales aparatos instalados después del enrollatubo) en presencia de saltos de presión en el equipo, ej.: golpes de ariete, aumento de la temperatura, etc. (fig. 46).

En efecto, recordamos que la presión, en un circuito hidráulico, puede aumentar en función del aumento de la temperatura; o con el "golpe de ariete" o un rápido y temporal aumento de la presión que se genera cuando el flujo del fluido en un conducto es detenido bruscamente (ej.: cierre de una válvula).

 ATENÇÃO

É aconselhável instalar ao início do enrolador de tubo uma válvula de sobrepressão [X] de modo que preserve o funcionamento normal (do enrolador de tubo, dos tubos nele instalados e eventuais equipamentos instalados depois no enrolador de tubo) na presença de oscilações da pressão no implante, ex: golpes de ariete, aumento da temperatura, etc. (fig. 46).

É importante recordar que a pressão, em um circuito hidráulico, pode aumentar em função do aumento da temperatura; ou mesmo com um "golpe de ariete", também com um rápido e temporâneo aumento da pressão que gera quando o fluxo do fluido em uma tubulação vem interrompido bruscamente (ex: fechamento de uma válvula).

 ADVARSEL

Før slangeopprulleren anbefales det å montere en overtrykksventil [X] for å opprettholde en normal funksjon av slangeopprulleren, slangeopprullerens slanger og eventuelle apparater som er installert etter slangeopprulleren, hvis det oppstår trykkendringer i systemet, som f.eks. vannslag, temperaturøkning, osv. (fig. 46).

Husk at trykket i en vannkrets kan øke når temperaturen øker, eller ved et vannslag dvs. en rask og midlertidig trykkøkning som oppstår når væskestrømningen i et rør brått stoppes (f.eks. når en ventil stenges).

 VARNING

Vi råder er att installera en övertrykksventil före slangupprullaren [X] för att skydda den normala funktionen av slangupprullaren, dess installerade slangar och eventuella utrustningar som installerats efter slangupprullaren, om tryckstegringar skulle uppstå i anläggningen, t.ex.: tryckstöt, temperaturøkning, etc. (fig. 46).

Kom ihåg att trycket i ett hydraulsystem kan öka beroende på en höjning av temperaturen; eller genom en tryckstöt, det vill säga en snabb och tillfällig ökning av trycket som genereras när vattenflödet i en ledning plötsligt avbryts (t.ex. vid avstängning av en ventil).

 HUOMIO

Suosittelemme ylipaineventtiilin [X] asentamista letkunkelauslaitetta ennen, jotta letkunkelauslaitteen, siihen asennettujen letkujen sekä sen jälkeen mahdollisesti asennettujen laitteiden normaali toiminta voidaan taata laitteiston paineen vaihtelujen yhteydessä, kuten esim. takaiskut, lämpötilan nousu jne. (kuva 46).

Muista, että hydraulipiirin paine voi kasvaa lämpötilan kasvaessa tai "takaiskun" sattuessa eli siis nopean ja väliaikaisen paineen kasvun yhteydessä, joka tapahtuu nesteen virtauksen yllättävän katkeamisen yhteydessä (esim. venttiilin sulkeminen).

 ВНИМАНИЕ

Советуем установить сверху катушки клапан избыточного давления [X] для предохранения нормальной работы катушки, труб, на ней установленных и возможных механизмов, установленных после катушки в присутствии скачков давления в оборудовании, например: гидроудары, повышение температуры и т.д. (рис. 46).

Не стоит забывать, что давление в гидросистеме может увеличиться в работе увеличение температуры; или гидроударами, то есть быстрое и моментальное увеличение давления, возникающее когда движение жидкости в одной трубе резко останавливается (например, закрытие клапана).

IT**ATTENZIONE!**

Le singole parti che costituiscono l'attrezzatura sono facilmente separabili in modo da facilitare lo smaltimento separato dei vari materiali al momento della sua dismissione. Tale smaltimento deve essere eseguito seguendo le normative vigenti nello Stato di appartenenza.

ATTENZIONE!

Tutto l'imballaggio dell'attrezzatura, cartone, sacchetti di plastica, schiuma espansa deve essere smaltito seguendo le normative vigenti nello Stato di appartenenza.

GB**ATTENTION**

The single parts making up the equipment are easily separated in order to facilitate differentiated disposal of the various materials at the time of its decommissioning. This disposal must be carried out in accordance with current regulations in the country of use.

ATTENTION

All the packing of the equipment, cardboard, plastic bags, expanded foam must be disposed of in accordance with current regulations in the country of use.

FR**ATTENTION!**

Chaque partie qui constitue l'équipement est facilement séparable des autres de façon à faciliter l'élimination séparée des différents matériaux au moment de la démolition. Cette élimination doit être effectuée selon les normes en vigueur dans le pays d'appartenance.

ATTENTION!

Tout l'emballage de l'équipement, carton, sachets plastique, mousse expansée, doit être éliminé selon les normes en vigueur dans le pays d'appartenance.

NL**ATTENTIE!**

De afzonderlijke onderdelen waar de apparatuur uit bestaat kunnen makkelijk gescheiden worden zodat een makkelijke gescheiden afvalverwerking van de verschillende materialen op het moment dat de apparatuur afgedankt wordt mogelijk is. Het weggooien moet volgens de landelijke voorschriften die in het land waar de apparatuur opgesteld is gelden gebeuren.

ATTENTIE!

Al het verpakkingsmateriaal van de apparatuur, karton, plastic zakjes, polystyreen moet volgens de landelijke voorschriften die in het land waar de apparatuur opgesteld is gelden weggegooid worden.

DK**ADVARSEL!**

Det er nemt at adskille udstyrets enkelte dele og herved forenkles sorteringen af de forskellige materialer i forbindelse med bortskaffelse. Bortskaffelsen skal ske med overholdelse af kravene i den gældende nationale lovgivning.

ADVARSEL!

Udstyrets emballage (karton, plastposer, ekspanderet polystyren) skal bortskaffes med overholdelse af kravene i den gældende nationale lovgivning.

NO**ADVARSEL!**

Udstyrets enkelte deler er lette å skille fra hverandre, slik at kildesorteringen av materialet er enklere. Kildesorteringen må utføres i henhold til landets gjeldende lovgivning.

ADVARSEL!

Udstyrets emballasje, papp, plastposer, skumplast må kastes i henhold til landets gjeldende lovgivning.

DE**ACHTUNG!**

Die einzelnen Teile, aus denen das Gerät besteht, lassen sich einfach auseinander nehmen, so dass die getrennte Entsorgung der verschiedenen Materialien bei Verschrottung des Gerätes problemlos möglich ist. Die Entsorgung muß gemäß der im Benutzerland geltenden Gesetzgebung erfolgen.

ACHTUNG!

Die gesamte Verpackung der Geräte, bestehend aus Karton, Plastiktüten und Styropor, muß gemäß der im Benutzerland geltenden Gesetzgebung entsorgt werden.

ES**ATENCIÓN:**

Cada una de las partes de las que se compone el equipo puede ser fácilmente separada de las otras para así facilitar la eliminación por separado de los diferentes materiales en el momento en que se deje de utilizarlos. Dicha eliminación se efectuará en conformidad con las normas vigentes en cada país.

ATENCIÓN:

Todo el embalaje del equipo, es decir, cartones, bolsas de plástico, espuma de poliestirol, tiene que eliminarse en conformidad con las normas vigentes en cada país.

PT**ATENÇÃO!**

Todos os componentes que constituem o equipamento são facilmente removíveis a fim de facilitar a eliminação separada dos vários materiais quando não são mais usados. A sua eliminação deve ser efetuada seguindo as normas em vigor no país em questão.

ATENÇÃO!

A embalagem completa do equipamento: papelão, sacos de plástico, espuma de poliuretano deve ser eliminada seguindo as normas em vigor no país em questão.

SE**VARNING!**

De enskilda delarna som utrustningen består av är lätt separerbara för att underlätta bortskaffningen när de ska skrotas. Denna bortskaffning ska ske enligt gällande lagstiftning i användarlandet.

VARNING!

Hela utrustningens emballage; kartong, plastpåsar, skumplast ska bortskaffas enligt gällande lagstiftning i användarlandet.

FI**HUOMAA!**

Laitteiston muodostavat yksittäiset osat voidaan erottaa helposti toisistaan, jolloin eri materiaalit voidaan kierrättää erikseen laitteiston romutuksen yhteydessä. Suorita laitteiston hävitys sen käyttömaassa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

HUOMAA!

Hävitä laitteiston pakkausmateriaalit, kuten pahvi, muovipussit, vaahтомуovi jne. laitteiston käyttömaassa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

RU**ВНИМАНИЕ!**

Отдельные детали, которые входят в состав оборудования, легко делимы таким образом чтобы упростить переработку различных материалов в момент окончания использования. Данная переработка должна быть совершена согласно действующим нормативам в Стране, где происходит переработка.

ВНИМАНИЕ!

Вся упаковка оборудования, картон, пластиковые пакеты, полистирол должны быть переработаны в соответствии с действующими норматами Страны использования.

- (IT) DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ ai sensi dell'allegato II parte A della direttiva 2006/42/CE
- (GB) EU DECLARATION OF CONFORMITY in accordance with annex II part A of Directive 2006/42/EC
- (FR) DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ aux termes de l'annexe II partie A de la directive 2006/42/CE

- (DE) UE-KONFORMITÄTSERLÄRUNG nach Vorgabe von Anhang II Teil A der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- (ES) DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD con arreglo al anexo II parte A de la directiva 2006/42/CE
- (PT) DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE nos termos do anexo II parte A da directriz 2006/42/CE



RAASM S.p.A.
Via Marangoni, 33
36022 S. Zeno di Cassola - Vicenza - Italy

- (IT) DICHIARA CHE i modelli di macchina sotto indicati, avvolgitubo, sono conformi in tutte le loro parti alle seguenti DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI: 2014/34/UE
- (GB) DECLARES THAT the equipment models indicated below, hose reels, are in compliance in all their parts with the following APPLICABLE EUROPEAN DIRECTIVES: 2014/34/UE
- (FR) DECLARE QUE les modèles de machine indiqués ci-dessous, enrouleur de tuyau, sont conformes dans toutes leurs parties aux DIRECTIVES EUROPÉENNES APPLICABLES suivantes: 2014/34/UE
- (DE) ERKLÄRT, DASS die unten angegebenen Maschinenmodelle (Schlauchaufroller) den Vorgaben folgender MASSGEBLICHER EUROPÄISCHER RICHTLINIEN entsprechen: 2014/34/UE
- (ES) DECLARA QUE los modelos de máquina indicados abajo, enrollatubo, están conformes en todas las partes con las siguientes DIRECTIVAS EUROPEAS APLICABLES: 2014/34/UE
- (PT) DECLARA QUE os modelos das máquinas abaixo indicados, enroladores de tubo, estão em norma com todas as suas peças às seguintes DIRETIVAS EUROPÉIAS APLICÁVEIS: 2014/34/UE

- (IT) Modo di protezione (FR) Mode de protection (ES) Modo de protección (GB) Protection method (DE) Schutzart (PT) Modo de proteção
-   II 2GD h IIB IIIC T4 T135 °C Gb Db X

- (IT) E SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI NORME ARMONIZZATE: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Viene rilasciato il presente certificato.
- (GB) AND ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING HARMONIZED STANDARDS: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. This certificate is awarded.
- (FR) ET SONT CONFORMES AUX NORMES HARMONISEES SUIVANTES UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Cette attestation est délivrée.
- (DE) UND SIND KONFORM MIT FOLGENDEN HARMONISIERTEN NORMEN: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Dieses Zertifikat wird verliehen.
- (ES) Y ESTÁN CONFORMES A LAS SIGUIENTES NORMAS ARMONIZADAS: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Se emite este certificado.
- (PT) E CUMPREM COM AS SEGUINTE NORMAS HARMONIZADAS: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Este certificado é emitido.

Mod. 420, 421, 422, 423, 424, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 450, 520, 521, 522, 523, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 585

- (IT) Tutti questi modelli sono da intendersi per avvolgitubo SENZA TUBO oppure con tubo ANTISTATICO.
- (DE) Alle Modelle sind Schlauchaufroller OHNE SCHLAUCH oder mit ANTISTATISCHEM Schlauch.
- (GB) All these models are to be intended for hose reels WITHOUT HOSE or with ANTISTATIC hose.
- (ES) Todos estos modelos se entienden para enrollatubo SIN TUBO o con tubo ANTIESTÁTICO.
- (FR) Tous ces modèles doivent s'entendre comme enrouleur de tuyau SANS TUYAU ou bien avec tuyau ANTISTATIQUE.
- (PT) Todos estes modelos se intendem por enroladores de tubo SEM TUBO ou com tubo ANTIESTÁTICO.
- (IT) N° di serie: vedi marcatura prodotto. Anno costruzione: vedi marcatura prodotto.
- (FR) N° de série : voir marquage du produit. Année de construction : voir marquage du produit.
- (ES) N° de serie: véase marcación producto. Año fabricación: véase marcación producto.
- (GB) Serial number: see product marking. Year of construction: see product marking.
- (DE) Seriennummer: siehe Typenschild Produkt Baujahr: siehe Typenschild Produkt.
- (PT) N° de série: vide marca produto. Ano construção: vide marca produto.

I Responsabile della costituzione Fascicolo Tecnico: Paolo Rodighiero

D Verantwortlicher für die Erstellung der technischen Dokumentation: Paolo Rodighiero

GB Person in charge of technical booklet: Paolo Rodighiero

E Responsable de la redacción del Manual Técnico: Paolo Rodighiero

F Responsable de la constitution du fascicule technique: Paolo Rodighiero

P Responsável pela composição do Fascículo Técnico: Paolo Rodighiero

Data / Date
Datum / Fecha

07/2020

Il legale Rappresentante / The legal representative / Le représentant légal
Der gesetzliche Vertreter / El representante legal / O representante legal


Giovanni Menon

- (NL)** EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING volgens bijlage II deel A van de Richtlijn 2006/42/EG
- (DK)** EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING jf. bilag II, del A i direktivet 2006/42/EF
- (NO)** EU-SAMSVARSERKLÆRING i henhold til vedlegg II, del A i direktivet 2006/42/EF
- (SE)** EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt bilaga II del A i direktiv 2006/42/EG
- (FI)** EU-YHDENMUKAISUUSTODISTUS EU-direktiivin 2006/42 liitteen II osan A mukaisesti
- (RU)** ДЕКЛАРАЦИЯ ЕВРОСОЮЗУ О СООТВЕТСТВИИ в соответствии с приложением II часть А директивы 2006/42/СЕ



RAASM S.p.A.
Via Marangoni, 33
36022 S. Zeno di Cassola - Vicenza - Italy

- (NL)** VERKLAART DAT de hieronder vermelde machinemodellen, slanghaspels, volledig in overeenstemming zijn met de volgende TOEPASSELIJKE EUROPESE RICHTLIJNEN: 2014/34/UE
- (DK)** ERKLÆRER, AT nedenstående maskinmodeller - slangetromler - opfylder kravene i følgende EU-DIREKTIVER: 2014/34/UE
- (NO)** ERKLÆRER AT maskinmodellene beskrevet nedenfor (slangeoppruller) er i overensstemmelse med følgende EU-DIREKTIVER: 2014/34/UE
- (SE)** FÖRKLARAR ATT alla nedanstående indikerade maskinmodeller, slangupprullare, i alla dess delar överensstämmer med TILLÄMPADE EUROPADIREKTIV: 2014/34/UE
- (FI)** VAKUUTTAA, ETTÄ alla mainitut letkukelan mallit ovat kaikilta osiltaan seuraavien SOVELLETTAVIEN DIREKTIIVIEN mukaisia: 2014/34/UE
- (RU)** ЗАЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО все компоненты описанных в данном руководстве моделей раздаточных катушек для шланга соответствуют ДИРЕКТИВАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 2014/34/UE

- (NL)** Beschermingswijze **(NO)** Beskyttelsesform **(FI)** Suojaustyyppi
- (DK)** Beskyttelsesmåde **(SE)** Skyddsätt **(RU)** Способ защиты



II 2GD h IIB IIIC T4 T135 °C Gb Db X

- (NL)** EN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE VOLGENDE GEHARMONISEERDE NORMEN: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016 met het oog waarop deze verklaring afgegeven wordt.
- (DK)** OG OPFYLDER KRAVENE I FØLGENDE HARMONISEREDE STANDARDER: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Dette certifikat tildeles.
- (NO)** OG ER I SAMSVAR MED FØLGENDE HARMONISERTE STANDARDER: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Dette sertifikatet er tildelt.
- (SE)** OCH DE ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE HARMONISERADE STANDARDER: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Dette sertifikatet er tildelt.
- (FI)** JA SEURAAVIEN YHDENMUKAISTETTUIJEN STANDARDIEN MUKAISIA: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Tämä todistus on myönnetty.
- (RU)** И СООТВЕТСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИМ УНИФИЦИРОВАННЫМ СТАНДАРТАМ: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Соответствующий сертификат выдается производителем.

Mod. 420, 421, 422, 423, 424, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 450, 520, 521, 522, 523, 524, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 585

- (NL)** Al deze modellen zijn bedoeld voor slanghaspels ZONDER SLANG of met ANTISTATISCHE slang.
- (SE)** Alla dessa modeller är avsedda för slangupprullare UTAN SLANG eller för ANTISTATISK slang.
- (DK)** Alle disse modeller skal forstås som slangetromle UDEN SLANGE eller med ANTISTATISK slange.
- (FI)** Kaikki nämä mallit viittaavat letkukelaan ILMAN LETKUA tai varustettuna ANTISTAATTISELLA letkulla.
- (NO)** Alle disse modellene er slangeoppruller UTEN SLANGE eller med ANTISTATISK slange.
- (RU)** Все описанные модели являются моделями раздаточной катушки для шланга БЕЗ ШЛАНГА или же с АНТИСТАТИЧЕСКИМ ШЛАНГОМ.
- (NL)** Serienummer: zie productmarkering
Bouwjaar: zie productmarkering
- (NO)** Serienummer: se produktets merke.
Byggeår: se produktets merke.
- (FI)** Sarjanro: ks. tuotemerkintä.
Valmistusvuosi: ks. tuotemerkintä.
- (DK)** Serienummer: se produktmærkning.
Konstruktionsår: se produktmærkning.
- (SE)** Serienummer: se märkningen av produkten
Tillverkningsår: se märkningen av produkten
- (RU)** № серии: смотри маркировку изделия
Год изготовления: смотри маркировку изделия

NL Verantwoordelijk voor de samenstelling van het Technisch Dossier: Paolo Rodighiero
DK Person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier: Paolo Rodighiero
N Ansvarlig for utarbejdningen av den tekniske dokumentasjonen: Paolo Rodighiero

S Ansvarig för sammanställandet av den tekniska bilagan: Paolo Rodighiero
FI Teknisen asiakirjan laadinnasta vastaa: Paolo Rodighiero
RU Ответственный за создание Технического Материала: Паоло Родигьеро

Datum / Dato /
Pvm / Дата

07/2020

De wettelijke vertegenwoordiger / Adm. direktør / Juridisk representant
Legal företrädare / Laillinen edustaja / Официальный Представитель

Giovanni Menon

- (IT)** DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ ai sensi dell'allegato II parte A della direttiva 2006/42/CE
- (GB)** EU DECLARATION OF CONFORMITY in accordance with annex II part A of Directive 2006/42/EC
- (FR)** DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ aux termes de l'annexe II partie A de la directive 2006/42/CE

- (DE)** UE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG nach Vorgabe von Anhang II Teil A der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- (ES)** DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD con arreglo al anexo II parte A de la directiva 2006/42/CE
- (PT)** DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE nos termos do anexo II parte A da diretriz 2006/42/CE



RAASM S.p.A.
Via Marangoni, 33
36022 S. Zeno di Cassola - Vicenza - Italy

- (IT)** DICHIARA CHE i modelli di macchina sotto indicati, avvolgitubo, sono conformi in tutte le loro parti alle seguenti DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI: 2014/34/UE
- (GB)** DECLARES THAT the equipment models indicated below, hose reels, are in compliance in all their parts with the following APPLICABLE EUROPEAN DIRECTIVES: 2014/34/UE
- (FR)** DECLARE QUE les modèles de machine indiqués ci-dessous, enrouleur de tuyau, sont conformes dans toutes leurs parties aux DIRECTIVES EUROPÉENNES APPLICABLES suivantes: 2014/34/UE
- (DE)** ERKLÄRT, DASS die unten angegebenen Maschinenmodelle (Schlauchaufroller) den Vorgaben folgender MASSGEBLICHER EUROPÄISCHER RICHTLINIEN entsprechen: 2014/34/UE
- (ES)** DECLARA QUE los modelos de máquina indicados abajo, enrollatubo, están conformes en todas las partes con las siguientes DIRECTIVAS EUROPEAS APLICABLES: 2014/34/UE
- (PT)** DECLARA QUE os modelos das máquinas abaixo indicados, enroladores de tubo, estão em norma com todas as suas peças às seguintes DIRETIVAS EUROPÉIAS APLICÁVEIS: 2014/34/UE

- (IT)** Modo di protezione **(FR)** Mode de protection **(ES)** Modo de protección
- (GB)** Protection method **(DE)** Schutzart **(PT)** Modo de proteção



- (IT)** E SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI NORME ARMONIZZATE: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Viene rilasciato il presente certificato.
- (GB)** AND ARE IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING HARMONIZED STANDARDS: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. This certificate is awarded.
- (FR)** ET SONT CONFORMES AUX NORMES HARMONISEES SUIVANTES: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Cette attestation est délivrée.
- (DE)** UND SIND KONFORM MIT FOLGENDEN HARMONISIERTEN NORMEN: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Dieses Zertifikat wird verliehen.
- (ES)** Y ESTÁN CONFORMES A LAS SIGUIENTES NORMAS ARMONIZADAS: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Se emite este certificado.
- (PT)** E CUMPREM COM AS SEGUINTE NORMAS HARMONIZADAS: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Este certificado é emitido.

Mod. 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9450

* Mod. 288, 290, 292, 328, 330, 332, 378, 380, 382, 390, 391, 392, 393, 438, 350-20 bar, 352-20 bar, 380-20 bar, 420-20 bar, 421-20 bar, 422-20 bar, 423-20 bar, 424-20 bar, 430-20 bar, 431-20 bar, 432-20 bar, 433-20 bar, 434-20 bar, 520-20 bar, 521-20 bar, 522-20 bar, 523-20 bar, 524-20 bar, 530-20 bar, 531-20 bar, 532-20 bar, 533-20 bar, 534-20 bar, 540-20 bar, 541-20 bar, 542-20 bar, 543-20 bar, 544-20 bar, 550-20 bar, 551-20 bar, 552-20 bar, 553-20 bar, 554-20 bar, 560-20 bar, 561-20 bar, 562-20 bar, 563-20 bar, 564-20 bar

- (IT)** *Tutti questi modelli sono da intendersi SENZA TUBO O CON TUBO.
- (GB)** *All of these models either come WITH OR WITHOUT HOSE.
- (FR)** *Tous ces modèles s'entendent SANS TUYAU OU AVEC TUYAU.
- (DE)** *Alle Modelle sind Schlauchaufroller MIT ODER OHNE SCHLAUCH.
- (ES)** *Todos estos modelos se considerarán SIN TUBO o CON TUBO.
- (PT)** *Todos estes modelos devem ser entendidos como SEM TUBO OU COM TUBO.
- (IT)** N° di serie: vedi marcatura prodotto. Anno costruzione: vedi marcatura prodotto.
- (FR)** N° de série : voir marquage du produit. Année de construction : voir marquage du produit.
- (ES)** N° de serie: véase marcación producto. Año fabricación: véase marcación producto.
- (GB)** Serial number: see product marking. Year of construction: see product marking.
- (DE)** Seriennummer: siehe Typenschild Produkt Baujahr: siehe Typenschild Produkt.
- (PT)** N° de série: vide marca produto. Ano construção: vide marca produto.

I Responsabile della costituzione Fascicolo Tecnico: Paolo Rodighiero

GB Person in charge of technical booklet: Paolo Rodighiero

F Responsable de la constitution du fascicule technique: Paolo Rodighiero

D Verantwortlicher für die Erstellung der technischen Dokumentation: Paolo Rodighiero

E Responsable de la redacción del Manual Técnico: Paolo Rodighiero

P Responsável pela composição do Fascículo Técnico: Paolo Rodighiero

Data / Date
Datum / Fecha

07/2020

Il legale Rappresentante / The legal representative / Le représentant légal
Der gesetzliche Vertreter / El representante legal / O representante legal


Giovanni Menon

- (NL) EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING volgens bijlage II deel A van de Richtlijn 2006/42/EG
- (NO) EU-SAMSVARERKLÆRING i henhold til vedlegg II, del A i direktivet 2006/42/EF
- (FI) EU-YHDENMUKAISUUSTODISTUS EU-direktiivin 2006/42 liitteen II osan A mukaisesti

- (DK) EU-OVERENSSTEMMESESKLÆRING jf. bilag II, del A i direktivet 2006/42/EF
- (SE) EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt bilaga II del A i direktiv 2006/42/EG
- (RU) ДЕКЛАРАЦИЯ ЕВРОСООТВЕТСТВИИ в соответствии с приложением II часть А директивы 2006/42/CE



RAASM S.p.A.
Via Marangoni, 33
36022 S. Zeno di Cassola - Vicenza - Italy

- (NL) VERKLAART DAT de hieronder vermelde machinemodellen, slanghaspels, volledig in overeenstemming zijn met de volgende TOEPASSELIJKE EUROPESE RICHTLIJNEN: 2014/34/UE
- (DK) ERKLÆRER, AT nedenstående maskinmodeller - slangetromler - opfylder kravene i følgende EU-DIREKTIVER: 2014/34/UE
- (NO) ERKLÆRER AT maskinmodellene beskrevet nedenfor (slangeoppruller) er i overensstemmelse med følgende EU-DIREKTIVER: 2014/34/UE
- (SE) FÖRKLARAR ATT alla nedanstående indikerade maskinmodeller, slangupprullare, i alla dess delar överensstämmer med TILLÄMPADE EUROPADIREKTIV: 2014/34/UE
- (FI) VAKUUTTAA, ETTÄ alla mainitut letkukelan mallit ovat kaikilta osiltaan seuraavien SOVELLETTAVIEN DIREKTIIVIEN mukaisia: 2014/34/UE
- (RU) ЗАЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО все компоненты описанных в данном руководстве моделей раздаточных катушек для шланга соответствуют ДИРЕКТИВАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 2014/34/UE

- (NL) Beschermingswijze (NO) Beskyttelsesform (FI) Suojaustyyppi
- (DK) Beskyttelsesmåde (SE) Skyddsätt (RU) Способ защиты



- (NL) EN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE VOLGENDE GEHARMONISEERDE NORMEN: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016 met het oog waarop deze verklaring afgegeven wordt.
- (DK) OG OPFYLDER KRAVENE I FØLGENDE HARMONISEREDE STANDARDER: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Dette certifikat tildes.
- (NO) OG ER I SAMSVAR MED FØLGENDE HARMONISERTE STANDARDER: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Dette sertifikatet er tildelt.
- (SE) OCH DE ÖVERENSSTÄMMER MED FÖLJANDE HARMONISERADE STANDARDER: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Dette sertifikatet er tildelt.
- (FI) JA SEURAAVIEN YHDENMUKAISTETTUIJEN STANDARDIEN MUKAISIA: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Tämä todistus on myönnetty.
- (RU) И СООТВЕТСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИМ УНИФИЦИРОВАННЫМ СТАНДАРТАМ: UNI EN ISO 12100 : 2010, UNI EN 1127 : 2011, UNI EN 80079-36 : 2016. Соответствующий сертификат выдается производителем.

Mod. 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9450

* Mod. 288, 290, 292, 328, 330, 332, 378, 380, 382, 390, 391, 392, 393, 438, 350-20 bar, 352-20 bar, 380-20 bar, 420-20 bar, 421-20 bar, 422-20 bar, 423-20 bar, 424-20 bar, 430-20 bar, 431-20 bar, 432-20 bar, 433-20 bar, 434-20 bar, 520-20 bar, 521-20 bar, 522-20 bar, 523-20 bar, 524-20 bar, 530-20 bar, 531-20 bar, 532-20 bar, 533-20 bar, 534-20 bar, 540-20 bar, 541-20 bar, 542-20 bar, 543-20 bar, 544-20 bar, 550-20 bar, 551-20 bar, 552-20 bar, 553-20 bar, 554-20 bar, 560-20 bar, 561-20 bar, 562-20 bar, 563-20 bar, 564-20 bar

- (NL) *Al deze modellen zijn bedoeld ZONDER SLANG OF MET SLANG.
- (DK) *Alle disse modeller skal forstås som værende MED eller UDEN RØR.
- (NO) *Alle modellene er UTEN ELLER MED SLANGE.
- (SE) *Alla modeller ska anses som UTAN SLANG ELLER MED SLANG.
- (FI) *Kaikki nämä mallit viittaavat varustukseen ILMAN LETKUA TAI LETKULLA.
- (RU) *Все модели предполагают использование БЕЗ ШЛАНГА ИЛИ СО ШЛАНГОМ.
- (NL) Serienummer: zie productmarkering
Bouwjaar: zie productmarkering
- (NO) Serienummer: se produktets merke.
Byggeår: se produktets merke.
- (FI) Sarjanro: ks. tuotemerkintä.
Valmistusvuosi: ks. tuotemerkintä.
- (DK) Serienummer: se produktmærkning.
Konstruktionsår: se produktmærkning.
- (SE) Serienummer: se märkningen av produkten
Tillverkningsår: se märkningen av produkten
- (RU) № серии: смотри маркировку изделия
Год изготовления: смотри маркировку изделия

NL Verantwoordelijk voor de samenstelling van het Technisch Dossier: Paolo Rodighiero
DK Person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier: Paolo Rodighiero
N Ansvarlig for utarbejdningen av den tekniske dokumentationen: Paolo Rodighiero

S Ansvarig för sammanställandet av den tekniska bilagan: Paolo Rodighiero
FI Teknisen asiakirjan laadinnasta vastaa: Paolo Rodighiero
RU Ответственный за создание Технического Материала: Паоло Родигьеро

Datum / Dato /
Pvm / Дата

07/2020

De wettelijke vertegenwoordiger / Adm. direktør / Juridisk representant
Legal företrädare / Laillinen edustaja / Официальный Представитель

Giovanni Menon

Notes



Scarica il manuale in versione digitale

Download this manual in digital form

Télécharger le manuel en version numérique

Downloaden Sie die digitale Anleitung

Descargue el manual en versión digital

Descarregue o manual na versão digital

Download de digitale versie van de handleiding

Hent en digital udgave af vejledningen

Last ned digital bruksanvisning

Ladda ned bruksanvisningen i digital version

Lataa käyttöoppaan digitaalinen kappale

Скачать руководство в электронном формате



La costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente opuscolo imputabili ad errori di stampa o di trascrizione, per danni a cose o persone nel caso non vengano osservate tutte le norme antinfortunistiche utili al normale esercizio e regolare funzionamento, nonché per montaggi, installazioni ed uso non eseguiti in conformità alle sue indicazioni ed istruzioni; si riserva inoltre di apportare senza preavviso ed in totale libertà operativa ogni e qualsiasi variante e miglioria d'ordine funzionale-tecnico ed estetica. Verificate nel nostro sito la presenza di documentazione aggiornata.

The manufacturer declines all responsibility for possible inaccuracies contained in this booklet due to printing or transcription errors, for damage to property or persons, in case all the safety regulations useful to normal and regular operation are not complied with, as well as, for any assembly, installation and use which is not carried out in conformity with the directions and instructions provided. Moreover, the manufacturer reserves the right to make any technical-functional and design change or improvement, without any previous notice and with the utmost operational freedom. Check out our website for updated documentation.

- PRODOTTO RAASM -
- PRODUCT RAASM -
- PRODUIT RAASM -
- PRODUKT VON RAASM -
- PRODUCTO RAASM -

RAASM S.p.A. - 36022 S.ZENO DI CASSOLA -VI- ITALIA
Tel. 0424 571150 - Fax 0424 571155
www.raasm.com - e-mail: info@raasm.com
MADE IN ITALY